

RUGER® 10/22® BX-TRIGGER W/TARGET BARREL - BROWNELLS

RUGER 10/22 BX TRIGGER W/ 16.5" THREADED TARGET BARREL

The 10/22® BX-Trigger® features a light, crisp 2.5-3.0 lb trigger pull, with minimal over travel. Rugged, reliable and safe (meets or exceeds industry standards for drop testing), this new and improved Genuine Ruger® Factory Accessory comes in a completely self-contained module and is easy to install. The BX-Trigger® features a Polymer construction and drop-in installation. Fits Ruger® 10/22® rifles or 22 Charger Pistol. Paired with a heavy contour, premium-grade "Bentz" chambered .22 LR barrel provides an immediate improvement in accuracy over your original factory barrel. Close-tolerance Bentz chamber combines the accuracy of a match grade chamber with the reliable cycling of a standard factory chamber. Extra-heavy, untapered .920" O.D. provides maximum stability for greater shot-to-shot consistency. Use with standard or match grade ammunition; not for use with CCI Stinger ammunition. Minor fitting to stock may be required. **DO NOT DRY FIRE UNLESS A HAMMER BLOCK IS INSTALLED OR TRIGGER IS INSTALLED IN A RUGER® 10/22® RIFLE. 1/2 x 28 THREAD PROTECTOR IS NOT INCLUDED**



Attributes

- Name: BROWNELLS RUGER 10/22 BX TRIGGER W/ 16.5" THREADED TARGET BARREL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001302
- Mfr. No.:
- Barrel Weight: 2.8 lbs
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Contour: Target
- Finish: Blued
- Length: 16.5"
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Twist: 1-16
- Delivery weight: 1.483kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)

RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du den RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis mit verbesserter Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu optimieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

* Immer jede Feuerwaffe so behandeln, als ob sie geladen ist. * Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung. * Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist. * Bewahre Feuerwaffen und Munition an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern. * Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung. * Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen. * Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden. * Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

* Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Ruger® 10/22® Gewehren oder der 22 Charger Pistole vorgesehen. * Möglicherweise ist eine geringe Anpassung des Schaftes erforderlich, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten. * TROCKENFEUERN VERMEIDEN, ES SEI DENN, EIN HAMMERBLOCK IST INSTALLIERT ODER DER ABZUG IST IN EINEM RUGER® 10/22® GEWEHR INSTALLIERT. * Verwende nur Standard oder MatchGradeMunition; CCI StingerMunition nicht verwenden. * Stelle sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor du ihn verwendest, um Fehlfunktionen zu vermeiden. * Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. Beaufsichtige Minderjährige immer beim Umgang mit Feuerwaffen.

Installations und Gebrauchsanweisungen

1. Installation

* Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Sicherung aktiviert ist. * Entferne die vorhandene Abzugseinheit aus dem Ruger® 10/22® Gewehr. * Setze den BXTrigger® in das Abzugsgehäuse ein und achte darauf, dass er richtig sitzt. * Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen. * Überprüfe vor der Verwendung die ordnungsgemäße Funktion.

2. Verwendung

* Überprüfe vor dem Schießen, dass die Feuerwaffe frei von Hindernissen ist und die Sicherung aktiviert ist. * Wenn du bereit bist zu schießen, deaktiviere die Sicherung und ziele. * Halte die Waffe fest und achte darauf, dass dein Finger nicht am Abzug ist, bis du bereit bist zu schießen. * Nach dem Schießen aktiviere die Sicherung wieder und überprüfe die Waffe auf mögliche Fehlfunktionen oder Probleme.

Entsorgungsanweisungen

* Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall. * Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. * Wende dich an deine örtliche Abfallentsorgungsstelle, um Informationen über ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit dem RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel!

RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel. This product is designed to enhance your shooting experience with improved accuracy and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety is engaged when the firearm is not in use.
- Store firearms and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities immediately.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is intended for use with Ruger® 10/22® rifles or 22 Charger Pistol only.
- Minor fitting to the stock may be required for proper installation.
- DO NOT dry fire unless a hammer block is installed or the trigger is installed in a Ruger® 10/22® rifle.
- Use only standard or match grade ammunition; do not use CCI Stinger ammunition.
- Ensure that the trigger is installed correctly before use to prevent malfunctions.
- This product is not suitable for use by children. Always supervise minors when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the existing trigger assembly from the Ruger® 10/22® rifle.
- Insert the BXTrigger® into the trigger housing, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Check for proper function before using the firearm.

2. Usage

- Before firing, verify that the firearm is clear of obstructions and that the safety is engaged.
- When ready to fire, disengage the safety and take aim.
- Maintain a firm grip on the firearm and ensure your finger is off the trigger until you are ready to shoot.
- After firing, reengage the safety and check the firearm for any malfunctions or issues.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel, please refer to the manufacturer's official website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel!

RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con una maggiore precisione e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che la sicura sia attivata quando l'arma non è in uso.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con fucili Ruger® 10/22® o pistole 22 Charger.
- Potrebbe essere necessario un leggero adattamento alla calciatura per una corretta installazione.
- NON effettuare colpi a cielo aperto a meno che non sia installato un blocco del perno o che il grilletto sia installato in un fucile Ruger® 10/22®.
- Utilizza solo munizioni standard o di grado da competizione; non utilizzare munizioni CCI Stinger.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima dell'uso per prevenire malfunzionamenti.
- Questo prodotto non è adatto per l'uso da parte di bambini. Supervisiona sempre i minorenni quando maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la sicura sia attivata.
- Rimuovi l'assemblaggio del grilletto esistente dal fucile Ruger® 10/22®.
- Inserisci il BXTrigger® nell'alloggiamento del grilletto, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Rimonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla il corretto funzionamento prima di utilizzare l'arma da fuoco.

2. Uso

- Prima di sparare, verifica che l'arma da fuoco sia priva di ostruzioni e che la sicura sia attivata.
- Quando sei pronto a sparare, disattiva la sicura e prendi la mira.
- Mantieni una presa salda sull'arma da fuoco e assicurati che il tuo dito sia lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Dopo aver sparato, riattiva la sicura e controlla l'arma da fuoco per eventuali malfunzionamenti o problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per avere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel!