

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Bringt dich nah an den Zielpunkt, ohne einen Schuss abzugeben

Spart Zeit auf dem Schießstand und Munition; das hochpräzise Lasersystem ermöglicht es dir, dein Zielfernrohr auf den Punkt des Ziels auf 100 Yards einzustellen, bevor du zum Schießstand gehst. Schnell und einfach zu bedienen, platziere einfach das spezielle Laserziel 25 Fuß entfernt und ziele mit dem Laser darauf, dann justiere das Zielfernrohr, bis die Fadenkreuze mit dem Ziel ausgerichtet sind. Funktioniert ebenso gut mit Rotpunktvisieren und Eisenvisierungen. Der Laser ist an einer konischen, aus Aluminium gefertigten Spitze montiert. Ein O-Ring und ein starker Magnet halten die Spitze zentriert im Lauf. Es sind keine speziellen Adapter zu kaufen und es kommt kein Metall mit der Züge in Berührung. Ein System von Adapters und O-Ringen ermöglicht es, dass ein Gerät für alle Feuerwaffen von .22 bis .50 Kaliber sowie für 12 und 20 Gauge Schrotflinten passt. Enthält auch den SRL-100 Adapter, der über die Linse des Boresighters geschoben wird, um ihn in einen hochpräzisen Zielfernrohr-Nivellierer zu verwandeln, indem der Laser auf einen horizontalen Strahl fokussiert wird für eine präzise Ausrichtung der Fadenkreuze. SL-100 Standardmodell für den Einsatz in Innenräumen, wo du die Kontrolle über das Umgebungslicht hast. SL-150 Ultra-Mag hat einen ultrahellen roten 635 nm Laser für bessere Sichtbarkeit bei hellen Umgebungslichtbedingungen. SL-500 Ultra-Mag verwendet einen superhellen grünen Laser für maximale Sichtbarkeit des Zielpunkts bei Tageslicht und sehr hellem Umgebungslicht.



Eigenschaften

- Name: [SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SITE-LITE](#)
- Artikel-Nr.: 100002429
- Herst.-Nr.: 24500
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 241mm
- UPC: 703952240004

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER
- Über uns

Sicherheitsanleitung für LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Einleitung

Danke, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines LaserBoresighters zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe stets vorsichtig mit dem LaserBoresighter um.
- Richte den Laser niemals auf dich selbst oder andere Personen.
- Halte den Laser von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Stelle sicher, dass der LaserBoresighter in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Bei Beschädigungen den Gebrauch sofort einstellen und Ersatzteile oder Service anfordern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Augensicherheit:** Der Laserstrahl kann Augenschäden verursachen. Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du das Gerät verwendest.
- **Umweltbewusstsein:** Sei dir deiner Umgebung bewusst. Stelle sicher, dass keine reflektierenden Oberflächen in der Nähe sind, die den Laserstrahl umlenken könnten.
- **Batteriesicherheit:** Verwende nur die angegebenen Batterien für dein Gerät. Mische keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- **Lagerung:** Bewahre den LaserBoresighter an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen auf.
- **Ablenkung:** Vermeide die Verwendung des LaserBoresighters in überfüllten oder lauten Umgebungen, in denen Ablenkungen auftreten könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den LaserBoresighter installierst.
- Wähle den passenden Adapter für das Kaliber deiner Feuerwaffe aus den mitgelieferten Adapters aus.
- Befestige den LaserBoresighter sicher im Lauf der Feuerwaffe, indem du den ORing und den Magneten verwendest, um ihn an Ort und Stelle zu halten.

2. Nutzung:

- Platziere das spezielle Laserziel 25 Fuß von deiner Schießposition entfernt.
- Schalte den LaserBoresighter ein und ziele mit dem Laser auf das Ziel.
- Justiere dein Zielfernrohr, bis die Fadenkreuze mit dem Laserpunkt auf dem Ziel übereinstimmen.
- Wiederhole den Anpassungsprozess nach Bedarf, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

3. Nach der Nutzung:

- Schalte den LaserBoresighter aus und entferne ihn von der Feuerwaffe.
- Bewahre das Gerät und alle Zubehörteile in der bereitgestellten KunststoffAufbewahrungsbox auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den LaserBoresighter und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entferne die Batterien vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den lokalen BatterierecyclingProgrammen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER wende dich bitte an den Hersteller oder deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß mit deinem Produkt.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at