

CLUB TIMER III - PACT CLUB Timer III

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Kompaktes, ergonomisches Design ist einfach zu bedienen; ideal für Clubs oder Einzelpersonen

Kompakte, leichte Einheit, die in die Handfläche passt; bietet hochpräzise Timer-Funktionen, die dir helfen, ein besserer und schnellerer Schütze zu werden. Eine der besten Optionen für Club-Wettkämpfe, da sie so einfach und genau zu bedienen ist. Das robuste, schlagfeste Gehäuse ist ergonomisch gestaltet, um es einfach zu transportieren, oder der Edelstahlclip hält die Einheit sicher an deinem Gürtel für individuelle Übungseinheiten. Der große, nicht zu verpassende GO-Button kann entweder für Verzögerung oder sofortige Bedienung eingestellt werden. Im Verzögerungsmodus kann eine Verzögerung von 0,01 Sekunden bis zu 99,99 Sekunden eingestellt werden, bevor der extrem laute Summer ertönt. Im Sofortmodus wird der Go-Button gedrückt und gehalten beim Befehl 'Bist du bereit?', und der Summer ertönt sofort, wenn der GO-Button losgelassen wird. Alle wichtigen Schussinformationen werden auf dem digitalen, leicht ablesbaren Display angezeigt, das schnell auf einen von drei verschiedenen Modi eingestellt werden kann. Timer-Modus: Zeigt die Anzahl der Schüsse und die Zeit zwischen den Schüssen, vom ersten bis zum letzten. Überprüfungsmodus: Zeigt die Zeitintervalle vom ersten bis zum letzten abgegebenen Schuss. Einstellmodus: Wird verwendet, um zwischen Verzögerung und sofortiger Bedienung zu wechseln und eine PAR-Zeit einzugeben oder zu löschen. Verwendet eine einzelne 9-Volt-Batterie (inklusive), mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten.



Eigenschaften

- Name: [PACT CLUB Timer III](#)
- Hersteller: [PACT](#)
- Artikel-Nr.: 100002498
- Herst.-Nr.: CT3
- Art: Timer
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 122mm
- Versandlänge: 147mm
- UPC: 891028000055

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [CLUB TIMER III PACT Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

CLUB TIMER III PACT Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den CLUB TIMER III PACT entschieden hast. Dieser kompakte und leichte Timer ist darauf ausgelegt, dein Schießtraining durch hochpräzise TimerFunktionen zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den CLUB TIMER III PACT sicher verwendest, indem du diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien befolgst:
 - Halte den Timer immer von Wasser und Feuchtigkeit fern, um Schäden zu vermeiden.
 - Setze den Timer nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus.
 - Halte den Timer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
 - Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Schäden die Nutzung sofort einstellen.
 - Verwende nur die angegebene 9VoltBatterie für den Betrieb. Verwende keine beschädigten oder abgelaufenen Batterien.
 - Befolge alle Betriebsanweisungen, um Missbrauch und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Wenn du den CLUB TIMER III PACT verwendest, halte dich bitte an die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:
 - Stelle sicher, dass der Timer sicher an deinem Gürtel befestigt oder an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, während du ihn benutzt.
 - Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und Gefahren ist.
 - Versuche nicht, den Timer zu modifizieren oder zu reparieren. Bei Problemen beziehe dich auf die Anweisungen oder suche professionelle Hilfe.
 - Vermeide es, den GOButton zu drücken, während der Timer in deiner Tasche oder deinem Rucksack ist, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
 - Verwende den Verzögerungsmodus verantwortungsbewusst, um Verwirrung während der Übungseinheiten zu vermeiden. Stelle sicher, dass du bereit bist, bevor der Summer ertönt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung des CLUB TIMER III PACT:

1. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach auf der Rückseite des Timers.
- Setze eine frische 9VoltBatterie ein und achte darauf, die richtige Polarität zu beachten.
- Schließe das Batteriefach sicher.

2. Timer einrichten:

- Drücke den GOButton, um den Timer einzuschalten.
- Wähle den gewünschten Modus (Verzögerung oder Sofort), indem du die Funktion Modus einstellen verwendest.

- Für den Verzögerungsmodus stelle die Verzögerungszeit von 0,01 Sekunden bis 99,99 Sekunden ein.
- Im Sofortmodus drücke und halte den GOButton, bis du bereit bist zu starten.

3. Den Timer verwenden:

- Stelle sicher, dass du dich in einem sicheren und klaren Bereich befindest, bevor du mit deinem Training beginnst.
- Wenn du bereit bist, drücke den GOButton, um den Timer zu starten.
- Der Timer zählt herunter oder beginnt, Schüsse basierend auf dem gewählten Modus zu zählen.
- Überwache das digitale Display für Schussinformationen und Zeitmessung.

4. Ausschalten:

- Der Timer schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus, um die Batterielebensdauer zu schonen.
- Um den Timer manuell auszuschalten, drücke und halte den GOButton, bis das Display erlischt.

Entsorgungsanweisungen

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung des CLUB TIMER III PACT und seiner Komponenten ist wichtig für die Umwelt:
 - Entsorge den Timer gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
 - Entferne die Batterie vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den lokalen Richtlinien.
 - Wirf den Timer oder die Batterie nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des CLUB TIMER III PACT beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die in der Produktverpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit dem CLUB TIMER III PACT gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de