

Schlagbolzenfeder

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzenrückholfeder](#)

Firing Pin Spring 24N (silber) - passt für alle Modelle (das Ende mit den meisten Windungen zeigt zu den Federbechern)



Eigenschaften

- Name: [Schlagbolzenfeder](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002677
- Herst.-Nr.:
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 88mm
- Versandlänge: 126mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die GLOCK Firing Pin Spring](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die GLOCK Firing Pin Spring

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der GLOCK Firing Pin Spring. Dieses Produkt ist speziell für den Einsatz in GLOCKModellen konzipiert und sorgt für eine zuverlässige Funktion Ihres Feuerwaffenmechanismus. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für alle GLOCKModelle geeignet ist.
- Verwenden Sie die Firing Pin Spring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Firing Pin Spring und ersetzen Sie sie bei Anzeichen von Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Firing Pin Spring entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation.
- Vermeiden Sie es, die Feder zu überdehnen oder zu beschädigen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Verwenden Sie nur originale GLOCKTeile oder von GLOCK zugelassene Ersatzteile.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Firing Pin Spring, indem Sie vorsichtig die Federbecher lösen.
- Setzen Sie die neue Firing Pin Spring ein, wobei das Ende mit den meisten Windungen zu den Federbechern zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Firing Pin Spring korrekt installiert ist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die alte Firing Pin Spring gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Feder sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de