

Schlagbolzen-Federbecher - Schlagbolzenfederbecher

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzensperren](#)

Firing Pin Spring Cup (1 Federbecher = 2 Hälften - nur paarweise ersetzen)



Eigenschaften

- Name: [Schlagbolzenfederbecher](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002678
- Herst.-Nr.:
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für GLOCK Firing Pin Spring Cups](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK Firing Pin Spring Cups

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die GLOCK Firing Pin Spring Cups. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungen geprüft werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Firing Pin Spring Cups nur in kompatiblen GLOCKModellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Federbecher entladen ist.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um versehentliche Fehler zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, wenn Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle Teile ordnungsgemäß sitzen, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Firing Pin Spring Cup, indem Sie vorsichtig den alten Federbecher abziehen.
- Setzen Sie den neuen Firing Pin Spring Cup in die vorgesehene Position ein.
- Achten Sie darauf, dass der Federbecher korrekt sitzt und keine Lücken aufweist.
- Überprüfen Sie die Installation, indem Sie den Mechanismus der Waffe betätigen, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alle Teile in gutem Zustand sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Firing Pin Spring Cups gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de