

Schlittenverriegelung - Schlittenstopp für GLOCK Gen 1-4

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Passt: Alle Modelle - AUSGENOMMEN G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45, G45MOS



Eigenschaften

- Name: [Schlittenstopp für GLOCK Gen 1-4](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002687
- Herst.-Nr.:
- Finish: Blued
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 45 Caliber (.451-.454)
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 52mm
- Versandlänge: 92mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den GLOCK Slide Lock Gen 14](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den GLOCK Slide Lock Gen 14

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GLOCK Slide Lock Gen 14. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle verwenden. Der GLOCK Slide Lock passt auf alle Modelle, mit Ausnahme von G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45 und G45MOS.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Halten Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den GLOCK Slide Lock nur in Verbindung mit kompatiblen GLOCK-Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Locks entladen ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Slide Locks, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem der Slide Lock installiert wird.

2. Installation

- Positionieren Sie den Slide Lock an der vorgesehenen Stelle.
- Drücken Sie den Slide Lock vorsichtig in die Halterung, bis er fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Slide Lock sicher befestigt ist.

3. Nutzung

- Verwenden Sie den Slide Lock nur zur Sicherung des Schlittens.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Slide Lock korrekt installiert ist.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder den Hersteller.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, bevor es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres GLOCK Slide Lock Gen 14, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör höchste Priorität hat. Halten Sie sich an alle relevanten Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de