

# LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

## Chamber-Mounted Laser hilft dir, Gewehr oder Pistole ohne Schuss abzugeben, einzustellen

Das benutzerfreundliche, autarke Boresighting-System passt in das Patronenlager deines Gewehrs oder deiner Pistole und projiziert einen leistungsstarken roten Laserstrahl, der mit der Laufachse ausgerichtet ist, um auf den Zielpunkt zu zielen, ohne einen Schuss abzugeben. Funktioniert mit Zielfernrohren, holografischen Rotpunktvisieren und „Eisen“-Visieren. Robustes, aus Messing gefertigtes Gehäuse sieht aus wie eine Patronenhülse, enthält jedoch das gesamte Lasersystem und die Batterien. Setze die Batterien ein und schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten; entferne die Batterien, um ihn auszuschalten. Setze die gesamte Baugruppe in das Patronenlager ein, schließe den Verschluss vorsichtig und ziele auf ein Ziel in 20-30 Yards Entfernung. Stelle Windage und Elevation des Zielfernrohrs oder der Visiere so ein, dass der Zielpunkt auf dem Punkt ausgerichtet ist, um den Sichtversatz zu kompensieren und zu verhindern, dass das Gewehr zu hoch schießt. Gehe zum Schießstand für Testschüsse und endgültige Sichtanpassungen. Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, die leicht in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche Platz findet. Erhältlich in verschiedenen Kalibern, die unten aufgelistet sind.



## Eigenschaften

- Name: [SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SIGHTMARK](#)
- Artikel-Nr.: 100004017
- Herst.-Nr.: SM39016
- Kaliber: 40 S&W
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 216mm
- UPC: 810119011220

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

## Einführung

Danke, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung deines Boresighters zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß diesen Anweisungen verwendet wird.
- Behandle Feuerwaffen immer mit Respekt und halte dich an die standardmäßigen Sicherheitsverfahren für Feuerwaffen.
- Halte den Boresighter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Boresighter auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bewahre den Boresighter an einem sicheren und geschützten Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Entsorge Batterien und den Boresighter verantwortungsvoll und gemäß den örtlichen Vorschriften.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Richte den Laserstrahl niemals auf die Augen anderer oder auf reflektierende Oberflächen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Boresighter einsetzt.
- Ziele immer in eine sichere Richtung, wenn du den Boresighter verwendest.
- Verwende den Boresighter nicht, während sich die Feuerwaffe in Bewegung befindet oder wenn der Verschluss nicht sicher geschlossen ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand im Sichtbereich befindet, wenn du den Boresighter verwendest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist. Überprüfe das Patronenlager und das Magazin.
- Sammle die benötigten Gegenstände: LASER BORESIGHTER, Batterien und ein Ziel.

### 2. Batterieinstallation

- Öffne die Gehäusekappe des Boresighters.
- Setze die (2) AG5 Knopfzellenbatterien in das Gehäuse ein und achte auf die richtige Polarität.
- Schraube die Kappe wieder auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten.

### 3. Einsetzen des Boresighters

- Setze die gesamte Baugruppe des Boresighters in das Patronenlager der Feuerwaffe ein.
- Schließe den Verschluss der Feuerwaffe vorsichtig, ohne Gewalt anzuwenden.

### 4. Zielen auf das Ziel

- Ziele die Feuerwaffe auf ein Ziel, das 2030 Yards entfernt ist.
- Beobachte den roten Punkt, der vom Laser auf das Ziel projiziert wird.

## 5. Einstellen der Visiere

- Stelle die Windage und Elevationseinstellungen deines Zielfernrohrs oder deiner Visiere so ein, dass der Punkt des Ziels mit dem Laserpunkt ausgerichtet ist.
- Diese Anpassung kompensiert eventuelle Sichtversätze, um ein genaues Schießen zu gewährleisten.

## 6. Abschließende Überprüfungen

- Entferne nach den Anpassungen den Boresighter aus dem Patronenlager.
- Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung.
- Wenn der Boresighter nicht mehr funktioniert oder nicht mehr benötigt wird, befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikschrott.
- Entsorge den Boresighter nicht im normalen Haushaltsmüll.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem LASER BORESIGHTER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

# **Über uns**

## **Brownells Österreich**

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)