

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Chamber-Mounted Laser hilft dir, Gewehr oder Pistole ohne Schuss abzugeben, einzustellen

Das benutzerfreundliche, autarke Boresighting-System passt in das Patronenlager deines Gewehrs oder deiner Pistole und projiziert einen leistungsstarken roten Laserstrahl, der mit der Laufachse ausgerichtet ist, um auf den Zielpunkt zu zielen, ohne einen Schuss abzugeben. Funktioniert mit Zielfernrohren, holografischen Rotpunktvisieren und „Eisen“-Visieren. Robustes, aus Messing gefertigtes Gehäuse sieht aus wie eine Patronenhülse, enthält jedoch das gesamte Lasersystem und die Batterien. Setze die Batterien ein und schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten; entferne die Batterien, um ihn auszuschalten. Setze die gesamte Baugruppe in das Patronenlager ein, schließe den Verschluss vorsichtig und ziele auf ein Ziel in 20-30 Yards Entfernung. Stelle Windage und Elevation des Zielfernrohrs oder der Visiere so ein, dass der Zielpunkt auf dem Punkt ausgerichtet ist, um den Sichtversatz zu kompensieren und zu verhindern, dass das Gewehr zu hoch schießt. Gehe zum Schießstand für Testschüsse und endgültige Sichtanpassungen. Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, die leicht in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche Platz findet. Erhältlich in verschiedenen Kalibern, die unten aufgelistet sind.



Eigenschaften

- Name: [SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SIGHTMARK](#)
- Artikel-Nr.: 100004018
- Herst.-Nr.: SM39017
- Kaliber: 45 Auto (ACP)
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 218mm
- UPC: 810119011237

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER

Einleitung

Danke, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, die Visiere deiner Feuerwaffe genau auszurichten, ohne dass du lebende Munition benötigst. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Boresighter immer so, als wäre er eine geladene Feuerwaffe.
- Halte den Boresighter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Schaue niemals direkt in den Laserstrahl und richte ihn nicht auf andere Personen.
- Stelle sicher, dass der Boresighter ausgeschaltet ist, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe immer, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Boresighter einsetzt.
- Verwende den Boresighter in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich frei von Zuschauern ist, wenn du den Boresighter verwendest.
- Überprüfe den Boresighter regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, bevor du ihn verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• LaserSicherheit:

- Der Boresighter gibt einen leistungsstarken roten Laserstrahl ab. Vermeide direkten Augenkontakt.
- Modifizierte oder zerlege den Boresighter nicht, da dies dich gefährlichen Komponenten aussetzen könnte.

• WaffenSicherheit:

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Boresighter einsetzt.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für deine Feuerwaffe bei der Verwendung des Boresighters.

• BatterieSicherheit:

- Verwende nur die empfohlenen AG5 Knopfzellenbatterien.
- Mische keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Entsorge gebrauchte Batterien gemäß den lokalen Vorschriften.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Entferne alle vorhandenen Patronen aus dem Magazin und der Kammer.

2. Einsetzen des Boresighters:

- Setze die erforderlichen AG5Batterien in den Boresighter ein, gemäß der angegebenen Polarität.

- Schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten.
- Setze die gesamte BoresighterBaugruppe vorsichtig in die Kammer der Feuerwaffe ein.

3. Ausrichten der Visiere:

- Schließe vorsichtig den Verschluss der Feuerwaffe.
- Ziele mit der Feuerwaffe auf ein Ziel, das 2030 Yards entfernt ist.
- Stelle Windage und Elevation deines Zielfernrohrs oder deiner Visiere so ein, dass der Zielpunkt mit dem Laserpunkt ausgerichtet ist.

4. Testen und endgültige Anpassungen:

- Nach dem Ausrichten der Visiere gehe zum Schießstand für Testschüsse.
- Nimm alle notwendigen Anpassungen vor, basierend auf deinen Testschüssen.

5. Ausschalten des Boresighters:

- Entferne den Boresighter nach der Benutzung aus der Kammer.
- Entferne die Batterien, um sicherzustellen, dass der Laser ausgeschaltet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Boresighter und seine Komponenten gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Folge den lokalen Richtlinien für die Entsorgung von Batterien, um eine sichere und umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktsupport konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Du kannst auch auf der EU Safety GatePlattform nach Updates zu ProduktRückrufen oder Sicherheitsmitteilungen suchen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitshinweise. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Genieße die verantwortungsvolle Nutzung deines LASER BORESIGHTERS SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at