

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-500 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Bringt dich nah an den Anvisierpunkt, ohne einen Schuss abzugeben

Spart Zeit auf dem Schießstand und Munition; das hochpräzise Lasersystem ermöglicht es dir, dein Zielfernrohr auf den Punkt des Ziels auf 100 Yards einzustellen, bevor du zum Schießstand gehst. Schnell und einfach zu bedienen, platziere einfach das spezielle Laserziel 25 Fuß entfernt und ziele mit dem Laser darauf, dann justiere das Zielfernrohr, bis die Fadenkreuze mit dem Ziel ausgerichtet sind. Funktioniert ebenso gut mit Rotpunktvisieren und Eisenvisierungen. Der Laser ist an einer konischen, aus Aluminium gefertigten Spitze montiert. Ein O-Ring und ein starker Magnet halten die Spitze zentriert im Lauf. Es sind keine speziellen Adapter zu kaufen und es kommt kein Metall mit der Züge in Berührung. Ein System von Adapters und O-Ringen ermöglicht es, dass ein Gerät für alle Feuerwaffen von .22 bis .50 Kaliber sowie für 12 und 20 Gauge Schrotflinten passt. Enthält auch den SRL-100 Adapter, der über die Linse des Boresighters geschoben wird, um ihn in einen hochpräzisen Zielfernrohr-Nivellierer zu verwandeln, indem der Laser auf einen horizontalen Strahl fokussiert wird für eine präzise Ausrichtung der Fadenkreuze. SL-100 Standardmodell für den Einsatz in Innenräumen, wo du die Kontrolle über das Umgebungslicht hast. SL-150 Ultra-Mag hat einen ultrahellen roten 635 nm Laser für bessere Sichtbarkeit bei hellen Umgebungslichtbedingungen. SL-500 Ultra-Mag verwendet einen superhellen grünen Laser für maximale Sichtbarkeit des Zielpunkts bei Tageslicht und sehr hellem Umgebungslicht.



Eigenschaften

- Name: [SITE-LITE SL-500 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SITE-LITE](#)
- Artikel-Nr.: 100004085
- Herst.-Nr.: 25000
- Versandgewicht: 0.431kg
- Versandhöhe: 53mm
- Versandbreite: 155mm
- Versandlänge: 249mm
- UPC: 703952250003

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER
- Über uns

Sicherheitsanleitung für LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Boresighter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Boresighter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Behandle den Laser immer als potenzielle Gefahr. Vermeide direkte Augenexposition gegenüber dem Laserstrahl.
- Verwende den Boresighter in einer kontrollierten Umgebung, in der du die Lichtverhältnisse steuern kannst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder Beschädigung bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Richte den Laser nicht auf Menschen, Tiere oder reflektierende Oberflächen.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Boresighter anbringst.
- Halte alle lokalen und nationalen Gesetze bezüglich der Verwendung von Lasergeräten und Feuerwaffen ein.
- Verwende den Boresighter nur mit Feuerwaffen, die mit den bereitgestellten Adaptern kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten, einschließlich der Batterien, korrekt und sicher installiert sind.
- Achte beim Einstellen des Zielfernrohrs auf präzise Bewegungen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle Komponenten: den Boresighter, Adapter, ORinge und das Laserziel.

2. Installation:

- Wähle den passenden Adapter für den Kaliber deiner Waffe aus.
- Befestige den Adapter am Boresighter.
- Führe den Boresighter in das Lauf der Waffe ein und stelle sicher, dass er sicher und zentriert positioniert ist.

3. Einrichtung:

- Platziere das spezielle Laserziel 25 Fuß (ca. 7,6 Meter) von deiner Schießposition entfernt.
- Schalte den Boresighter ein, indem du die erforderlichen Batterien einlegst (wie für jedes Modell angegeben).
- Ziele mit dem Laser auf das Ziel und justiere das Zielfernrohr, bis die Fadenkreuze mit dem Laserpunkt ausgerichtet sind.

4. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Nimm präzise Anpassungen am Zielfernrohr vor, um eine genaue Ausrichtung mit dem Laser zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie korrekt bleibt.

5. Abschlusskontrollen:

- Überprüfe nach den Anpassungen, dass die Waffe weiterhin entladen und sicher ist, bevor du sie handhabst.
- Bewahre den Boresighter in seiner KunststoffAufbewahrungsbox auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Boresighter und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Batterien sollten recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Wirf das Produkt nicht in den Haushaltsmüll; informiere dich über spezielle Entsorgungs oder Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des LASER BORESIGHTERS SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTERS, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder Dokumentation angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at