

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Chamber-Mounted Laser hilft dir, Gewehr oder Pistole ohne Schuss abzugeben, einzustellen

Das benutzerfreundliche, autarke Boresighting-System passt in das Patronenlager deines Gewehrs oder deiner Pistole und projiziert einen leistungsstarken roten Laserstrahl, der mit der Laufachse ausgerichtet ist, um auf den Zielpunkt zu zielen, ohne einen Schuss abzugeben. Funktioniert mit Zielfernrohren, holografischen Rotpunktvisieren und „Eisen“-Visieren. Robustes, aus Messing gefertigtes Gehäuse sieht aus wie eine Patronenhülse, enthält jedoch das gesamte Lasersystem und die Batterien. Setze die Batterien ein und schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten; entferne die Batterien, um ihn auszuschalten. Setze die gesamte Baugruppe in das Patronenlager ein, schließe den Verschluss vorsichtig und ziele auf ein Ziel in 20-30 Yards Entfernung. Stelle Windage und Elevation des Zielfernrohrs oder der Visiere so ein, dass der Zielpunkt auf dem Punkt ausgerichtet ist, um den Sichtversatz zu kompensieren und zu verhindern, dass das Gewehr zu hoch schießt. Gehe zum Schießstand für Testschüsse und endgültige Sichtanpassungen. Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, die leicht in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche Platz findet. Erhältlich in verschiedenen Kalibern, die unten aufgelistet sind.



Eigenschaften

- Name: [SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SIGHTMARK](#)
- Artikel-Nr.: 100014688
- Herst.-Nr.: SM39043
- Kaliber: 300 AAC Blackout
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 22mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 114mm
- UPC: 810119019448

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER

Einleitung

Danke, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung des Boresighters zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Boresighter sicher verwendest, indem du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Sei dir der potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Laservorrichtungen bewusst, insbesondere der Augenexposition.
- Halte den Boresighter immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produktzustände oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Produktrückrufe, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Lasersicherheit:**
 - Vermeide direkten Augenkontakt mit dem Laserstrahl.
 - Ziele den Laser niemals auf Personen oder reflektierende Oberflächen.
- **Richtige Handhabung:**
 - Behandle den Boresighter immer so, als ob es sich um eine geladene Feuerwaffe handelt.
 - Entferne den Boresighter nicht aus dem Patronenlager, während du auf ein Ziel zielst.
- **Batteriesicherheit:**
 - Verwende ausschließlich die angegebenen AG5 Knopfzellenbatterien.
 - Stelle sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind, um Leckagen oder Schäden zu vermeiden.
 - Entferne die Batterien, wenn der Boresighter längere Zeit nicht verwendet wird.
- **Lagerung:**
 - Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, wenn er nicht verwendet wird.
 - Halte das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterien einsetzen:

- Öffne den Deckel des BoresighterGehäuses.
- Setze die beiden AG5 Knopfzellenbatterien ein und achte auf die richtige Polarität.
- Schraube den Deckel wieder fest, um den Laser einzuschalten.

2. BoresightingVerfahren:

- Setze die gesamte BoresighterBaugruppe in das Patronenlager deines Gewehrs oder deiner Pistole ein.
- Schließe den Verschluss des Feuertgewehrs vorsichtig.
- Zielen den Boresighter auf ein Ziel, das sich 2030 Yards entfernt befindet.
- Stelle Windage und Elevation deines Zielfernrohrs oder deiner Visiere ein, bis der Zielpunkt mit dem Laserpunkt übereinstimmt.

3. Endanpassungen:

- Gehe zum Schießstand, um Testschüsse durchzuführen.
- Nimm alle endgültigen Sichtenanpassungen vor, um die Genauigkeit sicherzustellen.

4. Laser ausschalten:

- Um den Laser auszuschalten, entferne die Batterien aus dem Gehäuse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Boresighter und die Batterien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entsorge Batterien nicht im Haushaltsmüll. Befolge die richtigen Recyclingprotokolle für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Vertreiber.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at