

VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43 - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43

Small pistols can present big problems under stress reloads. On top of limited magazine capacity, undersized controls can hamper-or even prevent-a proper reload. The stakes are clear in that event. Don't run the risk....install a Vickers Tactical Slide Stop. It features the same positive V-shape with deep serrations that enables fast manipulation, in both directions, found on the original VT Slide Stop. A huge improvement to the Glock 42 and 43. Fits Glock Model 42 and 43. Will not fit Glock Models 25 or 28. Reshaped thumb pad with deep serrations, allows easy slide lock and release, even with gloves. Precision stamped from 4130 chrome moly steel, with non-glare black finish.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100017672
- Mfr. No.: VTSS-002
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359),9 mm (.355-.356)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43,42
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 955727100604

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Tactical Slide Stop für Glock® 42/43 Sicherheitshinweis Anleitung](#)
- [English: Vickers Tactical Slide Stop for Glock® 42/43 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Stop para Glock® 42/43](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 42/43](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Stop per Glock® 42/43](#)
- [Polski: Vickers Tactical Slide Stop dla Glock® 42/43 Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Vickers Tactical Slide Stop for Glock® 42/43 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Tactical Slide Stop för Glock® 42/43 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 42/43](#)

Vickers Tactical Slide Stop für Glock® 42/43

Sicherheitshinweis Anleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Stop für deine Glock® 42 oder 43 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Waffenmodell kompatibel ist. Der Vickers Tactical Slide Stop ist speziell für die Glock® Modelle 42 und 43 konzipiert. Er passt nicht auf die Glock Modelle 25 oder 28.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge die grundlegenden Waffensicherheitsregeln.
- Halte den Slide Stop und alle Waffenteile von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Stop auf Abnutzung oder Beschädigungen. Wenn du Probleme bemerkst, stelle die Nutzung ein und kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung des Slide Stops entladen ist.
- Trage Handschuhe, wenn du den Slide Stop manipuliert, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Nachladen, insbesondere unter Stress, um Fehlbedienungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Slide Stop oder die Waffenteile zu modifizieren; Änderungen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- Mache dich mit der Bedienung des Slide Stops vertraut, bevor du ihn benutzt, um eine ordnungsgemäße Handhabung sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Sicherheit gewährleisten:** Bestätige, dass deine Glock® 42 oder 43 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Den originalen Slide Stop entfernen:**
 - Verwende einen Dorn oder ein geeignetes Werkzeug, um den Haltebolzen, der den originalen Slide Stop an seinem Platz hält, herauszudrücken.
 - Entferne vorsichtig den originalen Slide Stop aus der Feuerwaffe.
3. **Den Vickers Tactical Slide Stop installieren:**
 - Richte den neuen Slide Stop mit dem entsprechenden Schlitz in der Feuerwaffe aus.
 - Setze den neuen Slide Stop in den Schlitz ein.
 - Ersetze den Haltebolzen, um den Slide Stop an seinem Platz zu sichern.
4. **Funktionalität testen:**
 - Betätige manuell den Slide Stop, um sicherzustellen, dass er reibungslos einrastet und freigegeben wird.
 - Überprüfe, dass der Slide Stop sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Nutzungsanweisungen

- Um den Schlitten offen zu halten, ziehe den Schlitten zurück und betätige den Slide Stop.
- Um den Schlitten freizugeben, drücke mit deinem Daumen auf den Slide Stop.
- Übe die Nutzung des Slide Stops in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Slide Stop über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass er so entsorgt wird, dass andere nicht versehentlich verletzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit, Installation oder Nutzung des Vickers Tactical Slide Stops konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher zur Unterstützung.

Indem du diese Anweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des Vickers Tactical Slide Stops für deine Glock® 42 oder 43 gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

Vickers Tactical Slide Stop for Glock® 42/43 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Stop for your Glock® 42 or 43. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model. The Vickers Tactical Slide Stop is specifically designed for Glock® Model 42 and 43. It will not fit Glock Models 25 or 28.
- Always handle firearms with care and follow basic gun safety rules.
- Keep the slide stop and any firearm components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide stop for wear or damage. If you notice any issues, discontinue use and contact a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the slide stop.
- Use gloves when manipulating the slide stop to prevent accidental injury.
- Be cautious when performing reloads, especially under stress, to avoid mishandling.
- Do not attempt to modify the slide stop or firearm components; alterations may compromise safety.
- Familiarize yourself with the operation of the slide stop before use to ensure proper handling.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Ensure Safety:** Confirm that your Glock® 42 or 43 is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Slide Stop:**
 - Use a punch or appropriate tool to push out the retaining pin that holds the factory slide stop in place.
 - Carefully remove the factory slide stop from the firearm.
3. **Install the Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Align the new slide stop with the corresponding slot in the firearm.
 - Insert the new slide stop into the slot.
 - Replace the retaining pin to secure the slide stop in place.
4. **Test Functionality:**
 - Manually operate the slide stop to ensure it engages and releases smoothly.
 - Doublecheck that the slide stop is securely installed before using the firearm.

Usage Instructions

- To lock the slide open, pull the slide back and engage the slide stop.
- To release the slide, press down on the slide stop with your thumb.
- Practice using the slide stop in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the slide stop is damaged beyond use, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the Vickers Tactical Slide Stop, please consult the manufacturer's website or contact a qualified gunsmith for assistance.

By following these instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Vickers Tactical Slide Stop for your Glock® 42 or 43. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Stop para Glock® 42/43

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Slide Stop para tu Glock® 42 o 43. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de arma de fuego. El Vickers Tactical Slide Stop está diseñado específicamente para los modelos Glock® 42 y 43. No se adapta a los modelos Glock 25 o 28.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad.
- Mantén el slide stop y cualquier componente del arma alejados de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el slide stop en busca de desgaste o daños. Si notas algún problema, deja de usarlo y contacta a un armero calificado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes y verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el slide stop.
- Usa guantes al manipular el slide stop para evitar lesiones accidentales.
- Ten cuidado al realizar recargas, especialmente bajo estrés, para evitar un manejo incorrecto.
- No intentes modificar el slide stop o los componentes del arma; las alteraciones pueden comprometer la seguridad.
- Familiarízate con el funcionamiento del slide stop antes de usarlo para asegurar un manejo adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Confirma que tu Glock® 42 o 43 esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Retira el Slide Stop de Fábrica:**
 - Usa un punzón o herramienta adecuada para empujar el pasador de retención que sostiene el slide stop de fábrica en su lugar.
 - Retira cuidadosamente el slide stop de fábrica del arma.
3. **Instala el Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Alinea el nuevo slide stop con la ranura correspondiente en el arma.
 - Inserta el nuevo slide stop en la ranura.
 - Reemplaza el pasador de retención para asegurar el slide stop en su lugar.
4. **Prueba la Funcionalidad:**
 - Opera manualmente el slide stop para asegurarte de que se enganche y libere suavemente.
 - Verifica nuevamente que el slide stop esté instalado de forma segura antes de usar el arma.

Instrucciones de Uso

- Para bloquear la corredera abierta, tira de la corredera hacia atrás y activa el slide stop.
- Para liberar la corredera, presiona hacia abajo el slide stop con tu pulgar.
- Practica el uso del slide stop en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el slide stop está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga lesiones accidentales a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o uso del Vickers Tactical Slide Stop, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un armero calificado para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones y directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del Vickers Tactical Slide Stop para tu Glock® 42 o 43. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 42/43

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Stop pour votre Glock® 42 ou 43. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu. Le Vickers Tactical Slide Stop est spécifiquement conçu pour les Glock® Modèles 42 et 43. Il ne convient pas aux modèles Glock 25 ou 28.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité de base.
- Gardez le slide stop et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le slide stop pour détecter l'usure ou des dommages. Si vous remarquez des problèmes, cessez de l'utiliser et contactez un armurier qualifié.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le slide stop.
- Utilisez des gants lors de la manipulation du slide stop pour éviter les blessures accidentelles.
- Soyez prudent lors des recharges, surtout sous stress, pour éviter une manipulation incorrecte.
- Ne tentez pas de modifier le slide stop ou les composants de l'arme à feu ; les modifications peuvent compromettre la sécurité.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du slide stop avant utilisation pour garantir une manipulation correcte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Confirmez que votre Glock® 42 ou 43 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirez le Slide Stop d'Usine** :
 - Utilisez un poinçon ou un outil approprié pour retirer la goupille de retenue qui maintient le slide stop d'usine en place.
 - Retirez soigneusement le slide stop d'usine de l'arme à feu.
3. **Installez le Vickers Tactical Slide Stop** :
 - Alignez le nouveau slide stop avec la fente correspondante dans l'arme à feu.
 - Insérez le nouveau slide stop dans la fente.
 - Remettez la goupille de retenue pour sécuriser le slide stop en place.
4. **Testez la Fonctionnalité** :
 - Faites fonctionner manuellement le slide stop pour vous assurer qu'il s'enclenche et se libère en douceur.
 - Vérifiez de nouveau que le slide stop est correctement installé avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Utilisation

- Pour verrouiller la glissière ouverte, tirez la glissière en arrière et engagez le slide stop.
- Pour libérer la glissière, appuyez sur le slide stop avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le slide stop dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le slide stop est endommagé au-delà de l'utilisation, assurez-vous de le jeter d'une manière qui empêche toute blessure accidentelle à autrui.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du Vickers Tactical Slide Stop, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Vickers Tactical Slide Stop pour votre Glock® 42 ou 43. Merci de prioriser la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Stop per Glock® 42/43

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Stop per la tua Glock® 42 o 43. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il modello della tua arma. Il Vickers Tactical Slide Stop è specificamente progettato per i modelli Glock® 42 e 43. Non si adatta ai modelli Glock 25 o 28.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui le regole di sicurezza di base.
- Tieni il slide stop e qualsiasi componente dell'arma lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il slide stop per usura o danni. Se noti problemi, interrompi l'uso e contatta un armaiolo qualificato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il slide stop.
- Indossa guanti quando manipoli il slide stop per prevenire infortuni accidentali.
- Fai attenzione durante le ricariche, specialmente sotto stress, per evitare maneggiamenti errati.
- Non tentare di modificare il slide stop o i componenti dell'arma; le alterazioni possono compromettere la sicurezza.
- Familiarizza con il funzionamento del slide stop prima dell'uso per garantire un corretto maneggiamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Conferma che la tua Glock® 42 o 43 sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Factory Slide Stop:**
 - Usa un punzone o uno strumento appropriato per spingere fuori il perno di ritenzione che tiene in posizione il factory slide stop.
 - Rimuovi con cautela il factory slide stop dall'arma.
3. **Installa il Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Allinea il nuovo slide stop con la fessura corrispondente nell'arma.
 - Inserisci il nuovo slide stop nella fessura.
 - Sostituisci il perno di ritenzione per fissare il slide stop in posizione.
4. **Testa la Funzionalità:**
 - Aziona manualmente il slide stop per assicurarti che si impegni e si rilasci senza problemi.
 - Controlla nuovamente che il slide stop sia installato saldamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Uso

- Per bloccare il carrello aperto, tira indietro il carrello e attiva il slide stop.
- Per rilasciare il carrello, premi verso il basso sul slide stop con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il slide stop in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il slide stop è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire infortuni accidentali ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del Vickers Tactical Slide Stop, consulta il sito web del produttore o contatta un armaiolo qualificato per assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Vickers Tactical Slide Stop per la tua Glock® 42 o 43. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Vickers Tactical Slide Stop dla Glock® 42/43

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Slide Stop do Twojego Glocka® 42 lub 43. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z modelem Twojej broni palnej. Vickers Tactical Slide Stop jest zaprojektowany specjalnie dla modeli Glock® 42 i 43. Nie pasuje do modeli Glock 25 ani 28.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Trzymaj slide stop oraz wszelkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj slide stop pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, zaprzestań używania i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą slide stop.
- Używaj rękawic przy manipulacji slide stop, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Bądź ostrożny podczas przeładowań, szczególnie w stresujących sytuacjach, aby uniknąć niewłaściwego obchodzenia się z bronią.
- Nie próbuj modyfikować slide stop ani komponentów broni; zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu.
- Zapoznaj się z obsługą slide stop przed użyciem, aby zapewnić prawidłowe obchodzenie się z nim.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Upewnij się o bezpieczeństwie:** Potwierdź, że Twój Glock® 42 lub 43 jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń fabryczny slide stop:**
 - Użyj wbijaka lub odpowiedniego narzędzia, aby wypchnąć bolec mocujący, który trzyma fabryczny slide stop na miejscu.
 - Ostrożnie usuń fabryczny slide stop z broni.
3. **Zainstaluj Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Wyrównaj nowy slide stop z odpowiadającym slotem w broni.
 - Włóż nowy slide stop do slotu.
 - Włóż ponownie bolec mocujący, aby zabezpieczyć slide stop na miejscu.
4. **Przetestuj funkcjonalność:**
 - Ręcznie operuj slide stop, aby upewnić się, że działa płynnie.
 - Podwójnie sprawdź, czy slide stop jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.

Instrukcje Użytkowania

- Aby zablokować zamek w pozycji otwartej, pociągnij zamek do tyłu i włącz slide stop.
- Aby zwolnić zamek, naciśnij w dół na slide stop kciukiem.
- Ćwicz używanie slide stop w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli slide stop jest uszkodzony i nie nadaje się do użycia, upewnij się, że jest usuwany w sposób, który zapobiega przypadkowemu zranieniu innych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania Vickers Tactical Slide Stop, prosimy o konsultację z witryną producenta lub skontaktowanie się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Vickers Tactical Slide Stop do Twojego Glocka® 42 lub 43. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Vickers Tactical Slide Stop for Glock® 42/43

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Slide Stopin Glock® 42 tai 43 pistoolillesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa. Vickers Tactical Slide Stop on erityisesti suunniteltu Glock® 42 ja 43 malleille. Se ei sovi Glockmalleihin 25 tai 28.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata perusaseiden turvallisuusohjeita.
- Pidä slide stop ja muut asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slide stopin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos huomaat ongelmia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkista mahdolliset takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen slide stopin asentamista tai käsittelyä.
- Käytä hanskoja slide stopin käsittelyssä vahinkojen estämiseksi.
- Ole varovainen lataustilanteissa, erityisesti stressitilanteissa, jotta vältät väärinkäsittelyt.
- Älä yritä muokata slide stopia tai asekomponentteja; muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Tutustu slide stopin toimintaan ennen käyttöä varmistaaksesi oikean käsittelyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että Glock® 42 tai 43 on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista tehdasvalmisteinen slide stop:**
 - Käytä puomityökalua tai sopivaa työkalua työntääksesi ulos kiinnitysruuvi, joka pitää tehdasvalmisteisen slide stopin paikallaan.
 - Poista huolellisesti tehdasvalmisteinen slide stop aseesta.
3. **Asenna Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Kohdista uusi slide stop aseessa olevaan vastaavaan aukkoon.
 - Työnnä uusi slide stop aukkoon.
 - Vaihda kiinnitysruuvi varmistaaksesi slide stopin paikallaan pysymisen.
4. **Testaa toiminta:**
 - Toimi manuaalisesti slide stopilla varmistaaksesi, että se aktivoituu ja vapautuu sujuvasti.
 - Tarkista, että slide stop on turvallisesti asennettu ennen aseiden käyttöä.

Käyttöohjeet

- Lukitse slide auki vetämällä slide takaisin ja aktivoimalla slide stop.
- Vapauta slide painamalla slide stopia peukalolla.
- Harjoittele slide stopin käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta opit sen toiminnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos slide stop on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahinkojen aiheuttamisen muille.

Lisätietojen Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai Vickers Tactical Slide Stopin käytöstä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa Vickers Tactical Slide Stopin turvallisen ja tehokkaan käytön Glock® 42 tai 43 pistoolillesi. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden!

Vickers Tactical Slide Stop för Glock® 42/43

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Vickers Tactical Slide Stop för din Glock® 42 eller 43. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din vapentyp. Vickers Tactical Slide Stop är specifikt utformad för Glock® Modell 42 och 43. Den passar inte Glockmodellerna 25 eller 28.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- Håll slide stop och alla vapendelar borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet slide stop för slitage eller skador. Om du märker några problem, avbryt användningen och kontakta en kvalificerad vapensmed.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och kontrollera för återkallelsesuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att vapnet är oladdat innan installation eller hantering av slide stop.
- Använd handskar när du hanterar slide stop för att förhindra oavsiktlig skada.
- Var försiktig när du utför omladdningar, särskilt under stress, för att undvika felhantering.
- Försök inte att modifiera slide stop eller vapendelar; ändringar kan äventyra säkerheten.
- Bekanta dig med funktionen av slide stop innan användning för att säkerställa korrekt hantering.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerställ säkerhet:** Bekräfta att din Glock® 42 eller 43 är oladdad och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort den ursprungliga slide stop:**
 - Använd en stans eller lämpligt verktyg för att trycka ut den hållande pin som håller den ursprungliga slide stop på plats.
 - Ta försiktigt bort den ursprungliga slide stop från vapnet.
3. **Installera Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Justera den nya slide stop med motsvarande spår i vapnet.
 - Sätt in den nya slide stop i spåret.
 - Byt ut den hållande pin för att säkra slide stop på plats.
4. **Testa funktionalitet:**
 - Manövrera slide stop manuellt för att säkerställa att den engagerar och släpper smidigt.
 - Kontrollera att slide stop är säkert installerad innan du använder vapnet.

Användningsinstruktioner

- För att låsa upp sliden, dra tillbaka sliden och engagera slide stop.
- För att frigöra sliden, tryck ned slide stop med tummen.
- Öva på att använda slide stop i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om slide stop är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av Vickers Tactical Slide Stop, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Vickers Tactical Slide Stop för din Glock® 42 eller 43. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnostním pokynům pro Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 42/43

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Slide Stop pro váš Glock® 42 nebo 43. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před instalací a používáním si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s vaším modelem zbraně. Vickers Tactical Slide Stop je specificky navržen pro Glock® modely 42 a 43. Nepasuje na Glock modely 25 nebo 28.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraní.
- Držte slide stop a jakékoli součásti zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte slide stop na opotřebení nebo poškození. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, přestaňte produkt používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům a kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se slide stopem.
- Používejte rukavice při manipulaci se slide stopem, abyste předešli náhodnému zranění.
- Buďte opatrní při provádění přebíjení, zejména pod stresem, abyste se vyhnuli nesprávnému zacházení.
- Nepokoušejte se upravovat slide stop nebo součásti zbraně; úpravy mohou ohrozit bezpečnost.
- Seznamte se s obsluhou slide stopu před jeho použitím, abyste zajistili správné zacházení.

Pokyny pro instalaci a používání

Kroky instalace

1. **Ujistěte se o bezpečnosti:** Potvrďte, že váš Glock® 42 nebo 43 je vybitý a míří na bezpečné místo.
2. **Odstraňte originální slide stop:**
 - Použijte šroubovák nebo vhodný nástroj k vytažení zajišťovacího kolíku, který drží originální slide stop na místě.
 - Opatrně vyjměte originální slide stop ze zbraně.
3. **Nainstalujte Vickers Tactical Slide Stop:**
 - Zarovnejte nový slide stop s odpovídajícími otvory ve zbraní.
 - Vložte nový slide stop do otvoru.
 - Vraťte zajišťovací kolík, aby se slide stop zajistil na místě.
4. **Otestujte funkčnost:**
 - Ručně manipulujte se slide stopem, abyste zajistili, že se správně zapojuje a uvolňuje.
 - Dvakrát zkontrolujte, že je slide stop bezpečně nainstalován před použitím zbraně.

Pokyny pro používání

- Chceteli uzamknout závěr, zatáhněte za závěr a aktivujte slide stop.
- Chceteli uvolnit závěr, stiskněte dolů na slide stopu palcem.
- Procvičte si používání slide stopu v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je slide stop poškozen a nelze jej použít, ujistěte se, že je likvidován způsobem, který zabrání náhodnému zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání Vickers Tactical Slide Stop se prosím obraťte na webovou stránku výrobce nebo kontaktujte kvalifikovaného zbrojře pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Vickers Tactical Slide Stop pro váš Glock® 42 nebo 43. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost!