

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Straight shank type top punches designed to fit the Lyman and RCBS Lubrisizers and SAECO bullets.



Attributes

- Name: SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249
- Manufacturer: SAECO
- Product no.: 100020312
- Mfr. No.: 46500
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 611760465000

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)

Sicherheitshinweise für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Einleitung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Wenn du während der Benutzung des Produkts auf Probleme oder Bedenken stößt, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die TopPunches mit deinem Lyman oder RCBSLubrisizer sowie SAECOGeschossen kompatibel sind.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der TopPunches zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage beim Handhaben und Verwenden des Produkts Sicherheitsbrillen und Handschuhe, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise. Änderungen können zu unsicheren Bedingungen führen und die Garantien erlöschen lassen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Lyman oder RCBSLubrisizer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den geeigneten TopPunch für deinen SAECOGeschosstyp aus.
- Richte den geraden Schaft des TopPunches mit der Öffnung des Lubrisizers aus.
- Setze den TopPunch vorsichtig ein, bis er sicher an seinem Platz ist.

2. Nutzung:

- Schalte den Lubrisizer ein und befolge die Anweisungen des Herstellers zur Bedienung des Geräts.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass der TopPunch korrekt funktioniert.
- Schalte nach der Benutzung den Lubrisizer aus und ziehe den Stecker, bevor du den TopPunch entfernst.
- Ziehe den TopPunch vorsichtig aus dem Lubrisizer, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo dies anwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, konsultiere bitte den Kontaktpunkt des Herstellers, der auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben ist.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249 gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Introduction

Thank you for choosing the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- If you encounter any issues or concerns while using the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the top punches are compatible with your Lyman or RCBS Lubrisizer and SAECO bullets.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the top punches to prevent damage.
- Wear safety goggles and gloves when handling and using the product to protect against potential injuries.
- Do not modify the product in any way. Alterations can lead to unsafe conditions and void warranties.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Lyman or RCBS Lubrisizer is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate top punch for your SAECO bullet type.
- Align the straight shank of the top punch with the opening of the Lubrisizer.
- Gently insert the top punch until it is securely in place.

2. Usage:

- Turn on the Lubrisizer and follow the manufacturer's instructions for operating the device.
- Monitor the operation closely to ensure the top punch is functioning correctly.
- After use, turn off and unplug the Lubrisizer before removing the top punch.
- Carefully pull the top punch out of the Lubrisizer, avoiding excessive force.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling options for metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, please refer to the manufacturer's contact point provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this document. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Introducción

Gracias por elegir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si encuentras algún problema o preocupación mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los top punches sean compatibles con tu Lubrisizer Lyman o RCBS y las balas SAECO.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar los top punches para prevenir daños.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular y usar el producto para protegerte de posibles lesiones.
- No modifiques el producto de ninguna manera. Las alteraciones pueden llevar a condiciones inseguras y anular garantías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Lubrisizer Lyman o RCBS esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Selecciona el top punch adecuado para tu tipo de bala SAECO.
- Alinea el vástago recto del top punch con la apertura del Lubrisizer.
- Inserta suavemente el top punch hasta que esté asegurado en su lugar.

2. Uso:

- Enciende el Lubrisizer y sigue las instrucciones del fabricante para operar el dispositivo.
- Monitorea la operación de cerca para asegurarte de que el top punch esté funcionando correctamente.
- Después de usar, apaga y desconecta el Lubrisizer antes de retirar el top punch.
- Retira cuidadosamente el top punch del Lubrisizer, evitando la fuerza excesiva.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular si está dañado o contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad de los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, por favor, consulta el punto de contacto del fabricante proporcionado en el empaque o documentación del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas en este documento. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les top punches sont compatibles avec votre Lubrisizer Lyman ou RCBS et les balles SAECO.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait des top punches pour éviter d'endommager le produit.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation et de l'utilisation du produit pour vous protéger contre d'éventuelles blessures.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Les altérations peuvent entraîner des conditions dangereuses et annuler les garanties.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le Lubrisizer Lyman ou RCBS est éteint et débranché avant l'installation.
- Sélectionnez le top punch approprié pour votre type de balle SAECO.
- Alignez la tige droite du top punch avec l'ouverture du Lubrisizer.
- Insérez doucement le top punch jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation :

- Allumez le Lubrisizer et suivez les instructions du fabricant pour faire fonctionner l'appareil.
- Surveillez le fonctionnement de près pour vous assurer que le top punch fonctionne correctement.
- Après utilisation, éteignez et débranchez le Lubrisizer avant de retirer le top punch.
- Retirez soigneusement le top punch du Lubrisizer, en évitant d'appliquer une force excessive.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers habituels s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques, le cas échéant.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, veuillez vous référer au point de contact du fabricant fourni sur l'emballage ou la documentation du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies dans ce document. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Introduzione

Grazie per aver scelto i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Se si riscontrano problemi o preoccupazioni durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che i top punches siano compatibili con il proprio Lubrisizer Lyman o RCBS e con i proiettili SAECO.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione dei top punches per prevenire danni.
- Indossare occhiali protettivi e guanti quando si maneggia e si utilizza il prodotto per proteggere da potenziali infortuni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le alterazioni possono portare a condizioni non sicure e annullare le garanzie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il Lubrisizer Lyman o RCBS sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare il top punch appropriato per il tipo di proiettile SAECO.
- Allineare il gambo dritto del top punch con l'apertura del Lubrisizer.
- Inserire delicatamente il top punch fino a quando non è saldamente in posizione.

2. Uso:

- Accendere il Lubrisizer e seguire le istruzioni del produttore per il funzionamento del dispositivo.
- Monitorare attentamente il funzionamento per garantire che il top punch funzioni correttamente.
- Dopo l'uso, spegnere e scollegare il Lubrisizer prima di rimuovere il top punch.
- Estrarre con attenzione il top punch dal Lubrisizer, evitando forze eccessive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza relative ai TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, si prega di fare riferimento al punto di contatto del produttore fornito sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dei TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida fornite in questo documento. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości podczas korzystania z produktu, natychmiast zaprzestań użycia i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że top punches są kompatybilne z Twoim Lubrisizerem Lyman lub RCBS oraz pociskami SAECO.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania top punches, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Noś gogle ochronne i rękawice podczas obsługi i użytkowania produktu, aby chronić się przed potencjalnymi obrażeniami.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób. Zmiany mogą prowadzić do niebezpiecznych warunków i unieważnić gwarancję.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Lubrisizer Lyman lub RCBS jest wyłączony i odłączony od zasilania przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni top punch dla swojego typu pocisku SAECO.
- Wyrównaj prosty trzon top punch z otworem Lubrisizera.
- Delikatnie włóż top punch, aż będzie pewnie na swoim miejscu.

2. Użytkowanie:

- Włącz Lubrisizer i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi obsługi urządzenia.
- Monitoruj działanie, aby upewnić się, że top punch działa prawidłowo.
- Po użyciu wyłącz i odłącz Lubrisizer przed usunięciem top punch.
- Ostrożnie wyciągnij top punch z Lubrisizera, unikając nadmiernej siły.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego producenta podanego na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do wytycznych zawartych w tym dokumencie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että top punchit ovat yhteensopivia Lymanin tai RCBS:n Lubrisizerin ja SAECO:n kuulien kanssa.
- Vältä liiallista voimaa top punchien asettamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Käytä suojalaseja ja käsineitä tuotteen käsittelyssä ja käytössä vammojen ehkäisemiseksi.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavoin. Muutokset voivat johtaa vaaratilanteisiin ja mitätöidä takuut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Lymanin tai RCBS:n Lubrisizer on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Valitse sopiva top punch SAECO:n kuulatyypiksi mukaan.
- Kohdista top punchin suora varsi Lubrisizerin aukon kanssa.
- Työnnä top punch varovasti paikalleen, kunnes se on tukevasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Käynnistä Lubrisizer ja noudata valmistajan ohjeita laitteen käytössä.
- Seuraa toimintaa tarkasti varmistaaksesi, että top punch toimii oikein.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota Lubrisizer ennen top punchin poistamista.
- Vedä top punch varovasti ulos Lubrisizerista välttämällä liiallista voimaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallikomponenteille, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249:stä, viittaa valmistajan yhteystietoon, joka on saatavilla pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata tämän asiakirjan tarjoamia ohjeita. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om du stöter på några problem eller bekymmer under användning, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att top punches är kompatibla med din Lyman eller RCBS Lubrisizer och SAECOKulor.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort top punches för att förhindra skador.
- Bär skyddsglasögon och handskar när du hanterar och använder produkten för att skydda mot potentiella skador.
- Modifiera inte produkten på något sätt. Ändringar kan leda till osäkra förhållanden och ogiltigförklara garantier.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Lyman eller RCBS Lubrisizer är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj den lämpliga top punch för din SAECOkultyp.
- Justera den raka skaftdelen av top punch med öppningen på Lubrisizer.
- Sätt försiktigt in top punch tills den sitter säkert på plats.

2. Användning:

- Sätt på Lubrisizer och följ tillverkarens instruktioner för drift av enheten.
- Övervaka driften noggrant för att säkerställa att top punch fungerar korrekt.
- Efter användning, stäng av och koppla ur Lubrisizer innan du tar bort top punch.
- Dra försiktigt ut top punch från Lubrisizer, undvik överdriven kraft.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall om den är skadad eller innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo obavy při používání produktu, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byly top punches kompatibilní s vaším Lyman nebo RCBS Lubrisizer a SAECO náboji.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vkládání nebo vyjímání top punches, abyste předešli poškození.
- Při manipulaci a používání produktu noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Neměňte produkt žádným způsobem. Změny mohou vést k nebezpečným podmínkám a zrušit záruku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je Lyman nebo RCBS Lubrisizer vypnutý a odpojený před instalací.
- Vyberte vhodný top punch pro váš typ SAECO náboje.
- Zarovnejte rovnou stopku top punche s otvorem Lubrisizeru.
- Jemně vložte top punch, dokud není bezpečně na svém místě.

2. Používání:

- Zapněte Lubrisizer a postupujte podle pokynů výrobce pro obsluhu zařízení.
- Pečlivě sledujte provoz, abyste zajistili správnou funkci top punche.
- Po použití vypněte a odpojte Lubrisizer před vyjmutím top punche.
- Opatrně vytáhněte top punch z Lubrisizeru, vyhněte se nadměrné síle.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud je poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace kovových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249 se prosím obraťte na kontaktní místo výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.