

AR-15 AIRBORNE CHARGING HANDLE - GEISSELE AUTOMATICS

AIRBORNE CHARGING HANDLE DDC

Won't Interfere With Optic or Other Gear - Still Easy To Operate

Geissele developed its Airborne Charging Handle (ACH) with a low-profile lever that's less likely to get snagged on vegetation and other gear. Geissele designed the ACH at the specific request of an "elite" unit of the United States armed forces so it won't interfere with a red dot sight or similar low-mounted optic. The ambidextrous Airborne Charging Handle's low profile doesn't mean you have to compromise accessibility or ease of use. The ACH's shortened levers have gently concaved radius cuts in both the vertical and horizontal planes so the hand can get a secure purchase. Geissele even gave the ACH lever checkered surfaces to ensure a positive gripping surface, even when your hands are wet or you're wearing gloves. Reliable ambidextrous operation Extra-strong machined 7075 T6 aluminum Type III hardcoat anodized Available in basic Black or Geissele's Desert Dirt Color (DDC) As an added benefit, the Geissele Airborne Charging Handle comes with a raised lip at the aft end that redirects gas blow back away from the shooter when using short-barreled or suppressed weapon systems.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS AIRBORNE CHARGING HANDLE DDC
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100025737
- Mfr. No.: 05-497S
- Finish: DDC
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 817953022238

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Airborne AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargeur Airborne AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Armamento AR15 AIRBORNE CHARGING HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej AR15 Airborne](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Airborne Charging Handle laitteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Airborne Charging Handle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Airborne Charging Handle](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Airborne Charging Handle

Einleitung

Danke, dass du dich für den Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH) entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere Handhabung und Bedienung deines Ladehebels zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Handle Feuerwaffen immer mit Respekt und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Halte den Ladehebel und alle Komponenten der Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Ladehebel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, verwende das Produkt nicht. Kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher zur Bewertung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Ladehebel installierst oder einstellst.
- Versuche nicht, den Ladehebel oder irgendeine Komponente der Feuerwaffe zu modifizieren.
- Halte beim Benutzen des ACH einen festen Griff, um ein Abrutschen zu vermeiden, insbesondere bei nassen Bedingungen oder beim Tragen von Handschuhen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einer sicheren Schießumgebung bist, wenn du Feuerwaffen mit dem ACH verwendest.
- Verwende den Ladehebel nur mit kompatiblen AR15-Plattformen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Besorge dir das notwendige Werkzeug, wie z.B. ein Schlagwerkzeug oder einen Hammer, falls erforderlich für dein spezifisches Modell.

2. Entferne den vorhandenen Ladehebel:

- Ziehe den Hebel des Ladehebelverschlusses des oberen Empfängers zurück.
- Schiebe den vorhandenen Ladehebel aus dem Empfänger.

3. Installiere den Airborne Charging Handle:

- Richte den neuen ACH mit dem Empfänger aus.
- Schiebe den ACH in den Empfänger, bis er vollständig sitzt.
- Stelle sicher, dass der Hebel korrekt für die beidhändige Bedienung positioniert ist.

4. Überprüfe die Funktionalität:

- Ziehe am Ladehebel, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
- Überprüfe, ob der Hebel sicher einrastet.

Verwendung

- Um den ACH zu bedienen, greife den Hebel fest und ziehe ihn zurück, um die Feuerwaffe zu laden.
- Das flache Design ermöglicht einen einfachen Zugang, ohne deine Sichtlinie zu behindern.
- Stelle sicher, dass dein Griff sicher ist, insbesondere unter widrigen Bedingungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ladehebel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Ladehebel nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung besuche bitte die offizielle Website von Geissele Automatics oder kontaktiere deinen örtlichen Vertriebspartner. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen und Sicherheitsmitteilungen hast.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Geissele Automatics Airborne Charging Handle gewährleisten. Danke für dein Engagement für Sicherheit.

Safety Instruction Guide for the AR15 Airborne Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe handling and operation of your charging handle. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always treat firearms with respect and follow the basic rules of firearm safety.
- Keep the charging handle and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, do not use the product. Contact a qualified gunsmith for evaluation.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the charging handle.
- Do not attempt to modify the charging handle or any firearm component.
- When using the ACH, maintain a firm grip to prevent slippage, especially in wet conditions or while wearing gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using firearms equipped with the ACH.
- Use the charging handle only with compatible AR15 platforms to avoid malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Gather necessary tools, such as a punch tool or hammer if required for your specific model.

2. Remove the Existing Charging Handle:

- Pull back the upper receiver's charging handle latch.
- Slide the existing charging handle out of the receiver.

3. Install the Airborne Charging Handle:

- Align the new ACH with the receiver.
- Slide the ACH into the receiver until it is fully seated.
- Ensure that the lever is positioned correctly for ambidextrous operation.

4. Check Functionality:

- Pull back on the charging handle to ensure smooth operation.
- Verify that the handle locks into place securely.

Usage

- To operate the ACH, grasp the lever firmly and pull it back to charge the firearm.
- The lowprofile design allows for easy access without obstructing your line of sight.
- Ensure that your grip is secure, especially in adverse conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the official Geissele Automatics website or contact your local distributor. Always ensure you have the latest information regarding product recalls and safety notices.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Airborne AR15

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Airborne (ACH) de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar un manejo y operación seguros de tu mango de carga. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre trata las armas de fuego con respeto y sigue las reglas básicas de seguridad en el manejo de armas.
- Mantén el mango de carga y todos los componentes del arma lejos de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el mango de carga en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o problema, no uses el producto. Contacta a un armero calificado para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el mango de carga.
- No intentes modificar el mango de carga o cualquier componente del arma.
- Al usar el ACH, mantén un agarre firme para evitar que se deslice, especialmente en condiciones húmedas o al usar guantes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro al usar armas equipadas con el ACH.
- Usa el mango de carga solo con plataformas AR15 compatibles para evitar fallos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, como un punzón o martillo si es necesario para tu modelo específico.

2. Retira el Mango de Carga Existente:

- Tira hacia atrás del pestillo del mango de carga del receptor superior.
- Desliza el mango de carga existente fuera del receptor.

3. Instala el Mango de Carga Airborne:

- Alinea el nuevo ACH con el receptor.
- Desliza el ACH en el receptor hasta que esté completamente asentado.
- Asegúrate de que la palanca esté posicionada correctamente para la operación ambidiestra.

4. Verifica la Funcionalidad:

- Tira hacia atrás del mango de carga para asegurar un funcionamiento suave.
- Verifica que el mango se bloquee en su lugar de manera segura.

Uso

- Para operar el ACH, agarra la palanca firmemente y tira de ella hacia atrás para cargar el arma.
- El diseño de perfil bajo permite un fácil acceso sin obstruir tu línea de visión.
- Asegúrate de que tu agarre sea seguro, especialmente en condiciones adversas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches el mango de carga en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta el sitio web oficial de Geissele Automatics o contacta a tu distribuidor local. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiros de productos y avisos de seguridad.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Mango de Carga Airborne de Geissele Automatics. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargeur Airborne AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargeur Airborne (ACH) de Geissele Automatics. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une manipulation et un fonctionnement sûrs de votre poignée de chargeur. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Traitez toujours les armes à feu avec respect et suivez les règles de base de sécurité des armes à feu.
- Gardez la poignée de chargeur et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la poignée de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, n'utilisez pas le produit. Contactez un armurier qualifié pour évaluation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la poignée de chargeur.
- Ne tentez pas de modifier la poignée de chargeur ou tout composant d'arme à feu.
- Lorsque vous utilisez l'ACH, maintenez une prise ferme pour éviter les glissements, surtout dans des conditions humides ou en portant des gants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de l'ACH.
- Utilisez la poignée de chargeur uniquement avec des plateformes AR15 compatibles pour éviter les pannes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, tels qu'un outil à frapper ou un marteau si nécessaire pour votre modèle spécifique.

2. Retirer la Poignée de Chargeur Existante :

- Tirez sur le loquet de la poignée de chargeur de la partie supérieure du récepteur.
- Faites glisser la poignée de chargeur existante hors du récepteur.

3. Installer la Poignée de Chargeur Airborne :

- Alignez la nouvelle ACH avec le récepteur.
- Faites glisser l'ACH dans le récepteur jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Assurez-vous que le levier est positionné correctement pour un fonctionnement ambidextre.

4. Vérifier la Fonctionnalité :

- Tirez sur la poignée de chargeur pour assurer un fonctionnement fluide.
- Vérifiez que la poignée se verrouille en place de manière sécurisée.

Utilisation

- Pour utiliser l'ACH, saisissez fermement le levier et tirez-le vers l'arrière pour charger l'arme à feu.
- Le design à profil bas permet un accès facile sans obstruer votre ligne de vue.
- Assurez-vous que votre prise est sécurisée, surtout dans des conditions difficiles.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la poignée de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la poignée de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou assistance produit, veuillez consulter le site officiel de Geissele Automatics ou contacter votre distributeur local. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de produits et les avis de sécurité.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Poignée de Chargeur Airborne de Geissele Automatics. Merci de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Armamento AR15 AIRBORNE CHARGING HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto la Manetta di Armamento Airborne Charging Handle (ACH) di Geissele Automatics. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire una manipolazione e un'operazione sicure della tua manetta. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tratta sempre le armi da fuoco con rispetto e segui le regole di base della sicurezza delle armi.
- Tieni la manetta e tutti i componenti dell'arma lontani da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la manetta per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, non utilizzare il prodotto. Contatta un armaiolo qualificato per una valutazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare la manetta.
- Non tentare di modificare la manetta o alcun componente dell'arma.
- Quando utilizzi l'ACH, mantieni una presa salda per prevenire scivolamenti, specialmente in condizioni di bagnato o indossando guanti.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un ambiente di tiro sicuro quando utilizzi armi dotate di ACH.
- Utilizza la manetta solo con piattaforme AR15 compatibili per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, come un punzone o un martello, se richiesto per il tuo modello specifico.

2. Rimuovi la Manetta Esistente:

- Tira indietro il gancio della manetta del ricevitore superiore.
- Fai scorrere la manetta esistente fuori dal ricevitore.

3. Installa la Manetta Airborne:

- Allinea il nuovo ACH con il ricevitore.
- Fai scorrere l'ACH nel ricevitore fino a quando non è completamente inserito.
- Assicurati che la leva sia posizionata correttamente per un'operazione ambidestra.

4. Controlla la Funzionalità:

- Tira indietro la manetta per assicurarti che funzioni senza intoppi.
- Verifica che la manetta si blocchi in posizione in modo sicuro.

Uso

- Per operare l'ACH, afferra saldamente la leva e tirala indietro per caricare l'arma.
- Il design a profilo basso consente un facile accesso senza ostacolare il tuo campo visivo.
- Assicurati che la tua presa sia sicura, specialmente in condizioni avverse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la manetta in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire la manetta nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale di Geissele Automatics o contattare il tuo distributore locale. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti richiami di prodotto e avvisi di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua Manetta di Armamento Airborne Charging Handle di Geissele Automatics. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej AR15 Airborne

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rączki Zamkowej Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne posługiwanie się i obsługę rączki zamkowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń palną z szacunkiem i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- Trzymaj rączkę zamkową oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj rączkę zamkową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, nie używaj produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu oceny.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub dostosowaniem rączki zamkowej.
- Nie próbuj modyfikować rączki zamkowej ani żadnego komponentu broni.
- Podczas używania ACH utrzymuj pewny chwyt, aby zapobiec poślizgnięciu, szczególnie w mokrych warunkach lub podczas noszenia rękawic.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania podczas używania broni wyposażonej w ACH.
- Używaj rączki zamkowej tylko z kompatybilnymi platformami AR15, aby uniknąć awarii.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, takie jak narzędzie do wybijania lub młotek, jeśli jest to wymagane dla twojego modelu.

2. Usunięcie Istniejącej Rączki Zamkowej:

- Pociągnij w dół zaczep rączki zamkowej górnego receivera.
- Przesuń istniejącą rączkę zamkową z receivera.

3. Zainstalowanie Rączki Zamkowej Airborne:

- Wyreguluj nową ACH w stosunku do receivera.
- Wsuń ACH do receivera, aż będzie całkowicie osadzona.
- Upewnij się, że dźwignia jest prawidłowo ustawiona do operacji ambidextrous.

4. Sprawdzenie Funkcjonalności:

- Pociągnij w dół rączki zamkowej, aby upewnić się, że działa płynnie.
- Sprawdź, czy rączka blokuje się na miejscu pewnie.

Użytkowanie

- Aby obsługiwać ACH, chwyć dźwignię mocno i pociągnij ją w dół, aby naładować broń.
- Niski profil pozwala na łatwy dostęp bez przeszkadzania w linii widzenia.
- Upewnij się, że twój chwyt jest pewny, szczególnie w trudnych warunkach.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rączkę zamkową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad możliwości naprawy, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj rączki zamkowej do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Geissele Automatics lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące wycofań produktów i powiadomień o bezpieczeństwie.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Rączki Zamkowej Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Dziękujemy za twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo.

Turvaohjeet AR15 Airborne Charging Handle laitteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Automaticsin Airborne Charging Handle (ACH). Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käsitellä ja käyttää latauskahvaa turvallisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Kohteile aina aseita kunnioituksella ja noudata aseiden turvallisuuden perussääntöjä.
- Pidä latauskahva ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti latauskahva kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, älä käytä tuotetta. Ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan arviointia varten.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä muokata latauskahvaa tai mitään asekomponenttia.
- Käytä ACH:ta aina tukevasti, jotta se ei liukastu, erityisesti kosteissa olosuhteissa tai hanskat kädessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö käyttäessäsi aseita, joissa on ACH.
- Käytä latauskahvaa vain yhteensopivissa AR15alustoissa, jotta vältät toimintahäiriöt.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja se on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten iskumetalli tai vasara, jos se on tarpeen tietyille mallillesi.

2. Poista olemassa oleva latauskahva:

- Vedä ylös ylemmän vastaanottimen latauskahvan lukitus.
- Liukuta olemassa oleva latauskahva pois vastaanottimesta.

3. Asenna Airborne Charging Handle:

- Kohdista uusi ACH vastaanottimen kanssa.
- Liukuta ACH vastaanottimeen, kunnes se on täysin paikallaan.
- Varmista, että vipu on sijoitettu oikein ambidextrouskäyttöä varten.

4. Tarkista toiminta:

- Vedä latauskahvaa taaksepäin varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
- Varmista, että kahva lukittuu paikalleen turvallisesti.

Käyttö

- Käytä ACH:ta tarttumalla vipuun tukevasti ja vetämällä sitä taaksepäin ladataksesi asetta.
- Matalaprofiilinen muotoilu mahdollistaa helpon pääsyn ilman, että se estää näkymäsi.
- Varmista, että otteesi on turvallinen, erityisesti huonoissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä latauskahva paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä latauskahvaa tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuen saamiseksi, ota yhteyttä Geissele Automaticsin viralliseen verkkosivustoon tai paikalliseen jakelijaan. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuushavainnoista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Geissele Automaticsin Airborne Charging Handle laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Airborne Charging Handle

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker hantering och drift av din charging handle. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Behandla alltid skjutvapen med respekt och följ de grundläggande reglerna för vapensäkerhet.
- Håll charging handle och alla vapendelar borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet charging handle för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem, använd inte produkten. Kontakta en kvalificerad vapensmed för utvärdering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar charging handle.
- Försök inte att modifiera charging handle eller någon vapendel.
- När du använder ACH, håll ett fast grepp för att förhindra glidning, särskilt i blöta förhållanden eller när du bär handskar.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö när du använder skjutvapen utrustade med ACH.
- Använd charging handle endast med kompatibla AR15plattformar för att undvika funktionsfel.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen pekar i en säker riktning och är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, som en stansverktyg eller hammare om det krävs för din specifika modell.

2. Ta bort den befintliga charging handle:

- Dra tillbaka låset på charging handle i den övre mottagaren.
- Skjut ut den befintliga charging handle från mottagaren.

3. Installera Airborne Charging Handle:

- Justera den nya ACH med mottagaren.
- Skjut in ACH i mottagaren tills den är helt på plats.
- Se till att spaken är korrekt placerad för ambidextrös drift.

4. Kontrollera funktionalitet:

- Dra tillbaka charging handle för att säkerställa smidig drift.
- Verifiera att handtaget låser på plats säkert.

Användning

- För att använda ACH, greppa spaken fast och dra tillbaka den för att ladda skjutvapnet.
- Den låga profilens design möjliggör enkel åtkomst utan att blockera din siktlinje.
- Se till att ditt grepp är säkert, särskilt under ogynnsamma förhållanden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera charging handle i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte charging handle i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till den officiella Geissele Automaticswebbplatsen eller kontakta din lokala distributör. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Tack för ditt engagemang för säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Airborne Charging Handle

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Geissele Automatics Airborne Charging Handle (ACH). Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, aby bylo zajištěno bezpečné zacházení a provoz vašeho nabíjecího držáku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s respektem a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraněmi.
- Držte nabíjecí držák a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nabíjecí držák na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, nepoužívejte produkt. Kontaktujte kvalifikovaného zbrojře k posouzení.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou nabíjecího držáku.
- Nepokoušejte se modifikovat nabíjecí držák nebo jakoukoli část zbraně.
- Při používání ACH udržujte pevný úchop, abyste zabránili sklouznutí, zejména za mokra nebo při nošení rukavic.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí při používání zbraní vybavených ACH.
- Používejte nabíjecí držák pouze s kompatibilními platformami AR15, abyste se vyhnuli poruchám.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, jako je nástroj na vytlačení nebo kladivo, pokud je to nutné pro váš konkrétní model.

2. Odstranění stávajícího nabíjecího držáku:

- Stáhněte zpětnou páku nabíjecího držáku horního pouzdra.
- Vytáhněte stávající nabíjecí držák z pouzdra.

3. Instalace Airborne Charging Handle:

- Zarovnejte nový ACH s pouzdrem.
- Zasuňte ACH do pouzdra, dokud nebude plně usazen.
- Ujistěte se, že je páka umístěna správně pro ambidextrózní provoz.

4. Kontrola funkčnosti:

- Stáhněte páku nabíjecího držáku, abyste zajistili plynulý chod.
- Ověřte, že se držák bezpečně zamkne na místě.

Použití

- Pro obsluhu ACH pevně uchopte páku a zatáhněte ji zpět, abyste nabili zbraň.
- Nízkoprofilový design umožňuje snadný přístup, aniž byste bránili ve výhledu.
- Ujistěte se, že váš úchop je bezpečný, zejména v nepříznivých podmínkách.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nabíjecí držák v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že jej nelze opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte nabíjecí držák do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky Geissele Automatics nebo kontaktujte svého místního distributora. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace týkající se stažení produktů a bezpečnostních oznámení.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Geissele Automatics Airborne Charging Handle. Děkujeme vám za vaši angažovanost v oblasti bezpečnosti.