

SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE - NEXT LEVEL ARMAMENT

SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK

Full Ambidextrous Operation

Fans of the popular SIG Sauer MPX platform can enhance the controls on their gun by incorporating the Next Level Armament NLA Charging Handle designed specifically for use on the MPX. This unique design incorporates many of the benefits found in the company's other AR-style charging handles, including fully ambidextrous operation and increased surface area for easier racking. The handle also ships with a spring plate made from steel to replace the plastic OEM model found in the gun. The handle is machined from 7075 aluminum and has an all-black finish.



Attributes

- Name: NEXT LEVEL ARMAMENT SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK
- Manufacturer: NEXT LEVEL ARMAMENT
- Product no.: 100027917
- Mfr. No.: NLX MPX-K
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Sig Sauer
- Model: MPX
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MPX NLA Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER MPX NLA Charging Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA](#)
- [Français: Manuel de sécurité pour la Poignée de Chargement NLA SIG SAUER MPX](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Manico di Ricarica NLA di Next Level Armament per SIG SAUER MPX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Ładowania NLA SIG SAUER MPX](#)
- [Suomi: SIG SAUER MPX NLA Charging Handle Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MPX NLA Charging Handle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SIG SAUER MPX NLA Charging Handle von Next Level Armament. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Steuerung Ihrer SIG Sauer MPX Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Charging Handle nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Charging Handle sicher und fest in der vorgesehenen Position sitzt, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Betätigen des Charging Handles.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie den Charging Handle nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Charging Handles:

- Entfernen Sie den alten Charging Handle gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Next Level Armament NLA Charging Handle in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Charging Handle korrekt sitzt, und sichern Sie ihn, falls erforderlich.

2. Nutzung des Charging Handles:

- Halten Sie die Waffe sicher in der richtigen Position.
- Betätigen Sie den Charging Handle mit einer gleichmäßigen Bewegung, um das Racking durchzuführen.
- Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch, ob der Charging Handle ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise die grundlegenden Informationen zur sicheren Verwendung des SIG SAUER MPX NLA Charging Handle abdecken. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER MPX NLA Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER MPX NLA Charging Handle from Next Level Armament. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new charging handle. It is important to read and understand these instructions before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Use protective eyewear when handling firearms.
- Keep this product away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the charging handle is compatible with the SIG Sauer MPX platform before installation.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Regularly inspect the charging handle for signs of wear or damage.
- Do not modify the charging handle in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you experience any issues while using the charging handle, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is completely unloaded.
2. Remove the existing charging handle from the SIG Sauer MPX by following the manufacturer's instructions.
3. Take the Next Level Armament NLA Charging Handle and align it with the charging handle slot on the MPX.
4. Gently slide the charging handle into place until it is securely fitted.
5. Verify that the charging handle operates smoothly before use.

Usage

- To operate the charging handle, grip it firmly and pull back to rack the firearm.
- The ambidextrous design allows for operation from either side, making it suitable for all users.
- Ensure that your hand is clear of the ejection port when racking the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- If the charging handle is damaged or no longer in use, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER MPX NLA Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your SIG SAUER MPX NLA Charging Handle. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA de Next Level Armament. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nuevo mango de carga. Es importante leer y comprender estas instrucciones antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manejar el mango de carga.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Usa gafas de protección al manejar armas de fuego.
- Mantén este producto alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el mango de carga sea compatible con la plataforma SIG Sauer MPX antes de la instalación.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el mango de carga para prevenir daños.
- Inspecciona regularmente el mango de carga en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques el mango de carga de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Si experimentas algún problema al usar el mango de carga, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
2. Retira el mango de carga existente del SIG Sauer MPX siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Toma el Mango de Carga NLA de Next Level Armament y alinéalo con la ranura del mango de carga en el MPX.
4. Desliza suavemente el mango de carga en su lugar hasta que esté fijado de manera segura.
5. Verifica que el mango de carga funcione sin problemas antes de su uso.

Uso

- Para operar el mango de carga, agárralo firmemente y tira hacia atrás para cargar el arma.
- El diseño ambidiestro permite la operación desde cualquier lado, lo que lo hace adecuado para todos los usuarios.
- Asegúrate de que tu mano esté alejada del puerto de eyección al cargar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el mango de carga en la basura doméstica regular.
- Si el mango de carga está dañado o ya no se utiliza, considera reciclarlo en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas tu Mango de Carga SIG SAUER MPX NLA.
¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

Manuel de sécurité pour la Poignée de Chargement NLA SIG SAUER MPX

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement NLA de Next Level Armament pour votre SIG Sauer MPX. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la poignée de chargement.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Gardez la poignée de chargement propre et exempte de débris pour assurer un fonctionnement optimal.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée et remplacez-la si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la poignée de chargement uniquement avec le modèle SIG Sauer MPX pour lequel elle a été conçue.
- Ne forcez pas la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évitez de toucher la poignée de chargement lorsque l'arme est chaude après une utilisation prolongée.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme pour éviter toute blessure aux yeux.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
2. **Retrait de la poignée OEM:** Utilisez un outil approprié pour retirer la poignée de chargement d'origine.
3. **Installation de la poignée NLA:**
 - Alignez la nouvelle poignée avec le rail de votre MPX.
 - Insérez la poignée et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
 - Vérifiez que la poignée est solidement fixée avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Pour charger votre arme, tirez la poignée de chargement vers l'arrière avec une pression ferme.
- Relâchez la poignée pour permettre le retour du mécanisme à sa position de départ.
- Pratiquez le chargement avec des munitions non létales pour vous familiariser avec le fonctionnement avant d'utiliser des munitions réelles.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas la poignée de chargement dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des pièces d'armement.
- Si la poignée est endommagée, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant pour obtenir des conseils et un support. Assurez-vous de toujours avoir accès à des informations fiables concernant votre produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez votre Poignée de Chargement NLA en toute responsabilité.

Guida alla Sicurezza per il Manico di Ricarica NLA di Next Level Armament per SIG SAUER MPX

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico di Ricarica NLA di Next Level Armament per la tua arma SIG Sauer MPX. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica della tua arma. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali.
- Non utilizzare il manico di ricarica se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico di ricarica.
- Non forzare il manico durante l'uso; in caso di resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Utilizza il manico di ricarica solo come previsto; non tentare di modificarlo o ripararlo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante le operazioni di ricarica.
- Evita di utilizzare il manico in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Manico di Ricarica

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Manico OEM:** Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere il manico di ricarica originale in plastica.
3. **Installazione del Nuovo Manico:**
 - Posiziona il manico di ricarica NLA nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia allineato correttamente.
 - Fissa il manico utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Verifica:** Controlla il corretto funzionamento del manico di ricarica prima dell'uso.

Uso del Manico di Ricarica

- Per ricaricare l'arma, afferra saldamente il manico di ricarica e tira indietro per aprire la camera.
- Rilascia il manico per consentire alla molla di riportarlo nella posizione originale.
- Assicurati di non ostacolare il movimento del manico durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il manico di ricarica o i suoi componenti nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale durante l'uso di qualsiasi prodotto armato. Segui sempre le linee guida e le istruzioni fornite per garantire un'esperienza sicura e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Ładowania NLA SIG SAUER MPX

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu do ładowania NLA od Next Level Armament, zaprojektowanego specjalnie do użytku z bronią SIG Sauer MPX. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz optymalnego korzystania z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią SIG Sauer MPX.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób niepełnoletnich.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego uchwytu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj uchwytu do ładowania tylko w warunkach, które zapewniają pełne bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją uchwytu.
- Nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w jego działaniu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny uchwyt do ładowania.
- Zainstaluj uchwyt NLA, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy uchwyt działa płynnie przed użyciem broni.

2. Użytkowanie Uchwytu:

- Używaj uchwytu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie ćwicz użycie uchwytu, aby zwiększyć swoje umiejętności i bezpieczeństwo.
- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj uchwytu w sposób, który może wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt do ładowania NLA powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność korzystania z uchwytu do ładowania NLA SIG SAUER MPX.

SIG SAUER MPX NLA Charging Handle Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER MPX NLA Charging Handle tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia aseiden käsittelyn aikana.
- Vältä koskettamasta latauskahvaa, kun ase on ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun käsittelet asetta.
- Jos huomaat mitään epätavallista tuotteen toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha latauskahva aseesta.
- Varmista, että uusi NLA Charging Handle on oikein suuntautunut.
- Asenna uusi kahva paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kahva liikkuu vapaasti eikä estä muiden osien toimintaa.

2. Käyttö

- Käytä kahvaa lataamiseen aseiden ollessa tyhjennetty.
- Varmista, että kahva on täysin ulkona, ennen kuin ammut.
- Hyödynnä ambidextrousmuotoilua, jotta voit käyttää kahvaa vasemmalla tai oikealla kädellä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tukea virallisilta verkkosivuilta. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

SIG SAUER MPX NLA Charging Handle on suunniteltu parantamaan aseiden hallintaa ja käyttömukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja raportoida mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MPX NLA CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER MPX NLA Charging Handle från Next Level Armament. Denna produkt är designad för att förbättra kontrollerna på ditt vapen och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SIG SAUER MPX NLA Charging Handle med kompatibla modeller av SIG Sauer MPX.
- Kontrollera att handtaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att använda handtaget om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerhetsåtgärder när du hanterar vapen.
- Använd handtaget med båda händerna för att säkerställa stabilitet och kontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det befintliga charging handle från ditt SIG Sauer MPXvapen.
- Placera Next Level Armament NLA Charging Handle i den avsedda platsen.
- Se till att handtaget är korrekt inriktat och säkert på plats.
- Testa handtaget genom att dra det bakåt för att säkerställa att det fungerar korrekt.

2. Användning:

- Använd handtaget för att ladda vapnet genom att dra det bakåt med en eller båda händerna.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du använder handtaget.
- Rengör handtaget regelbundet för att säkerställa optimal funktion och livslängd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten inköptes. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du valt SIG SAUER MPX NLA Charging Handle. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA od společnosti Next Level Armament. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho a kontaktujte odborníka.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o možných rizicích spojených s používáním výrobku.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nabíjecí madlo správně nainstalováno a upevněno.
- Používejte madlo pouze na zbraních, pro které je určeno (SIG Sauer MPX).
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je v bezpečné poloze a neohrožujete sebe ani ostatní.
- Pokud se během používání objeví jakékoli abnormality, přestaňte výrobek používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace nabíjecího madla:

- Odstraňte původní plastové OEM madlo ze zbraně.
- Upevněte železnou pružinovou desku dodanou s madlem NLA.
- Nainstalujte nabíjecí madlo na zbraň a ujistěte se, že je pevně uchyceno.

2. Používání nabíjecího madla:

- Při nabíjení zbraně uchopte madlo oběma rukama pro maximální kontrolu.
- Používejte oboustranné ovládání pro snadné nabíjení z jakékoliv pozice.
- Po použití zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně uzamčena a uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda je možné ho recyklovat nebo zlikvidovat ekologickým způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a případných dotazech se obraťte na oficiální kontaktní místa výrobce nebo distributora.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání nabíjecího madla SIG SAUER MPX NLA. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti okolí.