

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9 GEN 5, BLACK

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9 GEN 5, BLACK
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100031145
- Mfr. No.: GSR-04 BLK
- Make: Glock
- Model: 17,19,26,34
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955729100343

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER](#)
- [English: Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions](#)
- [Français: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Manuel de sécurité](#)
- [Italiano: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI](#)
- [Polski: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN](#)

Sicherheitshinweise für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER für Glock® 9 Gen 5. Dieser Racker wurde entwickelt, um Ihnen das Nachladen Ihrer Waffe zu erleichtern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den GSR03 nur mit kompatiblen Glock® Modellen (17, 19, 34, 26).
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Rackers entladen ist.
- Vermeiden Sie es, während des Nachladens den Lauf der Waffe auf sich selbst oder andere Personen zu richten.
- Verwenden Sie beim Nachladen keine übermäßige Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung in widrigen Bedingungen; der GSR03 ist zwar robust, aber dennoch anfällig für extreme Umgebungen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist.
2. Entfernen Sie die bestehende Schlagbolzenhalteplatte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setzen Sie den GSR03 vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
4. Stellen Sie sicher, dass der Racker fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
5. Überprüfen Sie die Installation, bevor Sie die Waffe wieder verwenden.

Nutzung

- Um die Waffe nachzuladen, platzieren Sie den GSR03 gegen Ihren Gürtel, das Holster oder die Ferse.
- Drücken Sie leicht, um den Schlitten zurückzuziehen und eine neue Patrone in die Kammer zu laden.
- Überprüfen Sie nach jedem Nachladevorgang, ob die Waffe korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Rackers in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Racker for your Glock® 9 Gen 5. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model (Glock 17, 19, 34, 26).
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Keep the Slide Racker out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the Slide Racker regularly for any signs of wear or damage.
- If you encounter any issues during installation or use, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Slide Racker with the specified Glock® models.
- Avoid using excessive force when cycling the slide.
- Do not modify the Slide Racker or the firearm in any way.
- Ensure the firearm is unloaded before installing the Slide Racker.
- Use the Slide Racker in a safe environment away from others.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing striker retention plate from your Glock®.
- Align the Vickers Tactical Slide Racker with the striker channel.
- Press down gently until the Slide Racker is securely in place.
- Verify that the Slide Racker is properly installed and functions correctly.

2. Usage

- To cycle the slide, grip the Slide Racker firmly.
- Use your belt, holster, or heel to assist in cycling the slide if necessary.
- Practice using the Slide Racker in a safe environment to familiarize yourself with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when cycling the slide.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Racker in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Tactical Slide Racker, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Conclusion

The Vickers Tactical Slide Racker is designed to enhance the functionality of your Glock® while ensuring safety and ease of use. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your new product. Thank you for your commitment to safety.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Manuel de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour votre Glock 9 Gen 5. Ce produit est conçu pour améliorer la manipulation de votre arme à feu tout en garantissant un niveau de sécurité optimal. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation en toute sécurité et conforme aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de sécurité générales

- **Utilisation sûre:** Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution. Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Environnement sécurisé:** Utilisez le produit dans un environnement sûr, loin des enfants et des personnes non autorisées.
- **Équipement approprié:** Vérifiez que le Vickers Tactical Slide Racker est compatible avec votre modèle Glock (17, 19, 34, 26) avant utilisation.
- **Inspection régulière:** Vérifiez régulièrement l'état de votre Slide Racker et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Formation adéquate:** Assurez-vous d'avoir reçu une formation adéquate sur la manipulation des armes à feu avant d'utiliser ce produit.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- **Utilisation à une main:** Si vous devez utiliser le Slide Racker avec une seule main, assurez-vous que votre autre main est éloignée de la trajectoire de la glissière.
- **Conditions extrêmes:** En cas de conditions difficiles ou de combat intense, testez le produit dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser dans des situations critiques.
- **Petites mains ou arthrite:** Si vous avez des problèmes de mobilité, prenez votre temps pour vous familiariser avec le fonctionnement du GSR03 avant de l'utiliser dans une situation réelle.
- **Démontage de l'arme:** Ne tentez pas de retirer le Slide Racker lorsque l'arme est chargée. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant toute manipulation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Retirez la plaque de retenue du percuteur d'origine.
- Installez le GSR03 en suivant les instructions fournies dans l'emballage. Cela ne devrait prendre que quelques minutes.
- Vérifiez que le Slide Racker est solidement fixé et qu'il fonctionne correctement.

2. Utilisation

- Pour charger votre arme, placez votre main sur le Slide Racker et poussez-le vers l'arrière contre votre ceinture, holster ou talon.
- Assurez-vous que la glissière se déplace librement et que les munitions sont correctement chargées.
- En cas de blocage, n'essayez pas de forcer la glissière. Vérifiez et résolvez le problème avant de continuer.

Instructions d'élimination

- **Élimination responsable:** Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des plastiques renforcés.
- **Recyclage:** Si possible, recyclez les matériaux en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Vickers Tactical Slide Racker, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

Conclusion

Le Vickers Tactical Slide Racker est un outil précieux pour améliorer la manipulation de votre Glock. En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per Glock 9 Gen 5. Questo prodotto è progettato per migliorare l'operabilità della tua arma. È fondamentale utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del Vickers Tactical Slide Racker.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Vickers Tactical Slide Racker solo con i modelli di Glock specificati: 17, 19, 34, 26.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il prodotto.
- Quando utilizzi il Slide Racker, mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino al momento dell'uso.
- In caso di condizioni avverse, come umidità o sporco, verifica che il prodotto funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica.
2. Rimuovi la piastra di ritenzione del percussore originale.
3. Inserisci il GSR03 nella posizione corretta, assicurandoti che sia ben fissato.
4. Controlla che non ci siano spazi o movimenti anomali.
5. Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il prodotto funzioni senza intoppi.

Uso

- Per utilizzare il Vickers Tactical Slide Racker, posiziona il prodotto contro la cintura, la fondina o il tallone.
- Esegui un movimento di ciclo della slide per caricare l'arma in modo rapido e sicuro.
- Se hai difficoltà, prova a utilizzare una mano o l'altra per trovare la posizione più comoda.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e plastici.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in aree non designate per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo al Vickers Tactical Slide Racker, ti incoraggiamo a contattare il produttore o il rivenditore dove hai acquistato il prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Vickers Tactical Slide Racker. Ricorda sempre di essere consapevole della sicurezza e di seguire le leggi locali riguardanti le armi.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER przeznaczonego do modeli Glock 17, 19, 34, 26. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i funkcjonalności podczas użytkowania broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią Glock 9 Gen 5.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas cyklowania zamka.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem produktu.
- Zachowaj ostrożność podczas używania produktu w trudnych warunkach, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Zdejmij oryginalną płytkę zatrzymującą iglicę.
3. Zainstaluj GSR03, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
4. Sprawdź, czy produkt jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Aby użyć GSR03, chwyć broń pewnie w jednej ręce.
- Użyj drugiej ręki, aby cyklować zamek za pomocą GSR03, korzystając z kabury, paska lub pięty.
- W przypadku używania tylko jednej ręki, upewnij się, że masz stabilne oparcie, na którym możesz oprzeć broń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Rozważ oddanie produktu do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub sytuacji awaryjnych, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz korzystać z VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER w sposób bezpieczny i efektywny. Pamiętaj, że odpowiedzialne użytkowanie broni palnej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Vältä liukusäätimen pyörittämistä voimakkaasti tai äkillisesti.
- Jos sinulla on rajoituksia käsien liikkuvuudessa, harkitse tuotteen käyttöä varoen.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, vapaa muista ihmisistä ja esteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liukusäätimen osa, jos tarpeen.
- Aseta GSR03 liukusäätimen päähän.
- Varmista, että tuote on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta liukusäätimen pyörittämiseen aseeseen.
- Voit käyttää tuotetta yhdellä kädellä, mikäli se on tarpeen.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt kierrättämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana kysymyksiä esittäessäsi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKERGLOCK® 9 GEN 5

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Denna produkt är designad för att förbättra din förmåga att cykla ditt vapen under svåra förhållanden. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid GSR03 med ett vapen som är avsett för den.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Cykla alltid skenan med en hand på ett kontrollerat och försiktigt sätt.
- Om du har små eller artritiska händer, ta dig tid att vänja dig vid produkten för att säkerställa korrekt användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om den inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort strikernas retentionplatta från ditt vapen.
- Sätt in GSR03 i det avsedda utrymmet.
- Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.
- Säkerställ att inget hinder finns för att cykla skenan.

2. Användning:

- Placera en hand på GSR03 och tryck nedåt mot ditt bälte eller hölster för att cykla skenan.
- Vid behov, använd andra handen för att stabilisera vapnet.
- Cykla skenan långsamt och kontrollerat för att undvika olyckor.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Tänk på att inte slänga produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Tack för att du värdesätter säkerhet och kvalitet!

Návod k bezpečnému používání produktu VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil cyklování závěru vaší zbraně Glock® 9 GEN 5. Dodržováním následujících bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou způsobilé k jeho používání.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem nebo jeho používáním kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že zbraň je prázdná a bezpečně vypnutá.
- Při cyklování závěru používejte pouze jednu ruku, pokud je to nutné, a dbejte na to, abyste měli kontrolu nad zbraní.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, pokud to není nezbytné.
- Zabraňte kontaktu produktu s vodou a chemikáliemi, které by mohly poškodit materiály.
- Pokud máte malé nebo artritické ruce, používejte produkt s opatrností a ujistěte se, že máte stabilní oporu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Odstraňte původní záchytnou desku úderníku z vaší zbraně Glock®.
- Nainstalujte GSR03 na stejné místo, kde byla původní záchytná deska.
- Ujistěte se, že je díl správně usazen a zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je vše pevně uchyceno před použitím zbraně.

2. Použití:

- Při cyklování závěru použijte jemný, ale pevný tlak na GSR03.
- Pokud používáte pouze jednu ruku, zajistěte si stabilní oporu pro zbraň.
- Sledujte, zda je cyklování hladké a bez zadrhávání.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a použití produktu se obraťte na odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a výrobce, abyste mohli rychle získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.