

# MARKSMAN 300-Yard-Zielkamera - MARKSMAN KAMERA 300 YARD + UHD

[Optik und Montagen](#) > [Action-Kameras](#) > [Kameras](#)

Während das Langstreckenschießen bei heutigen Gewehrbesitzern immer beliebter wird, wird die meiste Freizeitbeschäftigung immer noch innerhalb von 300 Yards durchgeführt. Für schwächere Waffen wie Rimfire-Gewehre und Handfeuerwaffen kann es jedoch schwierig sein, die Treffer an kürzeren Distanzen zu erkennen. Deshalb ist die LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera eine wertvolle Ergänzung für dein Schießkit. Jede LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera ist ein kabelloses, tragbares, batteriebetriebenes System, das überall eingerichtet werden kann, solange es 10-15 Fuß von deinem Ziel entfernt positioniert ist. Da die Kamera in der Nähe des Ziels positioniert ist, ist das Problem mit der Fata Morgana beim Beobachten der Schüsse kein Thema mehr. Außerdem benötigt das System keinen Mobilfunkdienst oder Wi-Fi, sodass du überall Live-HD-Videos ansehen kannst. Jede LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera kann bis zu 12 Stunden ununterbrochen betrieben werden und bietet einen Blinker Shot Locator sowie eine CrispEdge 2688 x 1512 HD-Bildauflösung. Das System kann bis zu drei zusätzliche Kameras aufnehmen, wobei jede Kamera über die TargetVision-App des Unternehmens sichtbar ist. Die App ermöglicht es den Schützen außerdem, Schüsse zu verfolgen und zu nummerieren sowie Fotos zu speichern, Sitzungen zu überprüfen und Videos sowie Standbilder aufzunehmen.



## Eigenschaften

- Name: [MARKSMAN KAMERA 300 YARD + UHD](#)
- Hersteller: [LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- Artikel-Nr.: 100038718
- Herst.-Nr.: TV-CF203
- Farbe: Gray
- Versandgewicht: 2.037kg
- Versandhöhe: 152mm
- Versandbreite: 330mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 656114673007

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die LONGSHOT Marksman 300Yard Target Camera
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die LONGSHOT Marksman 300Yard Target Camera

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die LONGSHOT Marksman 300Yard Target Camera entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Langstreckenschießen zu helfen, indem es dir ermöglicht, deine Treffer in Echtzeit zu sehen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stelle sicher, dass du die Kamera nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- **Erhöhte Rückrufe:** Überprüfe regelmäßig, ob Rückrufe für dieses Produkt vorliegen, und folge den Anweisungen des Herstellers im Falle eines Rückrufs.
- **Online Einkäufe:** Wenn du das Produkt online kaufst, achte darauf, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EU Kontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich an den EU-basierten Kontakt des Herstellers.
- **Schnelle Warnungen:** Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Betriebsbereich:** Positioniere die Kamera mindestens 1015 Fuß (ca. 34,5 Meter) von deinem Ziel entfernt.
- **Wetterbedingungen:** Verwende die Kamera nicht bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Sturm.
- **Batterien:** Verwende nur die empfohlenen Batterien und achte darauf, dass sie korrekt eingelegt sind.
- **Überwachung:** Lass die Kamera während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- **Zielbereich:** Vergewissere dich, dass der Bereich um dein Ziel frei von Hindernissen und unbeteiligten Personen ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Kamera:

- Stelle sicher, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist oder frische Batterien eingelegt sind.
- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.

### 2. Positionierung:

- Wähle einen geeigneten Standort, der mindestens 1015 Fuß von deinem Ziel entfernt ist.
- Stelle die Kamera auf eine stabile Unterlage, um ein Umkippen zu vermeiden.

### 3. Einschalten:

- Schalte die Kamera ein, indem du den entsprechenden Schalter betätigst.
- Warte, bis die Kamera hochgefahren ist und bereit ist, Videos zu streamen.

### 4. Verwendung der TargetVisionApp:

- Lade die TargetVisionApp auf dein Smartphone herunter.

- Stelle eine Verbindung zwischen deiner Kamera und der App her, indem du den Anweisungen in der App folgst.
- Nutze die App, um Schüsse zu verfolgen, Fotos zu speichern und Videos aufzunehmen.

#### **5. Betriebsdauer:**

- Die Kamera kann bis zu 12 Stunden ununterbrochen betrieben werden. Plane deine Nutzung entsprechend.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die LONGSHOT Marksman 300Yard Target Camera und ihre Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass Batterien an einem speziellen Sammelpunkt für Batterien entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bei Fragen oder Anliegen zu deiner LONGSHOT Marksman 300Yard Target Camera, wende dich bitte direkt an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Befolge sie sorgfältig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)