

RAIL CHANGER X - RAILCHANGER X WITH ARCALOCK CLAMP

The RailChanger X is the second generation of Area 419's popular RailChanger System. It is designed with a lever-actuated bag retention system that will allow shooters to spend more time acquiring and engaging targets, and less time manipulating gear. Key Features: Lever Actuated Bag Retention, capable of carrying larger bags Integrated Accessory Attachment cutouts Cutout design for ARCALOCK barricade blocks Male ARCALOCK section integrally milled into the underside Milled from 6065 Aluminum in the USA



Attributes

- Name: RAILCHANGER X WITH ARCALOCK CLAMP
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100039230
- Mfr. No.: 419-ALK-RCX
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Arca Swiss
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 850002933277

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAIL CHANGER X AREA 419](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RailChanger X with ArcaLock Clamp](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RailChanger X](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RailChanger X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RAIL CHANGER X AREA 419](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X Z KLAMRĄ ARCALOCK](#)
- [Suomi: RAIL CHANGER X Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele RAIL CHANGER X](#)

Sicherheitshinweise für den RAIL CHANGER X AREA 419

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RAIL CHANGER X von AREA 419! Dieses Produkt ist die zweite Generation des beliebten RailChangerSystems und bietet Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das hebelbetätigte Taschenhaltesystem nur mit kompatiblen Taschen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile korrekt angebracht sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion oder Beschädigung zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere wenn Sie mit scharfen oder schweren Teilen arbeiten.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
2. Befestigen Sie das RAIL CHANGER X gemäß den beiliegenden Anweisungen.
3. Überprüfen Sie die Stabilität des Produkts, bevor Sie es verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie sich mit den Funktionen und der Handhabung vertraut gemacht haben.
- Achten Sie darauf, das Produkt während der Nutzung stabil zu halten.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, die zu einem Verlust der Kontrolle über das Produkt führen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Zubehörteile und entsorgen Sie diese separat, falls erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig entleert ist, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for RailChanger X with ArcaLock Clamp

Introduction

Thank you for choosing the RailChanger X with ArcaLock Clamp. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and efficiency. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the RailChanger X for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lever Actuated Bag Retention:** Ensure the lever is fully engaged before use to prevent accidental release of the bag.
- **Integrated Accessory Attachment Cutouts:** Only use compatible accessories designed for this product to avoid instability.
- **Milled Aluminum Construction:** Handle the product with care to avoid dropping or damaging it, which could lead to injury.
- **ARCALOCK Compatibility:** Verify that the ARCALOCK section is properly aligned with compatible barricade blocks before use.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children. Ensure that only responsible adults handle and operate the RailChanger X.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify a stable and level surface for setup.
- Attach the RailChanger X securely to the desired location using the provided mounting hardware.
- Ensure all screws and attachments are tightened properly to prevent movement during use.

2. Usage:

- Adjust the leveractuated bag retention system according to the size of your bag.
- Engage the lever fully to secure the bag in place.
- When ready to shoot, ensure that your stance is stable and that the RailChanger X is securely positioned.
- After use, disengage the lever to remove the bag safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the RailChanger X in accordance with local regulations regarding aluminum and plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible, to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the RailChanger X, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RailChanger X

Introducción

El RailChanger X de Area 419 es un sistema innovador diseñado para facilitar la retención de bolsas durante el uso de armas. Este documento proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el RailChanger X.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- Utiliza el RailChanger X solo para su propósito previsto.
- En caso de duda, contacta a un profesional para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el RailChanger X solo con bolsas compatibles y asegúrate de que estén correctamente aseguradas.
- **Manipulación Segura:** Evita manipular el equipo mientras apuntas o disparas. Asegúrate de que el área esté despejada.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores cuando se utilice el producto.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el RailChanger X en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer la seguridad.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el RailChanger X en un soporte adecuado y asegúrate de que esté firmemente fijado.
- Asegúrate de que la sección masculina ARCALOCK esté correctamente alineada con el accesorio correspondiente.
- Verifica que no haya obstrucciones antes de asegurar el sistema.

2. Uso:

- Abre el sistema de retención de bolsa accionado por palanca.
- Coloca la bolsa en la posición deseada y cierra la palanca para asegurarla.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien sujeta antes de proceder a apuntar o disparar.
- Después de su uso, libera la bolsa utilizando la palanca y guárdala adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el RailChanger X, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Conclusión

El RailChanger X está diseñado para ser seguro y efectivo cuando se utiliza correctamente. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y eficiente. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le RailChanger X

Introduction

Le RailChanger X d'Area 419 est un système innovant conçu pour améliorer votre expérience de tir. Ce guide de sécurité vous fournit des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le RailChanger X.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez le produit uniquement pour les fins prévues.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez le RailChanger X.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le système de rétention de sac.
- Assurez-vous que le RailChanger X est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes, car cela peut affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez soigneusement le RailChanger X de son emballage.
2. **Vérification:** Inspectez le produit pour tout dommage visible.
3. **Fixation:**
 - Placez le RailChanger X sur la surface souhaitée.
 - Utilisez les découpes intégrées pour fixer le produit en toute sécurité.
 - Assurez-vous que le système ARCALOCK est correctement installé et sécurisé.

Utilisation

1. **Chargement du Sac:**
 - Ouvrez le système de rétention de sac en actionnant le levier.
 - Insérez le sac dans l'emplacement prévu.
 - Fermez le levier pour assurer une rétention sécurisée.
2. **Engagement des Cibles:**
 - Positionnez-vous correctement et assurez-vous que votre environnement est sécurisé avant de commencer à tirer.
 - Engagez les cibles tout en maintenant une posture stable.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le RailChanger X avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du RailChanger X, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres autour de vous. Profitez pleinement de votre expérience de tir avec le RailChanger X tout en respectant les normes de sécurité établies.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RAIL CHANGER X AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il RAIL CHANGER X di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle precauzioni di sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RAIL CHANGER X solo con accessori compatibili e approvati.
- Assicurati che il sistema di ritenzione della borsa sia correttamente attivato prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare il sistema con borse troppo pesanti o ingombranti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il RAIL CHANGER X dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Segui le istruzioni di montaggio fornite per fissare il prodotto in modo sicuro.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato e stabile prima di utilizzarlo.

2. Uso

- Prima di iniziare, verifica che il sistema di ritenzione della borsa sia attivo.
- Posiziona la borsa all'interno del sistema e attiva la leva per garantire una ritenzione sicura.
- Durante l'uso, mantieni una postura stabile e controllata.
- Evita movimenti bruschi che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il RAIL CHANGER X non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.
- Se possibile, ricicla il materiale in alluminio presso i centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il RAIL CHANGER X di Area 419. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X Z KLAMRĄ ARCALOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X z klamrą ARCALOCK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Informuj się o wszelkich aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w warunkach, do których jest przeznaczony.
- Nie przeciążaj systemu zatrzymywania torby; stosuj się do maksymalnych zaleceń producenta.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy klamra ARCALOCK jest prawidłowo zainstalowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgoć.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie i nieuszkodzone.
- Przymocuj klamrę ARCALOCK do odpowiedniego miejsca na produkcie, zgodnie z instrukcjami montażu.
- Sprawdź, czy klamra jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Aby uruchomić system zatrzymywania torby, użyj dźwigni, upewniając się, że torba jest odpowiednio umieszczona.
- W przypadku jakichkolwiek trudności w obsłudze skonsultuj się z instrukcją lub zasięgnij porady specjalisty.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; sprawdź lokalne punkty zbiórki dla sprzętu technicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X z klamrą ARCALOCK. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów i życzymy udanych strzałów!

RAIL CHANGER X Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAIL CHANGER X tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen parasta mahdollista suorituskykyä, mutta on tärkeää noudattaa ohjeita riskien minimoimiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on arvioitava huolellisesti ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinun käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja komponentteja.
- Älä ylitä tuotteen kantokykyä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvin huollettuna.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Seuraa seuraavia vaiheita asennuksessa:
 1. Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.
 2. Kiinnitä tuote tukevasti käyttäen mukana olevia kiinnityksiä.
 3. Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
 4. Testaa tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii moitteettomasti.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epänormaalia toimintaa.
- Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita, jotka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit RAIL CHANGER X tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA

Introduktion

Tack för att du valt RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att spakaktiverad väskabehållning är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla väskor och tillbehör enligt tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Se till att alla fästeutskärningar är fria från skräp och obstruktioner.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RailChanger X:

- Placera RailChanger X på en stabil yta.
- Fäst den manliga ARCALOCKsektionen i önskad position.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Testa att spakaktiverad väskabehållning fungerar korrekt innan du använder den.

2. Användning av RailChanger X:

- Aktivera spaken för att justera väskabehållningen.
- Kontrollera att väskan sitter ordentligt fast innan du påbörjar skytte.
- Engagera mål enligt säkerhetsföreskrifter för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala miljöbestämmelser.
- Separera komponenter som aluminium för återvinning där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor kring säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele RAIL CHANGER X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RAIL CHANGER X od společnosti AREA 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s vybavením.
- Nezapomínejte na pravidelné kontroly produktu před každým použitím.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s RailChanger X vždy zajistěte, aby byl produkt stabilně umístěn.
- Před upevněním příslušenství se ujistěte, že je RailChanger X správně nastaven a zajištěn.
- Při používání páčkového systému zadržení tašky dbejte na to, aby taška byla správně umístěna a zajištěna.
- Nikdy nepoužívejte produkt s poškozenými nebo nekompatibilními komponenty.
- Vždy se ujistěte, že je produkt používán na stabilním povrchu a že jste si vědomi svého okolí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě připevněte RailChanger X k požadovanému povrchu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je RailChanger X pevně a bezpečně nainstalován.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu.
- Používejte páčkový systém zadržení tašky k zabezpečení tašky.
- Při každém použití se ujistěte, že je RailChanger X správně nastaven a zajištěn.
- Po dokončení používání produkt pečlivě ukládejte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály z produktu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Udržujte si aktuální informace o případných zpětných akcích na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.