

HOT BUTTON - PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 100043350
- Mfr. No.: HBR-SB
- Color: Black
- Delivery weight: 0.095kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 810007880211

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Surefire 7", Negro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zařízení Hot Button Unity Tactical Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK. Dieses innovative Steuergerät wurde entwickelt, um die Benutzererfahrung mit waffenmontierten elektronischen Zubehörteilen zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Sicherheitsstandards:** Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).
- **Risiken:** Achten Sie auf mögliche Gefahren wie versehentliche Betätigung des Knopfes und unsachgemäße Installation.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.
- **Sicherheit beim OnlineKauf:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt von einem autorisierten Händler erwerben, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Schutz vulnerabler Gruppen:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie es außerhalb ihrer Reichweite.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeidung versehentlicher Betätigung:** Achten Sie darauf, dass der Knopf durch den gezackten Rand geschützt ist. Vermeiden Sie Druck auf den Knopf, wenn es nicht erforderlich ist.
- **Ergonomische Nutzung:** Nutzen Sie den Knopf immer im vorgesehenen 45GradWinkel, um eine optimale Bedienung zu gewährleisten.
- **Überprüfung der Installation:** Stellen Sie sicher, dass der Hot Button sicher an der Waffe befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- **Umgebungsbedingungen:** Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen oder bei unsachgemäßer Handhabung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Hot Button.
- Stellen Sie sicher, dass die Schiene (Picatinny oder MLOK) sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Hardware, um den Hot Button sicher an der Schiene zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Hot Button fest sitzt.

2. Nutzung

- Aktivieren Sie den Knopf nur, wenn Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden.
- Drücken Sie den Knopf mit dem Daumen im 45GradWinkel, um eine optimale Bedienung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Knopf unter Druck zu aktivieren, wenn dies nicht notwendig ist.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- **Recycling:** Wo möglich, nutzen Sie Recyclingmöglichkeiten für elektronische Produkte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie Unterstützung zu Sicherheitsanfragen und weiteren Informationen.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK. This product is designed to enhance your experience with weaponmounted electronic accessories, providing improved ergonomics and functionality. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of weaponmounted accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek professional assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Button Activation:** Use the activation button at a 45degree angle as designed to avoid strain on your thumb.
- **Accidental Actuation:** Be mindful of the raised, crenelated bezel which protects the button from accidental actuation but does not eliminate the risk. Always check the button before use.
- **Secure Attachment:** Ensure that the Hot Button is properly secured to the rail system to prevent it from detaching during use.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme environmental conditions that may affect its performance, such as heavy rain or extreme heat.
- **Compatibility:** Ensure that the product is compatible with your weapon system before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the appropriate rail system (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Align the Hot Button with the rail and ensure that the mounting hardware is ready.
- Secure the Hot Button to the rail using the provided hardware, ensuring a tight fit to prevent movement during use.
- Doublecheck that the product is securely attached before proceeding to use.

2. Usage:

- Position your thumb on the activation button, ensuring your hand is in a comfortable grip.
- Apply consistent pressure on the button at a 45degree angle to activate the momentary function.
- Be aware of your surroundings and ensure that the product is used in a safe manner.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the relevant authorities or your local consumer safety organization.

Thank you for using the HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Surefire 7", Negro

Introducción

Gracias por elegir el Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Surefire 7". Este dispositivo está diseñado para mejorar la ergonomía y funcionalidad de los accesorios electrónicos montados en armas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Hot Button.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el Hot Button regularmente para detectar daños o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo uses.
- Nunca uses el Hot Button en condiciones que puedan comprometer tu seguridad o la de otros.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Activación del Botón:** Utiliza el botón de activación con el pulgar en un ángulo de 45 grados para garantizar una presión cómoda y efectiva.
- **Protección Contra Activaciones Accidentales:** Asegúrate de que el bisel elevado y crenelado esté correctamente posicionado para evitar activaciones no deseadas.
- **Instalación en Rieles:** Verifica que el Hot Button esté firmemente asegurado a los rieles MilStd M1913 Picatinny o MLOK antes de usarlo.
- **Uso en el Campo:** Revisa la fijación del Hot Button después de cada uso en el campo para asegurarte de que no se haya aflojado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Alinea el Hot Button con el riel Picatinny o MLOK de tu arma.
- Usa el hardware proporcionado para fijar el Hot Button en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el botón esté en la posición correcta para facilitar el acceso y la activación.

2. Uso:

- Coloca tu pulgar en el botón de activación en un ángulo de 45 grados.
- Aplica presión constante para activar la función momentánea.
- Si es necesario, ajusta la posición del Hot Button para mejorar la comodidad y la accesibilidad.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Hot Button regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Hot Button ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- No tires el Hot Button en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados para la eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, consulta el contacto disponible en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas y usando el Hot Button de manera responsable, podrás disfrutar de su funcionalidad mejorada mientras mantienes un entorno seguro para ti y para los demás.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Picatinny

Introduction

Le Hot Button Unity Tactical Picatinny est un dispositif de contrôle innovant conçu pour optimiser l'utilisation des accessoires électroniques montés sur les armes. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions et recommandations ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Hot Button est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le Hot Button ou ses composants sans autorisation.
- Gardez le Hot Button hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne laissez pas le Hot Button exposé à des conditions environnementales extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Consultez le manuel de votre arme pour vous assurer que le Hot Button est compatible.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Hot Button uniquement avec des accessoires électroniques compatibles.
- Ne forcez pas le bouton d'activation ; appliquez une pression douce et contrôlée.
- Évitez d'utiliser le Hot Button en cas de conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Ne laissez pas le Hot Button en position activée lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter une activation accidentelle.
- Surveillez l'utilisation du Hot Button par des utilisateurs novices pour garantir une utilisation correcte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant l'installation.
2. **Fixation** : Utilisez le matériel fourni pour fixer le Hot Button aux rails MilStd M1913 Picatinny ou MLOK de votre arme.
3. **Positionnement** : Placez le Hot Button à un endroit accessible pour une activation facile.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le Hot Button est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

1. **Activation** : Appliquez une pression douce sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés pour activer vos accessoires électroniques.
2. **Désactivation** : Relâchez le bouton pour désactiver l'accessoire.
3. **Contrôle** : Vérifiez régulièrement le fonctionnement du Hot Button et assurez-vous qu'il n'y a pas de défaillances.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Hot Button avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements électroniques.
- Si le Hot Button est endommagé ou ne fonctionne plus, apportez-le à un centre de recyclage électronique approprié.

Informations de Contact pour Un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Hot Button, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Assurez-vous de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Hot Button Unity Tactical Picatinny. Votre sécurité et celle des autres utilisateurs sont primordiales.

Guida alla Sicurezza del Prodotto HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Surefire 7", Black. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'uso degli accessori elettronici montati su armi, garantendo un'interazione sicura e confortevole. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare e gestire il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Hot Button solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Mantieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Hot Button solo su armi compatibili e seguendo le istruzioni di installazione.
- Assicurati che il pulsante di attivazione sia sempre accessibile e non ostruito da altri accessori.
- Non forzare il pulsante in situazioni di stress o pressione eccessiva.
- Evita di attivare il pulsante accidentalmente durante il trasporto dell'arma.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso prima di iniziare l'installazione.
2. Posiziona il Hot Button sulla rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK dell'arma.
3. Fissa il dispositivo utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che sia ben saldo.
4. Controlla che il pulsante di attivazione sia orientato correttamente per un facile accesso.

Uso

1. Una volta installato, verifica che il pulsante di attivazione funzioni correttamente.
2. Attiva il pulsante premendo con il pollice in modo naturale, mantenendo l'angolo di 45 gradi.
3. Utilizza il bordo rialzato per evitare attivazioni accidentali.
4. In caso di malfunzionamento, smettere di utilizzare il dispositivo e contattare il supporto per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di dispositivi elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata o nei rifiuti pericolosi.
- Se il prodotto è guasto o non utilizzabile, considera di portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare l'azienda produttrice o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e mira a garantire un uso sicuro e responsabile del Hot Button Unity Tactical.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden käytettävyyttä ja ergonomiaa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Varo, että aktivointinappi ei vahingoitu tai jää jumiin.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Vältä liiallista painetta aktivointinappiin, erityisesti paineen alla.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei kiinnity kunnolla Picatinny tai MLOKrailiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin.
- Käytä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita varmistaaksesi, että tuote pysyy tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ja että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö:

- Aktivoi tuote painamalla nappia 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että sormesi ovat oikeassa asennossa napin aktivoinnin aikana.
- Vältä painamasta nappia liikaa tai liian vähän, jotta voit käyttää sitä tehokkaasti.
- Jos tuote ei toimi odotetulla tavalla, tarkista asennus ja kiinnitykset.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7". Denna produkt är utformad för att förbättra användarens interaktion med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller funktionsfel till tillverkaren omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten i enlighet med de angivna installations och användningsanvisningarna.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Se till att knappen aktiveras korrekt och inte blockeras av andra tillbehör.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar onormalt.
- Var medveten om att knappen är vinklad för att underlätta aktivering under tryck; se till att den inte aktiveras oavsiktligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface med medföljande hårdvara.
- Kontrollera att fästet är ordentligt åtdraget för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att knappen inte blockerar andra viktiga funktioner på vapnet.

2. Användning

- Aktivera knappen genom att trycka på den i 45graders vinkeln för att säkerställa komfort och effektivitet.
- Var medveten om att knappen har en upphöjd kant för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd produkten endast för avsett syfte och i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av elektroniska tillbehör.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD SUREFIRE 7", vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání zařízení Hot Button Unity Tactical Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Hot Button Unity Tactical Picatinny. Tento revoluční ovládací prvek je navržen tak, aby zlepšil ergonomii a usnadnil ovládání elektronického příslušenství na zbraních. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte produkt při prvním použití, zda není poškozený.
- Používejte pouze s doporučenými příslušenstvími a komponenty.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.
- Nezapojujte zařízení do jiných než doporučených systémů.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před aktivací zařízení se ujistěte, že je zbraň bezpečně zabezpečena.
- Používejte Hot Button pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud cítíte jakékoli problémy s funkcí, přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.
- Neprovádějte žádné úpravy na zařízení, které by mohly ohrozit jeho funkčnost nebo bezpečnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a hardware pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je lišta čistá a bez nečistot.

2. Instalace

- Umístěte Hot Button na lištu MilStd M1913 Picatinny nebo MLOK.
- Upevněte zařízení pomocí dodaného hardwaru.
- Zajistěte, aby bylo zařízení pevně uchyceno a bezpečně drželo na místě.

3. Používání

- Aktivujte zařízení stisknutím tlačítka v úhlu 45 stupňů pro maximální pohodlí.
- Při použití dbejte na to, abyste se vyhnuli náhodné aktivaci.

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Zajistěte si, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Hot Button Unity Tactical Picatinny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.