

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPRD SLK

The Minigater features a larger base than the Original approximately 6" x 10". When filled with heavy sand, it weighs in somewhere between 13 and 16 lbs. A much longer earbase is stitched to the top of the Mini for smoother tracking, especially when shooting free recoil. The same reinforced sides and donut base are used in this bag as in the Original. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPRD SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045551
- Mfr. No.: EDGE STD MINI 3
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rear Bag, Rabbit
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le EDGEBAG MINIGATER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG MINIGATER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání EDGEBAG MINIGATER s úchopovou rukojetí](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle. Dieser Schießauflagenbeutel wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Komfort zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Beutel auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie den Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht überlastet wird, um ein Versagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Beutel nicht in Verbindung mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Füllen Sie den Beutel nur mit schwerem Sand, um die optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Beutel richtig gefüllt ist, bevor Sie ihn verwenden, um ein Wackeln oder Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Beutel auf unebenen oder rutschigen Oberflächen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen platziert wird.
- Verwenden Sie den Beutel nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Füllen des Beutels:

- Öffnen Sie den Reißverschluss des Beutels.
- Fügen Sie langsam den schweren Sand hinzu, bis der Beutel das gewünschte Gewicht erreicht hat (zwischen 13 und 16 lbs).
- Schließen Sie den Reißverschluss sicher.

2. Platzierung des Beutels:

- Stellen Sie den Beutel auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel in einer Position steht, die ein Umkippen verhindert.

3. Verwendung des Beutels:

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf dem Beutel.
- Nutzen Sie die flachere Ohrbasis, um eine bessere Stabilität beim Schießen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Bewegungen, während Sie schießen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie den Beutel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Bewahren Sie den Beutel an einem trockenen Ort auf, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Beutel gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Textilabfälle.
- Wenn der Beutel nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt verfügen, um Sicherheitsanfragen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Richtlinien dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des EDGEBAG MINIGATER wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder den Hersteller.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. This product is designed to provide stability and support during shooting activities. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the bag is filled correctly, as per the instructions, to prevent instability.
- Use the bag only for its intended purpose; do not use it for any other activities.
- Keep the bag out of reach of children and pets when not in use.
- When using the bag outdoors, be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bag is placed on a stable surface before use to prevent tipping.
- Do not exceed the recommended weight limit when filling the bag with sand or other materials.
- Avoid using the bag in wet or slippery conditions, which may affect stability.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using firearms.
- Be aware of recoil effects and ensure that the bag is positioned correctly to absorb shock.
- Do not modify the bag or its components in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag

- Fill the EDGE BAG MINIGATER with heavy sand for optimal weight (between 13 and 16 lbs).
- Ensure that the filling is evenly distributed to maintain balance.

2. Setting Up the Bag

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Adjust the position of the bag as needed to ensure it is secure and stable.

3. Using the Bag

- Position your firearm on the bag, ensuring that it is stable and secure.
- Use the longer earbase for smoother tracking, especially during free recoil shooting.
- Maintain a safe distance from others while shooting.

4. PostUse Care

- After use, empty the bag of sand if necessary and store it in a dry place.
- Regularly inspect the bag for wear and tear, especially the reinforced sides and ear base.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts of the EDGE BAG MINIGATER in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, particularly if the bag is made from leather or synthetic materials.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the EDGEBAG MINIGATER, please refer to the manufacturer's contact point provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le EDGEBAG MINIGATER

Introduction

Merci d'avoir choisi le EDGEBAG MINIGATER avec poignée de prise. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le EDGEBAG MINIGATER pour des activités autres que le tir.
- Évitez de surcharger le sac au-delà de son poids recommandé (13 à 16 lbs).
- Assurez-vous que le sac est correctement rempli de sable lourd avant utilisation pour garantir sa stabilité.
- Ne pas utiliser le sac si vous remarquez des déchirures ou des dommages sur le matériau.
- Évitez d'exposer le sac à des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité prolongée) qui pourraient endommager le produit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Installation :**
 - Remplissez le EDGEBAG MINIGATER avec du sable lourd jusqu'à ce qu'il atteigne le poids souhaité.
 - Vérifiez que la base est bien à plat avant de l'utiliser pour éviter tout basculement.
- **Utilisation :**
 - Placez le sac sur une surface stable et plane.
 - Utilisez la poignée de prise pour un transport facile.
 - Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de tirer pour garantir la cohérence et la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le EDGEBAG MINIGATER avec les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales sur le recyclage des matériaux utilisés dans le produit.
- Si le produit est endommagé au-delà de sa réutilisation, contactez votre point de vente pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou votre point de vente local.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée du EDGEBAG MINIGATER.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG MINIGATER

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGEBAG MINIGATER con maniglia di presa. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire il Minigater con materiali diversi dalla sabbia pesante raccomandata.
- Assicurati che la base del prodotto sia posizionata su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia forte, vento forte).
- Evita di sovraccaricare il prodotto; il peso massimo raccomandato è compreso tra 13 e 16 lbs.
- Quando utilizzi il Minigater, assicurati di avere un buon controllo e stabilità per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovi il Minigater dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Riempi il Minigater con sabbia pesante, assicurandoti di non superare il peso massimo raccomandato.

2. Posizionamento

- Posiziona il Minigater su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la base a ciambella sia ben appoggiata e che non ci siano ostacoli intorno.

3. Utilizzo

- Utilizza il Minigater come supporto per il tiro, assicurando che sia stabile durante l'uso.
- Dopo l'uso, rimuovi la sabbia se necessario e pulisci il prodotto con un panno umido.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica se è possibile ripararlo o riciclarlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto europeo dedicato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il processo di assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del tuo EDGEBAG MINIGATER. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE EDGEWOOD. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby EDGE BAG MINIGATER zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Upewnij się, że wszystkie szwy i wzmocnienia są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z torbą ani na jej używanie bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby tylko do celów, do których została zaprojektowana, tj. do wsparcia podczas strzelania.
- Unikaj napełniania torby materiałami innymi niż ciężki piasek, ponieważ może to wpłynąć na jej stabilność i funkcjonalność.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić jej prawidłowe działanie.
- Zawsze upewnij się, że torba jest stabilna przed rozpoczęciem strzelania.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i bezpieczeństwa.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha.
- Napełnij torbę ciężkim piaskiem, starając się nie przekroczyć maksymalnej wagi 16 funtów.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, z dala od wszelkich przeszkód.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio ustawiona, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.

3. Użycie torby:

- Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest dobrze wyważona.
- Przy strzelaniu, utrzymuj kontrolę nad bronią i zwracaj uwagę na otoczenie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie wyrzucaj jej do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać instrukcje dotyczące ekologicznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby EDGE BAG MINIGATER, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz datę zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub wypadków do odpowiednich organów. Prosimy również o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGEBAG MINIGATER.

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Pidä tuote poissa syttyvistä aineista ja korkeista lämpötiloista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä; liian kevyt laukku voi aiheuttaa epävakautta.
- Vältä liiallista painoa; tuotteen maksimipaino on 16 lbs.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Huomioi, että laukku on suunniteltu erityisesti vapaan rekyylin ampumiseen, joten varmista, että käytät sitä oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista, että laukku on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
2. **Täyttö:** Täytä laukku raskaalla hiekalla. Varmista, että se on täytetty tasaisesti.
3. **Käyttö:** Aseta laukku tasaiselle pinnalle. Käytä laukkuasi tukena ampumisen aikana.
4. **Seuranta:** Hyödynnä pidempää korvabasea, joka parantaa seurannan sujuvuutta.
5. **Varastointi:** Säilytä laukku kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä huomioita

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset palautustiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti ampumarjoituksistasi!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller slitage.
- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid EDGEBAG MINIGATER på en jämn och stabil yta för att förhindra att den välter.
- Fyll väskan med tung sand enligt tillverkarens anvisningar för optimal stabilitet.
- Kontrollera att öronbasen är korrekt placerad innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind, som kan påverka stabiliteten.
- Om du märker några tecken på slitage, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren för råd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EDGEBAG MINIGATER:

- Välj en stabil yta för att placera väskan.
- Fyll väskan med tung sand tills den når den rekommenderade vikten (1316 lbs).
- Kontrollera att sanden är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av EDGEBAG MINIGATER:

- Placera ditt vapen på toppen av väskan.
- Justera positionen för att säkerställa att vapnet är stabilt och i rätt riktning.
- Använd grab handle för att enkelt flytta väskan vid behov.

3. Underhåll av EDGEBAG MINIGATER:

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera regelbundet för eventuella skador på materialet och reparera eller byt ut vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandtering av produkter som innehåller plast och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHANDTAG. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání EDGEBAG MINIGATER s úchopovou rukojetí

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG MINIGATER s úchopovou rukojetí. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající podporu při střelbě a byl vyroben s ohledem na bezpečnost uživatelů. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako podpěra pro střelbu.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním pytle pískem se ujistěte, že je pytel správně uzavřen, aby nedošlo k úniku materiálu.
- Při manipulaci s pytle naplněným pískem dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu na nohy nebo jiné části těla.
- Používejte pytel pouze na stabilním a rovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při střelbě dbejte na to, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost od ostatních osob a překážek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pytle:

- Otevřete pytel a naplňte ho těžkým pískem. Ujistěte se, že je naplněn rovnoměrně.
- Po naplnění pytel důkladně uzavřete, aby se zabránilo úniku písku.

2. Umístění pytle:

- Umístěte pytel na stabilní a rovný povrch, kde bude zajištěna maximální stabilita.
- Ujistěte se, že je pytel umístěn tak, aby byl v optimální pozici pro vaši střeleckou potřebu.

3. Použití pytle:

- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že nikdo není v dosahu.
- Při manipulaci s pytle dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli riziku zranění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pytle se ujistěte, že je prázdný a čistý.
- Dodržujte místní předpisy a zákony týkající se likvidace odpadů.
- Pokud je pytel poškozený nebo opotřebovaný, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGEBAG MINIGATER. Věříme, že vám poskytne skvělé zážitky při střelbě a že budete s jeho používáním spokojeni.