

MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. The Minigater rear bag has a larger 6½" x 10" footprint than the Original bag. It has 2" tall ears, a 4" x 4" ear base, and a body height of 4". Minigater weighs about 13 to 16 lbs. filled with heavy sand. This bag is very popular with free recoil shooters because of its superior tracking qualities. Available with 3/8" or 3/4" spread between ears.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045576
- Mfr. No.: TALL MINI 3/8 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN](#)
- [English: MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir MINIGATER EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi da Tiro MINIGATER EDGEWOOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttö ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašek Edgewood Minigater Shooting Bags](#)

Sicherheitshinweise für MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHEN entschieden haben. Diese Schießtaschen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten Ihnen eine hervorragende Unterstützung beim Schießen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Schießtasche vor der Verwendung in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie die Schießtasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Schießtasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schießzubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Schießtasche nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche richtig positioniert ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Füllen Sie die Tasche nur mit schwerem Sand, wie in den Produktinformationen angegeben.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Wählen Sie einen stabilen Untergrund für die Schießtasche.
 2. Positionieren Sie die Tasche so, dass sie stabil steht und nicht verrutschen kann.
 3. Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, falls nicht bereits geschehen.
- **Nutzung:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig gefüllt und stabil ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
 2. Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche.
 3. Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen immer in die sichere Richtung zielen.
 4. Nach dem Gebrauch die Schießtasche sicher verstauen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießtasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Leder.
- Überprüfen Sie, ob die Materialien recycelbar sind, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Schießtasche und die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow the guidelines closely to maximize your safety and the performance of your shooting bag.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of this product are aware of the safety instructions and guidelines.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before each use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the use of this product to the appropriate authorities.
- Familiarize yourself with the EU's Safety Gate platform for updates on product recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the bag when filled (approximately 13 to 16 lbs).
- Use only the recommended filling materials (heavy sand) to avoid compromising the bag's performance and safety.
- Ensure that the bag is placed on a stable and level surface before use to prevent tipping or sliding.
- Avoid using the bag in extreme weather conditions that may affect its integrity or performance.
- Always handle the bag with care to prevent injury from sharp edges or heavy components.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the filling port of the bag as per the manufacturer's instructions.
- Carefully fill the bag with heavy sand until it reaches the desired weight.
- Ensure that the filling is evenly distributed within the bag for optimal stability.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat and stable surface.
- Ensure that the ears of the bag are positioned correctly to provide the necessary support for your shooting activities.
- Adjust the position of the bag as needed to achieve the desired shooting height and angle.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring that it is stable and well supported.
- Maintain a safe shooting distance from others and ensure that the area is clear of obstructions.
- After use, remove the firearm carefully and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag responsibly according to local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK, please reach out to the appropriate customer service representative or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience safely!

Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir MINIGATER EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir MINIGATER EDGEWOOD. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac de tir est utilisé uniquement par des adultes ou sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le sac de tir ou ses accessoires.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le sac si vous remarquez des déchirures, des fuites ou d'autres défauts.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac de tir uniquement pour le tir sur cible, conformément à sa conception.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée (environ 13 à 16 lbs lorsqu'il est rempli de sable lourd).
- Lorsque vous manipulez le sac, assurez-vous qu'il est bien positionné pour éviter toute chute ou déplacement inattendu.
- Ne placez pas le sac à proximité de sources de chaleur ou d'objets tranchants.
- Gardez le sac propre et sec pour éviter la dégradation des matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Assurez-vous que le sac est vide avant de le remplir.
- Utilisez du sable lourd pour remplir le sac, si nécessaire.

2. Remplissage:

- Utilisez un entonnoir Forster KwikFill pour un remplissage propre et efficace.
- Remplissez le sac jusqu'à ce qu'il atteigne la capacité souhaitée sans le surcharger.

3. Placement:

- Placez le sac sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que le sac est orienté correctement pour un soutien optimal lors du tir.

4. Utilisation:

- Lorsque vous utilisez le sac, assurez-vous qu'il est en position stable.
- Évitez de tirer à proximité d'autres personnes pour garantir la sécurité de tous.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac de tir arrive en fin de vie, éliminez-le de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Ne jetez pas le sac dans la nature; utilisez les points de collecte appropriés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac de tir MINIGATER EDGEWOOD, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage du produit.

Ce guide vise à vous fournir des informations claires et concises sur la sécurité lors de l'utilisation de votre sac de tir. En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bonne pratique de tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi da Tiro MINIGATER EDGEWOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto i sacchi da tiro MINIGATER EDGEWOOD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni necessarie per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il sacco da tiro su superfici stabili e piane.
- Non sovraccaricare il sacco da tiro oltre il peso consigliato (1316 lbs. quando riempito con sabbia pesante).
- Assicurarsi che il sacco sia ben posizionato e stabile prima di iniziare a tirare.
- Indossare sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non utilizzare il sacco da tiro in condizioni meteorologiche avverse, come vento forte o pioggia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco:

- Assicurarsi che il sacco sia vuoto prima di riempirlo con sabbia pesante.
- Riempire il sacco con sabbia fino a raggiungere il peso desiderato, senza superare il limite massimo.

2. Posizionamento:

- Posizionare il sacco da tiro su una superficie solida e piana.
- Assicurarsi che il sacco sia orientato correttamente, con le orecchie in alto.

3. Uso del Sacco:

- Utilizzare il sacco come supporto per il fucile, assicurandosi che sia ben bilanciato.
- Regolare la posizione del sacco se necessario per garantire una mira precisa.

4. Manutenzione:

- Controllare regolarmente il sacco per eventuali segni di usura.
- Pulire il sacco con un panno umido e sapone neutro se necessario.
- Conservare il sacco in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il sacco da tiro in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il sacco è danneggiato, assicurarsi di smaltirlo in modo sicuro per evitare incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, è possibile garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con i sacchi da tiro MINIGATER EDGEWOOD. Grazie per la vostra attenzione e buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby strzeleckiej MINIGATER EDGEWOOD. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i przyjemne. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie przed każdym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z torbą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia, przetarcia lub inne oznaki zużycia.
- Używaj torby tylko do celów strzeleckich. Nie używaj jej do przechowywania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub nieodpowiednie.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby z piaskiem. Waga torby może być znaczna, co może prowadzić do urazów.
- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona przed rozpoczęciem strzelania, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia się.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy torby są obecne i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, przed rozpoczęciem strzelania.
- Użyj torby jako podparcia podczas strzelania, aby poprawić celność.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że torba jest prawidłowo przechowywana i zabezpieczona.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie należy jej wyrzucać do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie materiały użyte do produkcji torby są odpowiednio utylizowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby strzeleckiej, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego korzystania z torby strzeleckiej MINIGATER EDGEWOOD.

MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttö ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että tuote on turvallinen käyttää ja että se täyttää kaikki EU:n turvallisuusvaatimukset.
- Ikärajat: Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Vaarat: Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten tuotteen kaatumisesta tai vahingoittumisesta käytön aikana.
- Tuotteen tarkastus: Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä. Käytä vain suositeltuja täytemateriaaleja.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote vaatii huoltoa.
- Vältä tuotteen käyttämistä epävakailta tai liukkailla pinnoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että se on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä laukkua ampumatarvikkeiden tukemiseen.
- Varmista, että laukku on oikeassa korkeudessa ja kulmassa ampumatyylisi mukaan.
- Älä yritä käyttää laukkuja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalien Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista tiedoista ja mahdollisista tuotteen palautuksista.

Muista: Ota aina huomioon turvallisuusohjeet ja käytä tuotetta vastuullisesti. Hyvä käytäntö on tarkistaa tuote säännöllisesti ja raportoida mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsanvisningar för MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR

Introduktion

Tack för att du valt MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR. Dessa väskor är designade för att ge optimal prestanda och säkerhet under användning. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och rekommendationer för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väskan på en stabil och jämn yta för att undvika olyckor.
- Fyll väskan med rekommenderat material (tung sand) för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att överfylla väskan för att förhindra att den blir instabil.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Följ alltid lokala riktlinjer och regler för skytte.

Instruktioner för installation och användning

- Kontrollera att väskan är i gott skick innan användning.
- Fyll väskan med tung sand till den rekommenderade vikten (13 till 16 lbs).
- Placera väskan på en stabil yta med öronen vända mot målet.
- Justera öronen (2" höga) och basen (4" x 4") för att passa din skytterposition.
- Använd väskan för att stödja ditt skytte och förbättra precisionen.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten är uttjänt, se till att avfallshantering sker enligt lokala regler och riktlinjer.
- Om möjligt, återvinn materialet för att minska miljöpåverkan.

Kontaktdetaljer för ytterligare stöd

För frågor eller för mer information om säkerhet och användning av MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren via officiella kanaler. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av MINIGATER EDGEWOOD SKYTTEVÄSKOR.

Návod k bezpečnému používání tašek Edgewood Minigater Shooting Bags

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku Edgewood Minigater Shooting Bags. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte tašku před každým použitím, zda není poškozená.
- Taška není určena k použití dětmi bez dozoru dospělých.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, pokud není používána.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tj. jako střeleckou tašku.
- Pokud si nejste jisti bezpečností produktu, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním tašky se ujistěte, že je na stabilním povrchu.
- Používejte pouze doporučený materiál pro naplnění (těžký písek).
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k jejímu převrnutí.
- Při používání tašky dbejte na to, aby byla správně umístěna a stabilní.
- V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení přestaňte tašku používat a obraťte se na prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Naplnění tašky:

- Otevřete uzávěr tašky a naplňte ji těžkým pískem.
- Ujistěte se, že je taška rovnoměrně naplněná, aby se zajistila stabilita.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška pevně usazena a není náchylná k převrnutí.

3. Použití tašky:

- Při střelbě se ujistěte, že je taška správně umístěna pod zbraní.
- Dbejte na to, aby byla taška v souladu s vašimi potřebami pro stabilitu a sledování.

4. Údržba:

- Po každém použití zkontrolujte tašku na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte tašku čistou a suchou.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a není ji možné opravit, zlikvidujte ji zodpovědně.
- Nevyhazujte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže, abyste usnadnili proces.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání tašky Edgewood Minigater Shooting Bags. Vaše bezpečnost je naší prioritou.