

EDGEBAK Standard Frontauflage - EDGEBAK STD Vordersack 3" Varmint mit verstärkter Oberseite, schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vordertasche für Sinclair-Style Vorderrasten. Diese Tasche passt auch zu einigen anderen Vorderrasten - bitte überprüfe die Innenmaße der Oberseite deiner Vorderraste. Die Basis dieser Tasche misst 5-1/2"" X 3"". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu fixieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK STD Vordersack 3" Varmint mit verstärkter Oberseite, schwarz](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045590
- Herst.-Nr.:
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und sichere Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und fest verbunden sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Informieren Sie sich über die korrekten Sicherheitspraktiken beim Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig an Ihrer Vorderraste befestigt ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Vorderrasten, die die angegebenen Maße erfüllen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen oder spitzen Gegenstände in der Nähe der Tasche liegen, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Überprüfen Sie die Maße:** Stellen Sie sicher, dass die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste mit den Abmessungen der Tasche kompatibel sind.
2. **Befestigung:** Legen Sie die Tasche auf die Vorderraste und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
3. **Einstellung:** Passen Sie die Höhe der Tasche an, indem Sie die Ohren entsprechend justieren, um den Schaft sicher zu führen.
4. **Verwendung:** Platzieren Sie Ihr Gewehr sicher in der Tasche und überprüfen Sie die Stabilität, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
5. **Nach Gebrauch:** Entfernen Sie die Tasche von der Vorderraste und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen für Produkte zu informieren. Besuchen Sie die EU Safety Gate Plattform, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de