

EDGE BAG Standard Frontauflage - EDGE BAG STD Vorderauflage 2-1/4" Hunter mit verstärkter Oberseite schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vordertasche für Sinclair-Style Vorderrasten. Diese Tasche passt auch zu einigen anderen Vorderrasten - bitte überprüfe die Innenmaße der Oberseite deiner Vorderraste. Die Basis dieser Tasche misst 5-1/2" X 3". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu fixieren.



Eigenschaften

- Name: [EDGE BAG STD Vorderauflage 2-1/4" Hunter mit verstärkter Oberseite schwarz](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045592
- Herst.-Nr.: EDGE COMMON 2 1
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die EDGE BAG STANDARD FRONT REST von EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten immer angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche korrekt auf der Vorderraste montiert ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Vorderrasten. Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um die Kompatibilität sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Tasche nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Nehmen Sie die EDGE BAG STANDARD FRONT REST aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie die Maße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um sicherzustellen, dass die Tasche passt.
3. Platzieren Sie die Tasche auf der Vorderraste und stellen Sie sicher, dass sie stabil sitzt.
4. Vergewissern Sie sich, dass die extra hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und fixieren.

• Nutzung:

1. Positionieren Sie Ihre Waffe sicher in der Tasche.
2. Achten Sie darauf, dass die Waffe stabil und sicher in der Tasche liegt.
3. Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
4. Nach der Benutzung reinigen Sie die Tasche von Schmutz und Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Überprüfen Sie die Materialien der Tasche (Leder, Cordura), um sicherzustellen, dass sie umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn möglich, recyceln Sie die Materialien, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Wir danken Ihnen für den Kauf der EDGEBAG STANDARD FRONT REST und wünschen Ihnen viel Freude beim Schießen. Denken Sie daran, stets sicher und verantwortungsbewusst zu handeln.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de