

EDGEBA Standard Frontauflage - EDGEBA Standard Front-Rest 2-1/4" Hunter mit verstärkter Oberseite SLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vordertasche für Sinclair-Style Vorderrasten. Diese Tasche passt auch zu einigen anderen Vorderrasten - bitte überprüfe die Innenmaße der Oberseite deiner Vorderraste. Die Basis dieser Tasche misst 5-1/2"" X 3"". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu fixieren.



Eigenschaften

- Name: [EDGEBA Standard Front-Rest 2-1/4" Hunter mit verstärkter Oberseite SLK](#)
- Hersteller: [EDGEGOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045593
- Herst.-Nr.:
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE
- Über uns

Sicherheitshinweise für das EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder unsicherem Zustand verwenden Sie das Produkt nicht.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche korrekt an der Vorderraste befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Basis der Tasche stabil ist und auf einer ebenen Fläche steht.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um Materialversagen zu verhindern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht in Kombination mit ungeeigneten Vorderrasten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Überprüfung der Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorderraste mit den Innenmaßen der Tasche kompatibel ist.
2. **Befestigung der Tasche:**
 - Legen Sie die Tasche auf die Vorderraste.
 - Überprüfen Sie, ob die Tasche fest sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.
3. **Sichere Verwendung:**
 - Platzieren Sie Ihr Gewehr vorsichtig in der Tasche.
 - Achten Sie darauf, dass der Schaft sicher in den Ohren der Tasche geführt wird.
4. **Regelmäßige Kontrollen:** Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Tasche in gutem Zustand ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de