

# **EDGEBAK NEW FARLEY Vorderschaftauflage - EDGEBAK NEW FARLEY VORDERSTÜTZE 2-1/4" HUNTER 3M SLICK**

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderstütze für die ""New Farley"" Oberteile. Dies sind die neuen Farley-Oberteile, die aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst sind. Wenn dein Farley-Oberteil mit klappbaren Seitenplatten konstruiert ist, bestelle bitte die ""Old Farley"" Vorderstütze. Die Basis misst 5-1/8" X 1-3/4". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu halten.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [EDGEBAK NEW FARLEY VORDERSTÜTZE 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045605
- Herst.-Nr.: EDGE NEW FARLEY
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den EDGEBA G NEW FARLEY FRONT REST

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBA G NEW FARLEY FRONT REST! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine stabile und sichere Unterstützung für Ihre Schießaktivitäten zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Vorderstütze nur mit kompatiblen Schießauflagen.
- Achten Sie darauf, dass die Basis des Restes stabil auf dem Boden steht.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden.
- Halten Sie den Bereich um das Produkt während der Nutzung frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem Sie die Vorderstütze platzieren, stabil und eben ist.
- Positionieren Sie die Basis der Vorderstütze (51/8" X 13/4") auf dem gewünschten Platz.
- Überprüfen Sie, ob die Vorderstütze sicher steht, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

### 2. Nutzung:

- Legen Sie das Schaftende sicher in die hohen Ohren der Vorderstütze.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft fest und stabil gehalten wird.
- Achten Sie darauf, dass während des Schießens keine anderen Personen in der Nähe sind.
- Nach der Nutzung, entfernen Sie den Schaft vorsichtig aus der Vorderstütze.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie diese entsprechend.
- Werfen Sie das Produkt nicht einfach in den Müll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Anliegen zu kontaktieren. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem EDGEBA G NEW FARLEY FRONT REST herausholen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)