

HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Compatible with most push-button swivel mounting points (including those featured on our Rail Mount Sling Adapter or AR-15 Quad Rail Foreends), these swivels allow the operator to quickly attach or detach the sling from the weapon.



Attributes

- Name: HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL
- Manufacturer: BLACKHAWK
- Product no.: 100047377
- Mfr. No.: 71SS00BK
- Delivery weight: 0.043kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 648018150487

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- [English: HD Push Button Sling Swivel Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation du HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL BLACKHAWK](#)
- [Polski: HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL von BLACKHAWK. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und einfache Möglichkeit zu bieten, Ihren Sling an der Waffe zu befestigen oder zu lösen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von kleinen Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sling Swivel nur mit kompatiblen Montageschienen, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Sling Swivel sicher und fest an der Waffe befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der PushButton Mechanismus einwandfrei funktioniert.
- Vermeiden Sie es, den Sling Swivel unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktion beeinträchtigen könnten, wie z.B. extreme Temperaturen oder Nässe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Aufhängung oder zum Tragen von schweren Gegenständen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Suchen Sie die PushButton Montageschiene an Ihrer Waffe.
- Drücken Sie den PushButton am Sling Swivel und setzen Sie ihn in die Montageschiene ein.
- Lassen Sie den PushButton los, um den Sling Swivel zu sichern.
- Überprüfen Sie, ob der Sling Swivel richtig befestigt ist, indem Sie leicht daran ziehen.

2. Verwendung:

- Um den Sling zu befestigen oder zu lösen, drücken Sie den PushButton und ziehen Sie den Sling Swivel aus der Montageschiene.
- Achten Sie darauf, dass der Sling immer sicher befestigt ist, wenn Sie die Waffe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

HD Push Button Sling Swivel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HD Push Button Sling Swivel by BLACKHAWK. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the sling swivel.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following the instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with improper use of the sling swivel.
- Always check for any visible damage to the product before use.
- Use the sling swivel only with compatible mounting points as specified in the product description.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the sling swivel is securely attached before using it with a weapon.
- Do not force the push button mechanism; if it is stuck, do not use excessive force to disengage it.
- Regularly inspect the sling swivel for wear and tear. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Avoid using the sling swivel in extreme conditions (e.g., very high or low temperatures) that may affect its performance.
- Only use the sling swivel with slings that are rated for the intended load.
- Always follow the manufacturer's guidelines regarding the maximum load capacity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the pushbutton swivel mounting point on your weapon.
- Align the sling swivel with the mounting point.
- Press the button on the swivel to insert it into the mounting point until you hear a click, indicating it is locked in place.
- To remove, press the button again and gently pull the swivel out of the mounting point.

2. Usage:

- Ensure the sling is properly adjusted to your preferred length before using the weapon.
- When transitioning from carry mode to firing mode, ensure the sling does not obstruct your movement or visibility.
- Always maintain control of the weapon while using the sling swivel to avoid accidental discharge.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling swivel in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for designated recycling facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HD Push Button Sling Swivel, please reach out to your local retailer or the manufacturer for assistance. Ensure you have the product details ready for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Introducción

Gracias por elegir el HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL de BLACKHAWK. Este producto ha sido diseñado para proporcionarte una forma segura y eficiente de conectar y desconectar tu sling de tu arma. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el sling swivel antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Evita el uso del sling swivel si notas alguna anomalía o daño.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el sling swivel con una carga que exceda su capacidad recomendada.
- Asegúrate de que el sling esté correctamente asegurado antes de usar el arma.
- No intentes modificar el sling swivel de ninguna manera.
- Siempre verifica que el punto de montaje esté limpio y libre de obstrucciones antes de la instalación.
- Si el sling swivel se utiliza en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, exposición a productos químicos), verifica su integridad antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Sling Swivel:

- Localiza el punto de montaje en tu arma.
- Asegúrate de que el área esté limpia y libre de obstrucciones.
- Inserta el sling swivel en el punto de montaje hasta que escuches un clic, lo que indica que está correctamente asegurado.
- Realiza una prueba de tirón suave para asegurarte de que el sling swivel esté firmemente en su lugar.

2. Uso del Sling Swivel:

- Para conectar el sling, asegúrate de que el gancho esté completamente cerrado y asegurado.
- Para desconectar el sling, presiona el botón de liberación y retira el sling swivel del punto de montaje.
- Siempre verifica que el sling esté correctamente conectado antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sling swivel, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o programas de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, o si necesitas asistencia adicional, consulta la información de contacto que se proporciona en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL. Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad y que siempre debes estar atento a cualquier signo de desgaste o daño en el producto.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation du HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL de BLACKHAWK. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Conservez ce manuel à un endroit où vous pouvez facilement le consulter.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, contactez les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée du produit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que tous les points de montage sont correctement fixés avant utilisation.
- Ne laissez pas le produit en contact avec des substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sling Swivel :

- Identifiez le point de montage sur votre arme.
- Alignez le HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL avec le point de montage.
- Appuyez sur le bouton poussoir pour fixer le swivel en place.
- Assurez-vous que le swivel est bien verrouillé avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Sling Swivel :

- Pour détacher la sangle, appuyez sur le bouton poussoir et tirez le swivel vers l'extérieur.
- Vérifiez toujours que le swivel est bien fixé avant de porter votre arme.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec.
- Inspectez le produit pour des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Remplacez immédiatement le produit s'il présente des défauts.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description détaillée de votre demande.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez le HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL de manière responsable et en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL BLACKHAWK

Introduzione

Grazie per aver scelto il HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL BLACKHAWK. Questo dispositivo è progettato per offrire un attacco sicuro e rapido della cinghia all'arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi incidente o prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il gancio a pulsante oltre le sue capacità di carico.
- Assicurati che il gancio sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita di sovraccaricare la cinghia con pesi eccessivi.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è attaccato all'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Individua il punto di montaggio compatibile sul tuo adattatore per slitta o sul quad rail dell'AR15.
- Allinea il gancio a pulsante con il punto di montaggio.
- Fissa il gancio a pulsante nel punto di montaggio fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il gancio sia saldamente fissato.

2. Uso

- Per attaccare la cinghia, premi il pulsante sul gancio e inserisci la cinghia nel gancio.
- Rilascia il pulsante per fissare la cinghia in posizione.
- Per staccare la cinghia, premi nuovamente il pulsante e rimuovi la cinghia dal gancio.
- Controlla regolarmente che la cinghia sia ben fissata e non presenti segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, consegnalo a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla i canali ufficiali di BLACKHAWK o consulta il sito web dedicato al prodotto.

Grazie per aver scelto il HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL BLACKHAWK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem.
- Unikaj użytkowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, zwróć uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że zaczep jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj zaczepu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj produktu w sytuacjach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych upadków lub kontuzji.
- Zawsze sprawdzaj, czy mechanizm zwalniający działa prawidłowo przed każdorazowym użyciem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz odpowiedni adapter do montażu na szynie lub przednich szynach AR15.
- Zamocuj zaczep do punktu montażowego, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy zaczep jest prawidłowo zainstalowany, próbując delikatnie go poruszyć.

2. Użytkowanie

- Aby przymocować pas, wciśnij przycisk zwalniający i włóż końcówkę pasa w zaczep.
- Upewnij się, że pas jest dobrze przymocowany.
- Aby odczepić pas, naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij końcówkę pasa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, wykonaj następujące kroki:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów metalowych i plastikowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, upewnij się, że nie jest używany i zutylizuj go w zgodzie z lokalnymi przepisami.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych odpadów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu!

HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLACKHAWK HD PUSH BUTTON SLING SWIVELin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää olkahihna aseeseesi. Tässä käyttöohjeessa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä ja käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kiinnityspistettä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Käytä vain yhteensopivia olkahihnoja ja lisävarusteita.
- Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat heikentää tuotteen suorituskykyä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset suojamuovit tai tarvikkeet tuotteesta ennen asennusta.
- Valitse sopiva kiinnityspiste aseestasi (esimerkiksi Rail Mount Sling Adapter tai AR15 Quad Rail Forend).
- Kiinnitä sling swivel kiinnityspisteeseen varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että painonappi toimii oikein ja vapauttaa olkahihnan tarvittaessa.

2. Käyttö

- Kiinnitä olkahihna sling swivelin toiseen päähän.
- Tarkista, että olkahihna on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

3. Huolto

- Puhdista tuote säännöllisesti varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.
- Tarkista kiinnityspisteet säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille, jos se ei ole kierrätettävissä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset apua tuotteen hävittämisessä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit BLACKHAWK HD PUSH BUTTON SLING SWIVELin. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL från BLACKHAWK. Denna produkt är designad för att underlätta snabb montering och demontering av selen från ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att svivelns monteringspunkt är kompatibel med din utrustning innan användning.
- Använd endast produkten med avsedda monteringspunkter för att undvika risk för skador.
- Se till att svivelns låsmekanism är korrekt låst innan du använder den.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka dess funktion.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera svivel:

- Identifiera monteringspunkten på ditt vapen.
- Se till att området är rent och fritt från skräp.
- Fäst svivelns tryckknapp i monteringspunkten tills den klickar på plats.
- Kontrollera att svivel är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Använda svivel:

- För att fästa selen, tryck på knappen för att frigöra svivelns låsmekanism.
- Sätt fast selen i svivelns ögla och släpp knappen för att låsa.
- För att ta bort selen, tryck på knappen och dra ut selen från svivel.

3. Underhåll:

- Rengör svivel med en mjuk trasa och mild tvållösning vid behov.
- Undvik att använda slipande material eller starka kemikalier.
- Inspektera svivel regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den inte kan användas av barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BLACKHAWKs officiella webbplats.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och effektiv användning av din HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL od společnosti BLACKHAWK. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil připojení a odpojení popruhu z vaší zbraně. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s touto příručkou.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před připojením nebo odpojením popruhu se ujistěte, že je zbraň bezpečně umístěna a není nabitá.
- Používejte pouze kompatibilní montážní body pro pushbutton swivel.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání produktu dbejte na to, aby byl správně zajištěn a aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.
- Pokud produkt způsobí jakékoli zranění nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola produktu:

- Zkontrolujte, zda je HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL čistý a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou přítomny a funkční.

2. Instalace:

- Umístěte pushbutton swivel do kompatibilního montážního bodu na vaší zbraň.
- Zajistěte, aby byl swivel správně umístěn a zajištěn.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění a ujistěte se, že je popruh pevně připojen.

3. Použití:

- Při připojování nebo odpojování popruhu vždy dodržujte bezpečnostní opatření uvedená výše.
- Zkontrolujte, zda je popruh správně zajištěn před každým použitím.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt suchým hadříkem, aby byl udržován v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci nebo jiné ekologické metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace na platformě Safety Gate Evropské unie, kde najdete informace o případných staženích nebo bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme za vaši pozornost a doufáme, že budete s naším produktem spokojeni!