

UNIVERSAL REAR BAG

KEY FEATURES STANDARD REAR BAG: FOR USE WITH THE 4" CENTER POST ON THE ROCK AND OTHER SIMILAR RESTS COMPLIMENTS FRONT REST CONSTRUCTED OF HEAVY DUTY CORDURA AND LEATHER HIGH-QUALITY LEATHER AND POLYESTER REAR SHOOTING BAGS FUNCTION WITH MOST BRANDS OF FRONT RESTS. THE LEATHER GIVES YOU A SECURE REST AND THE POLYESTER, WHICH WILL NOT STRETCH OR SAG, ALLOWS THE BAG TO HOLD ITS SHAPE.



Attributes

- Name: UNIVERSAL REAR BAG
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048013
- Mfr. No.: BC-URBF
- Color: Black,Gray
- Material: Leather,Nylon
- Style: Rear Bag
- Delivery weight: 1.064kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 888151031193

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die UNIVERSAL REAR BAG von BIRCHWOOD CASEY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Universal Rear Bag](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Arrière Universel Birchwood Casey](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sacco Posteriore Universale Birchwood Casey](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Tyłnej Birchwood Casey](#)
- [Suomi: UNIVERSAL REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL REAR BAG BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro UNIVERSAL REAR BAG BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für die UNIVERSAL REAR BAG von BIRCHWOOD CASEY

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der UNIVERSAL REAR BAG von BIRCHWOOD CASEY. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es Ihnen beim Schießen eine stabile Unterstützung bietet. Um sicherzustellen, dass Sie die Tasche sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen gelagert wird.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen Vorderen Ruhepositionen.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung, dass die Tasche sicher und stabil auf der Unterlage sitzt.
- Achten Sie darauf, dass kein übermäßiger Druck auf die Tasche ausgeübt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche zu dehnen oder zu überlasten, da dies die Form und Funktion beeinträchtigen kann.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ersetzen Sie die Tasche.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Risse oder Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sauber und trocken ist, bevor Sie sie verwenden.

2. Anbringen der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche auf der vorgesehenen Ruheposition (z.B. 4" Zentralpfeiler).
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche fest und stabil sitzt.

3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie Ihr Schussgerät sicher auf die Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht verrutscht, während Sie schießen.
- Nach der Verwendung, entfernen Sie das Schussgerät vorsichtig von der Tasche.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und kühlen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob die Materialien recyclebar sind, und trennen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit können Sie sich an den Hersteller oder den EUKontaktpunkt wenden. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere Nutzung der UNIVERSAL REAR BAG von BIRCHWOOD CASEY zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Universal Rear Bag

Introduction

Thank you for choosing the Universal Rear Bag by Birchwood Casey. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your product. Please read this guide thoroughly before using the rear bag to understand how to use it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Universal Rear Bag is used only for its intended purpose as a shooting support accessory.
- Always inspect the bag for any signs of damage or wear before each use. If damaged, do not use the bag.
- Keep the bag away from children and individuals who may not understand its use.
- Use the bag in a controlled environment, away from unauthorized persons.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **Secure Placement:** Always place the rear bag on a stable surface to prevent it from slipping or tipping over during use.
- **Proper Handling:** Handle the bag with care to avoid any accidental drops or impacts that may cause damage.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit for the bag to maintain its integrity and effectiveness.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the bag in extreme weather conditions, such as heavy rain or snow, which may affect its material and performance.
- **Personal Safety:** Always wear appropriate safety gear, such as eye and ear protection, when using firearms in conjunction with the rear bag.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Rear Bag:

- Place the rear bag on a stable and flat surface.
- Ensure that the 4" center post of your front rest is securely positioned in the designated area of the rear bag.

2. Using the Rear Bag:

- Position your firearm on the front rest and ensure it is stable and secure.
- Adjust the rear bag as needed to achieve the desired height and alignment for accurate shooting.
- Maintain a firm grip on your firearm while adjusting the position to avoid any accidental movements.

3. PostUse Care:

- After use, clean the bag with a damp cloth to remove any dirt or debris.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- When disposing of the Universal Rear Bag, follow local regulations regarding the disposal of textile materials.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible, particularly the nylon and leather components.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional information regarding the Universal Rear Bag, please contact your local distributor or retailer. Ensure that you have the product details at hand for efficient assistance.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the Universal Rear Bag!

Guide de Sécurité pour le Sac Arrière Universel Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Arrière Universel Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable et sécurisé. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le sac si vous constatez des dommages.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec des supports** : Utilisez le sac uniquement avec des supports compatibles, comme le poste central de 4" sur le Rock.
- **Stabilité** : Assurez-vous que le sac est bien positionné et stable avant de tirer.
- **Évitez les surfaces glissantes** : Placez le sac sur une surface plane et stable pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- **Manipulation du cuir** : Le cuir peut devenir glissant lorsqu'il est humide. Évitez l'utilisation du sac dans des conditions humides.
- **Équipement de sécurité** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le sac de son emballage.
- Vérifiez que le sac est exempt de dommages visibles.
- Placez le sac sur la surface de tir souhaitée.

2. Utilisation :

- Positionnez le sac de manière à ce qu'il soutienne correctement votre arme.
- Assurez-vous que le sac est bien rempli pour maintenir sa forme et sa stabilité.
- Ajustez votre position de tir pour maximiser le soutien offert par le sac.

3. Entretien :

- Nettoyez le sac avec un chiffon sec pour enlever la poussière.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le cuir ou le nylon.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères si celui-ci est endommagé.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Si le sac est en fin de vie, envisagez de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Sac Arrière Universel Birchwood Casey. Merci de votre attention et de votre diligence.

Istruzioni di Sicurezza per il Sacco Posteriore Universale Birchwood Casey

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sacco Posteriore Universale Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante l'uso di attrezzature da tiro. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacco posteriore in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il sacco per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il sacco posteriore per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il sacco lontano dalla portata dei bambini e da gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco posteriore solo con un palo centrale da 4" sul rock o con riposizi simili.
- Assicurati che il sacco sia posizionato su una superficie stabile e piana prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il sacco posteriore con pesi eccessivi.
- Evita di esporre il sacco a condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare il sacco se presenta segni di danno, come strappi o perdite di riempimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Posiziona il sacco posteriore su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacco sia ben ancorato e non possa scivolare o cadere.

2. Utilizzo:

- Appoggia l'arma sul sacco posteriore per stabilizzare il tiro.
- Regola la posizione della tua arma per ottenere il miglior allineamento possibile.

3. Manutenzione:

- Pulisci il sacco posteriore con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Conserva il sacco in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se il sacco è danneggiato e non può più essere utilizzato, smaltiscilo in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non gettare il sacco nell'ambiente; utilizza i servizi di raccolta rifiuti appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o un punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Sacco Posteriore Universale Birchwood Casey. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Tyłnej Birchwood Casey

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby tylnej Birchwood Casey. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z torby.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj produktu.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz wilgoci.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne, aby uniknąć przypadkowego użycia torby.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest stabilnie umiejscowiona przed użyciem.
- Nie używaj torby na nierównych powierzchniach, które mogą prowadzić do jej przewrócenia.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń materiałów.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą spowodować przetarcia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Sprawdź, czy torba nie ma widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie zapięcia i szwy są w dobrym stanie.

2. Umiejscowienie torby:

- Ustaw torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Użyj torby z 4" słupkiem centralnym na rock i innymi podobnymi podpórkami.

3. Użytkowanie torby:

- Umieść broń lub sprzęt na torbie, upewniając się, że jest stabilnie podparty.
- Monitoruj torbę podczas użytkowania, aby zapobiec jej przewróceniu.

4. Konserwacja torby:

- Regularnie czyść torbę wilgotną szmatką.
- Unikaj używania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zastrzeżenia

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania torby tylnej Birchwood Casey. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

UNIVERSAL REAR BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Birchwood Casey Universal Rear Bag tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja tukea.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä takapussia vain yhdessä 4" keskipostin kanssa Rockissa ja muissa samankaltaisissa tukijoissa.
- Varmista, että etupussi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta pussille, jotta vältetään vaurioituminen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten sateelle tai lumelle, ellei se ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta takapussi tukijalle, varmistaen, että se on tasaisesti ja tukevasti paikallaan.
- Varmista, että takapussi on yhdistetty etupussiin oikein.

2. Käyttö

- Aseta ase tai muu tarvittava väline takapussiin.
- Säädä ase tai väline niin, että se on mukavassa ja turvallisessa asennossa.
- Käytä takapussia tukena ampumisen aikana varmistaaksesi tarkkuuden ja turvallisuuden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että säilytät kaikki ostokuitit ja takuutodistukset mahdollisten kysymysten varalta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Birchwood Casey Universal Rear Bag tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL REAR BAG BIRCHWOOD CASEY

Introduktion

Tack för att du har valt UNIVERSAL REAR BAG från Birchwood Casey. Denna produkt är designad för att ge ett stabilt stöd under skytte och är konstruerad av högkvalitativa material för att säkerställa säkerhet och hållbarhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan varje användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten med en 4" centerpost på rock eller liknande stöd.
- Se till att baksäcken är ordentligt placerad innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Kontrollera att läder och polyester är fria från skräp som kan påverka stabiliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera baksäcken på en stabil yta.
- Se till att centerposten är ordentligt insatt i baksäcken.
- Justera baksäcken så att den är i rätt position för ditt skytte.

2. Användning:

- När du är redo att skjuta, se till att du har en stabil ställning.
- Använd baksäcken för att stödja ditt vapen, vilket ger en stabil och säker plattform för skytte.
- Justera baksäcken vid behov för att säkerställa optimal stabilitet.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering för textilmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller den tillverkare som anges på förpackningen. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro UNIVERSAL REAR BAG BIRCHWOOD CASEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili UNIVERSAL REAR BAG od společnosti Birchwood Casey. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl stabilní podporu při střelbě. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že je výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní předpisy a zákony týkající se střelby.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Při střelbě se ujistěte, že je výrobek správně umístěn a stabilní.
- Pokud pocítíte jakékoliv neobvyklé chování výrobku, přestaňte jej používat a zkontrolujte.
- Používejte výrobek pouze s odpovídajícími předními opěrami.
- Nenechávejte výrobek na přímém slunci nebo v extrémních teplotách, aby nedošlo k poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že výrobek je umístěn v souladu s vaším vybavením a je bezpečně zajištěn.
3. Před použitím si zkontrolujte, zda je výrobek správně nastaven a že všechny komponenty jsou na místě.
4. Při střelbě se ujistěte, že máte správný postoj a že výrobek poskytuje dostatečnou oporu.
5. Po použití výrobek důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, ujistěte se, že je zlikvidován bezpečně a ekologicky.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj UNIVERSAL REAR BAG BIRCHWOOD CASEY.