

RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 308 WIN 20" GRN W/BLK & TAN WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE 308 WIN 20" GRN W/BLK & TAN WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050247
- Mfr. No.: 801-06043-01
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Length: 39.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.5 lbs
- Delivery weight: 2.858kg
- UPC: 810651029868

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle](#)
- [English: RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE Safety Instructions](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 308 WINCHESTER](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Gewehrs. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, auch wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer Gehör und Augenschutz.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Gewehr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Halten Sie den Lauf des Gewehrs immer in eine sichere Richtung, auch beim Laden und Entladen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich Hindernisse oder Personen im Schussfeld befinden.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem stabilen Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
 - Montieren Sie gegebenenfalls Zubehörteile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- **Nutzung:**
 - Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sicherheitsüberprüfung durch:
 - Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsmechanismen funktionieren.
 - Folgen Sie beim Schießen den Anweisungen zur richtigen Körperhaltung und Zieltechnik.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gewehr und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine unsachgemäßen Methoden zur Entsorgung, wie z.B. das Wegwerfen im regulären Müll.
- Informieren Sie sich über spezielle Rückgabestellen oder Programme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Sie können auch die EUSicherheitsgatePlattform besuchen, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Seien Sie stets wachsam und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrem Gewehr.

RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE. This guide provides essential safety instructions to ensure safe handling, usage, and disposal of your firearm. Please read this manual carefully and follow all safety guidelines to minimize risks.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Use appropriate ammunition as specified for the RIDGELINE 308 WINCHESTER.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Do not modify your firearm or use it in ways not intended by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the safety mechanism is engaged when the firearm is not in use.
- Do not load the firearm until you are ready to shoot.
- Avoid using the firearm while under the influence of drugs or alcohol.
- Always use the correct shooting stance and grip for stability.
- Be cautious of environmental conditions that may affect shooting, such as wind or rain.
- If a misfire occurs, keep the firearm pointed in a safe direction for at least 30 seconds before attempting to clear it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessories or modifications.
- Use only parts and accessories recommended by Christensen Arms.

2. Usage:

- Load the magazine with the appropriate 308 Winchester cartridges.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- Pull the bolt back and release it to chamber a round.
- Engage the safety until you are ready to fire.
- Aim at your target and gently squeeze the trigger to fire.
- After shooting, engage the safety and unload the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm responsibly and in accordance with local laws.
- Do not throw away firearms in regular trash.
- Contact local authorities or firearms dealers for proper disposal options.
- Ensure all ammunition is disposed of safely, following local regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE, please refer to the contact information provided by the manufacturer or your retailer.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safer experience with your RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE. Always prioritize safety and responsible usage.

Bezpečnostní pokyny pro použití pušky RIDGELINE 308 WINCHESTER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku RIDGELINE 308 WINCHESTER od společnosti Christensen Arms. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití a údržbu produktu. Prosím, pečlivě si přečtete a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky se ujistěte, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se vlastnictví a používání zbraní.
- Vždy zacházejte s puškou jako s nabitou, dokud si nejste jisti, že je prázdná.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte pušku na možné poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze doporučené náboje pro pušku RIDGELINE 308 WINCHESTER.
- Zajistěte, aby bylo místo střelby bezpečné a vhodné pro použití zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou noste ochranné brýle a sluchátka.
- Před naložením pušky se ujistěte, že je v bezpečné poloze.
- Nikdy se nesnažte vyčistit nebo opravovat pušku, když je nabitá.
- Po každém použití pušku důkladně vyčistěte a uložte ji na bezpečné místo.
- Pokud zaznamenate jakékoli neobvyklé chování pušky, přestaňte ji okamžitě používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím:

- Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Ujistěte se, že máte správné náboje (308 Winchester).

2. Naložení pušky:

- Otevřete zásobník a vložte náboje.
- Ujistěte se, že je zásobník správně zajištěn.

3. Střelba:

- Ujistěte se, že je vaše pozice stabilní a bezpečná.
- Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně.

4. Údržba:

- Po každém použití pušku vyčistěte.
- Zkontrolujte všechny součásti pušky na opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Pušku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Pokud je puška nefunkční, obraťte se na odborníka na zbraně pro bezpečnou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání pušky RIDGELINE 308 WINCHESTER, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité zajistit, aby všechny dotazy byly zodpovězeny a abyste se cítili bezpečně při používání vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné lovy.