

MCR Feder für Feed-Cam-Hebelarm - MCR Zuführnocken-Hebelarmfeder

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Loading Gate Parts](#)

Ersatz- oder Austauschfeder für den Feed Cam. Passt auf alle Modelle der MCR®, Shrike 5.56™ und das militärische AMG 2.



Eigenschaften

- Name: [MCR Zuführnocken-Hebelarmfeder](#)
- Hersteller: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100075017
- Herst.-Nr.: 15084
- Modell: MCR
- Waffentyp: Fightlite Industries
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 54mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 859714006415

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MCR Feed Cam Lever Arm Spring
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MCR Feed Cam Lever Arm Spring

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MCR Feed Cam Lever Arm Spring von Fightlite Industries. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um die Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MCR Feed Cam Lever Arm Spring nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle: MCR ®, Shrike 5.56™ und das militärische AMG 2.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation und Nutzung.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt und das Werkzeug, das Sie verwenden, sauber und in gutem Zustand sind.
2. Entfernen Sie die alte Feder, falls vorhanden, vorsichtig und entsorgen Sie sie entsprechend den Entsorgungsanweisungen.
3. Setzen Sie die neue MCR Feed Cam Lever Arm Spring in die vorgesehene Halterung ein.
4. Überprüfen Sie, ob die Feder sicher und fest sitzt, bevor Sie das Produkt wieder montieren.

Nutzung

- Verwenden Sie die MCR Feed Cam Lever Arm Spring nur in Verbindung mit den kompatiblen Modellen.
- Achten Sie darauf, dass bei der Nutzung keine Fremdkörper in die Mechanik gelangen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionstüchtigkeit der Feder und der gesamten Mechanik.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder mechanische Teile.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der MCR Feed Cam Lever Arm Spring wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken die richtigen Ansprechpartner kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Prüfen Sie daher regelmäßig auf mögliche Änderungen oder Ergänzungen. Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts haben für uns höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de