

# **ACCUBOND .338 Kaliber (0,338") Spitzer BT Gewehrgeschosse - ACCUBOND .338 Kaliber (0,338") Spitzer BT 300 gr — 50/Packung**

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

NOSLER ACCUBOND® 338 KALIBER (0.338") SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE Durch einen proprietären Bindungsprozess, der Hohlräume im Geschosskern eliminiert, verbindet das AccuBond®-Geschoss die bewährte Kupferlegierung von Nosler mit seinem bleihaltigen Kern, was zu einem tödlich durchdringenden Geschoss führt, das bei Aufprall gleichmäßig expandiert. Die einzigartige weiße Polymer-Spitze des Geschosses sorgt für Genauigkeit und reibungsloses Zuführen, während der Boat-Tail-Boden am Ende des Geschosses als Plattform für große Durchmesser-Pilze dient. Entworfen für Genauigkeit, nah oder fern, bietet das AccuBond®-Geschoss von Nosler unbestreitbare Zuverlässigkeit. MERKMALE: Weiße Polymer-Spitze Sorgt für Genauigkeit, reibungsloses Zuführen und eliminiert Spitterschäden während des Rückstoßes. Konische Kupferlegierungsjacke Tödliche Durchdringung und gleichmäßige Expansion mit maximaler Gewichtserhaltung und minimaler Laufverschmutzung. Bleihaltiger Kern Entwickelt für ausgewogene Expansion. Proprietärer Bindungsprozess Beseitigt jede Möglichkeit der Komponenten-Trennung. Boat Tail-Design Die Boat-Tail-Konfiguration kombiniert sich mit der stromlinienförmigen Polymer-Spitze für eine hervorragende Leistung auf lange Distanz und erleichtert das Laden.



## **Eigenschaften**

- Name: [ACCUBOND .338 Kaliber \(0,338"\) Spitzer BT 300 gr — 50/Packung](#)
- Hersteller: [NOSLER](#)
- Artikel-Nr.: 100658083
- Herst.-Nr.: 54851
- Ballistic Coefficient (G1): 0.720
- Brand Style: AccuBond
- Diameter (Breech): 0.338
- Durchmesser (Zoll): 0.338
- Geschossart: Spitzer
- Grain: 300
- Kaliber: 338 Caliber
- Sectional Density: 0.375
- Menge: 50
- Versandgewicht: 1.007kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 054041548519

## **Artikeldetails**

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A505.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 338 Kaliber (0.338") Spitzer Geschosse
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 338 Kaliber (0.338") Spitzer Geschosse

## Einführung

Danke, dass du dich für die Nosler AccuBond 338 Kaliber (0.338") Spitzer Geschosse entschieden hast. Diese HochleistungsGeschosse sind für die Jagd konzipiert und bieten außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Handhabung und Nutzung gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Munition und Geschosse so, als wären sie geladen und bereit zum Abfeuern.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die für das angegebene Kaliber (0.338") ausgelegt sind.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Munition.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Verwendung der Geschosse in gutem Zustand ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Verwende keine beschädigten oder korrodierten Geschosse.
- Überprüfe die Spezifikationen des Herstellers für empfohlene Verwendung und Kompatibilität mit deiner Feuerwaffe.
- Vermeide es, verschiedene Marken oder Typen von Munition in deiner Feuerwaffe zu mischen.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen des Waffenherstellers.
- Befolge stets sichere Schießpraktiken, einschließlich der richtigen Haltung und des Abzugsdisziplin.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Versammle alle notwendigen Geräte, einschließlich der Geschosse, der Feuerwaffe und der Schutzausrüstung.

### 2. Laden der Geschosse:

- Öffne vorsichtig die Verpackung der Nosler AccuBond Geschosse.
- Überprüfe jedes Geschoss auf sichtbare Schäden vor der Verwendung.
- Befolge die Anweisungen des Waffenherstellers zum Laden der Geschosse in die Kammer oder das Magazin.

### 3. Schießen:

- Positioniere dich in einer stabilen Schießhaltung.
- Ziele auf das Ziel und stelle sicher, dass der Bereich hinter dem Ziel frei ist.
- Drücke den Abzug sanft und folge dem Schuss nach.

#### **4. Nach der Benutzung:**

- Stelle nach dem Schießen sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und reinige sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre alle verbleibenden Geschosse in ihrer Originalverpackung, versiegelt und sicher auf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wurf Geschosse nicht im regulären Hausmüll weg.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Abfallentsorgungsstellen für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Geschosse sicher entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit, konsultiere bitte die KundenserviceRessourcen des Herstellers oder wende dich an den EUKontaktpunkt für Produktsicherheit.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen Nosler AccuBond 338 Kaliber (0.338") Spitzer Geschossen gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung, um dich selbst und andere zu schützen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)