

# SHOOT-N-C® TARGET - BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHT-IN, 5 PACK

## Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair - Round target with fluorescent orange "crosshair" pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective - Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



## Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHT-IN, 5 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167000058
- Mfr. No.: BC-34175
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Large 12 to 20
- Type: Papers
- Quantity: 5
- Delivery weight: 0.376kg
- UPC: 029057341751

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Sicherheitsanleitung
- English: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Safety Instruction Guide
- Español: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Guía de Instrucciones de Seguridad
- Français: GUIDE DE SÉCURITÉ SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK
- Italiano: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Norsk: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Sikkerhetsinstruksjonsguide
- Polski: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Instrukcja Bezpieczeństwa
- Suomi: SHOOTNC MAALITÄULUT BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Turvaohjeet
- Svenska: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Säkerhetsinstruktionsguide
- Český: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Bezpečnostní pokyny

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Sicherheitsanleitung

## Einführung

Danke, dass du dich für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Zielscheiben zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest, fern von Menschen und Tieren.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und des Zielschießens.
- Halte die Zielscheiben außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass die Zielscheibe sicher an einer stabilen Unterlage befestigt ist, um ein Fallen oder Bewegen während des Schießens zu verhindern.
- Verwende die Zielscheiben nicht aus Entfernungen, die näher sind als empfohlen; halte dich an die Richtlinien des Herstellers für die optimale Distanz.
- Vermeide es, bei nassen oder windigen Bedingungen auf die Zielscheiben zu schießen, da dies Sichtbarkeit und Stabilität beeinträchtigen kann.
- Überprüfe die Zielscheiben vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende keine Zielscheiben, die Anzeichen von Abnutzung oder Schaden aufweisen.
- Entsorge die Zielscheiben ordnungsgemäß nach der Benutzung, insbesondere wenn sie beschädigt oder mehrfach durchschossen wurden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Standortwahl:

- Wähle eine flache, stabile Oberfläche für die Platzierung der Zielscheibe.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und sicher zum Schießen ist.

### 2. Befestigung der Zielscheibe:

- Ziehe die Klebefolie von der Zielscheibe ab.
- Drücke die Zielscheibe fest auf die gewählte Oberfläche, um sicherzustellen, dass sie flach und sicher ist.

### 3. Verwendung der Zielscheibe:

- Ziele mit deiner Feuerwaffe auf die Zielscheibe und achte auf eine korrekte Haltung und Griff.
- Schieße aus einer sicheren Entfernung auf die Zielscheibe, wie in den Produktspezifikationen empfohlen.
- Beobachte die Zielscheibe nach jedem Schuss, um die fluoreszierende Farbänderung zu sehen, die einen Treffer anzeigt.

#### **4. Nach dem Schießen:**

- Überprüfe die Zielscheibe nach dem Schießen auf Einschusslöcher und Schäden.
- Entferne und entsorge die Zielscheibe, wenn sie nicht mehr verwendbar ist.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Zielscheiben gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne die Zielscheiben nicht und entsorge sie nicht auf eine Weise, die Umweltschäden verursachen könnte.
- Wenn die Zielscheiben beschädigt sind oder mehrfach durchschossen wurden, verpacke sie in einem Plastikbeutel vor der Entsorgung, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich des SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Schießenerlebnis gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle Richtlinien. Danke für die verantwortungsvolle Nutzung unseres Produkts.

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your shooting targets. Please read this guide carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Ensure you are in a safe shooting environment, away from people and animals.
- Use appropriate personal protective equipment, such as eye and ear protection.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and target shooting.
- Keep the targets out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target is securely attached to a stable backing to prevent it from falling or moving during shooting.
- Do not use targets at distances closer than recommended; follow the manufacturer's guidelines for optimal distance.
- Avoid shooting at targets in wet or windy conditions, as this may affect visibility and stability.
- Inspect targets for damage before use. Do not use targets that show signs of wear or damage.
- Dispose of targets properly after use, especially if they are damaged or have been shot through multiple times.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Selecting a Location:

- Choose a flat, stable surface for target placement.
- Ensure the area is free from obstructions and safe for shooting.

### 2. Attaching the Target:

- Peel off the adhesive backing from the target.
- Firmly press the target onto the chosen surface, ensuring it is flat and secure.

### 3. Using the Target:

- Aim at the target using your firearm, ensuring you have a proper stance and grip.
- Fire at the target from a safe distance, as recommended by the product specifications.
- Observe the target after each shot to see the fluorescent color change indicating a hit.

### 4. PostShooting:

- After shooting, inspect the target for bullet holes and damage.
- Remove and dispose of the target if it is no longer usable.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of targets in accordance with local regulations.
- Do not burn targets or dispose of them in a manner that could cause environmental harm.
- If the targets are damaged or have been shot through, seal them in a plastic bag before disposal to prevent any potential hazards.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or safety concerns regarding the SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website for more assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and adhere to all guidelines. Thank you for your responsible use of our product.

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Guía de Instrucciones de Seguridad

## Introducción

Gracias por elegir el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus dianas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de estar en un entorno de tiro seguro, lejos de personas y animales.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como protección para los ojos y los oídos.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y el tiro al blanco.
- Mantén las dianas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones de retiradas de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la diana esté firmemente sujeta a un respaldo estable para evitar que se caiga o se mueva durante el tiro.
- No uses las dianas a distancias más cercanas de las recomendadas; sigue las pautas del fabricante para la distancia óptima.
- Evita disparar a las dianas en condiciones húmedas o ventosas, ya que esto puede afectar la visibilidad y la estabilidad.
- Inspecciona las dianas en busca de daños antes de usarlas. No uses dianas que muestren signos de desgaste o daño.
- Desecha las dianas adecuadamente después de su uso, especialmente si están dañadas o han sido disparadas múltiples veces.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Seleccionando una Ubicación:

- Elige una superficie plana y estable para colocar la diana.
- Asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones y sea segura para disparar.

### 2. Adjuntando la Diana:

- Despega el respaldo adhesivo de la diana.
- Presiona firmemente la diana sobre la superficie elegida, asegurándote de que esté plana y segura.

### 3. Usando la Diana:

- Apunta a la diana usando tu arma de fuego, asegurándote de tener una postura y agarre adecuados.
- Dispara a la diana desde una distancia segura, según lo recomendado por las especificaciones del producto.

- Observa la diana después de cada disparo para ver el cambio de color fluorescente que indica un impacto.

#### **4. PostTiro:**

- Después de disparar, inspecciona la diana en busca de agujeros de bala y daños.
- Retira y desecha la diana si ya no es utilizable.

## **Instrucciones de Desecho**

- Desecha las dianas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No quemes las dianas ni las deseches de una manera que pueda causar daño ambiental.
- Si las dianas están dañadas o han sido disparadas, sélalas en una bolsa de plástico antes de desecharlas para prevenir cualquier posible riesgo.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o visita el sitio web del fabricante para más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de tiro segura y agradable. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las pautas. Gracias por usar nuestro producto de manera responsable.

# GUIDE DE SÉCURITÉ SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes cibles de tir. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

## Directives de sécurité générales

- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assure-toi d'être dans un environnement de tir sûr, loin des personnes et des animaux.
- Utilise un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et le tir sur cible.
- Garde les cibles hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que la cible est solidement fixée à un support stable pour éviter qu'elle ne tombe ou ne bouge pendant le tir.
- Ne tire pas sur des cibles à des distances plus proches que celles recommandées ; suis les directives du fabricant pour une distance optimale.
- Évite de tirer sur des cibles par temps humide ou venteux, car cela peut affecter la visibilité et la stabilité.
- Inspecte les cibles pour détecter des dommages avant utilisation. Ne les utilise pas si elles montrent des signes d'usure ou de dommages.
- Dispose des cibles correctement après utilisation, surtout si elles sont endommagées ou ont été tirées plusieurs fois.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Sélection d'un emplacement :

- Choisis une surface plane et stable pour placer la cible.
- Assure-toi que la zone est dégagée et sûre pour le tir.

### 2. Fixation de la cible :

- Décolle le dos adhésif de la cible.
- Presse fermement la cible sur la surface choisie, en t'assurant qu'elle est plate et sécurisée.

### 3. Utilisation de la cible :

- Vise la cible avec ton arme à feu, en t'assurant d'avoir une bonne posture et prise.
- Tire sur la cible à une distance sûre, comme recommandé par les spécifications du produit.
- Observe la cible après chaque tir pour voir le changement de couleur fluorescent indiquant un impact.

### 4. Après le tir :

- Après le tir, inspecte la cible pour détecter des trous de balle et des dommages.
- Retire et dispose de la cible si elle n'est plus utilisable.

## **Instructions de disposition**

- Dispose des cibles conformément aux réglementations locales.
- Ne brûle pas les cibles et ne les élimine pas d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement.
- Si les cibles sont endommagées ou ont été tirées, scelleles dans un sac en plastique avant de les jeter pour éviter tout risque potentiel.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation de sécurité concernant le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visite le site web du fabricant pour plus d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de tir sûre et agréable. Priorise toujours la sécurité et respecte toutes les directives. Merci pour ton utilisation responsable de notre produit.

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi bersagli per tiro. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Assicurati di essere in un ambiente di tiro sicuro, lontano da persone e animali.
- Usa adeguati dispositivi di protezione personale, come occhiali e protezioni per le orecchie.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e il tiro al bersaglio.
- Tieni i bersagli fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il bersaglio sia fissato in modo sicuro a uno sfondo stabile per prevenire che cada o si muova durante il tiro.
- Non utilizzare bersagli a distanze inferiori a quelle raccomandate; segui le linee guida del produttore per la distanza ottimale.
- Evita di sparare ai bersagli in condizioni di umidità o vento, poiché ciò potrebbe influenzare la visibilità e la stabilità.
- Ispeziona i bersagli per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare bersagli che mostrano segni di usura o danni.
- Smaltisci i bersagli correttamente dopo l'uso, specialmente se sono danneggiati o sono stati colpiti più volte.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Selezione di una Posizione:

- Scegli una superficie piatta e stabile per il posizionamento del bersaglio.
- Assicurati che l'area sia priva di ostacoli e sicura per il tiro.

### 2. Fissaggio del Bersaglio:

- Rimuovi la pellicola protettiva dal retro adesivo del bersaglio.
- Premi saldamente il bersaglio sulla superficie scelta, assicurandoti che sia piatto e sicuro.

### 3. Utilizzo del Bersaglio:

- Mira al bersaglio utilizzando la tua arma da fuoco, assicurandoti di avere una postura e una presa corrette.
- Spara al bersaglio da una distanza sicura, come raccomandato dalle specifiche del prodotto.
- Osserva il bersaglio dopo ogni colpo per vedere il cambiamento di colore fluorescente che indica un colpo a segno.

### 4. Dopo il Tiro:

- Dopo aver sparato, ispeziona il bersaglio per fori di proiettile e danni.
- Rimuovi e smaltisci il bersaglio se non è più utilizzabile.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci i bersagli in conformità con le normative locali.
- Non bruciare i bersagli o smaltirli in modo tale da poter causare danni all'ambiente.
- Se i bersagli sono danneggiati o sono stati colpiti, sigillali in un sacchetto di plastica prima dello smaltimento per prevenire eventuali rischi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni relative al SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o di visitare il sito web del produttore per ulteriori assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci a tutte le linee guida. Grazie per il tuo uso responsabile del nostro prodotto.

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Sikkerhetsinstruksjonsguide

## Innledning

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dine skyttermål. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpen som om de er ladet.
- Sørg for at du er i et trygt skyteområde, borte fra mennesker og dyr.
- Bruk passende personlig verneutstyr, som øye og hørselsbeskyttelse.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og målskyting.
- Hold målene utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for produktvarsler eller sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at målet er sikkert festet til en stabil bakgrunn for å forhindre at det faller eller beveger seg under skyting.
- Ikke bruk mål på nærmere avstand enn anbefalt; følg produsentens retningslinjer for optimal avstand.
- Unngå å skyte på mål i våte eller vindfulle forhold, da dette kan påvirke synlighet og stabilitet.
- Inspiser mål for skader før bruk. Ikke bruk mål som viser tegn på slitasje eller skade.
- Kasser mål på riktig måte etter bruk, spesielt hvis de er skadet eller har blitt skutt gjennom flere ganger.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Valg av plassering:

- Velg en flat, stabil overflate for plassering av målet.
- Sørg for at området er fritt for hindringer og trygt for skyting.

### 2. Feste målet:

- Fjern det selvklebende bakstykket fra målet.
- Trykk målet fast på den valgte overflaten, og sørg for at det er flatt og sikkert.

### 3. Bruke målet:

- Sikt mot målet med skytevåpenet, og sørg for å ha en riktig holdning og grep.
- Skyte mot målet fra en trygg avstand, som anbefalt av produktspesifikasjonene.
- Observer målet etter hvert skudd for å se fargeforandringen som indikerer et treff.

### 4. Etter skyting:

- Etter skyting, inspiser målet for kulehull og skader.
- Fjern og kasser målet hvis det ikke lenger er brukbart.

## Kasseringsinstruksjoner

- Kasser mål i samsvar med lokale forskrifter.

- Ikke brenn mål eller kast dem på en måte som kan forårsake miljøskader.
- Hvis målene er skadet eller har blitt skutt gjennom, forsegl dem i en plastpose før de kasseres for å forhindre potensielle farer.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle forespørsel eller sikkerhetsbekymringer angående SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller besøk produsentens nettside for mer hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse. Prioriter alltid sikkerhet og følg alle retningslinjer. Takk for din ansvarlige bruk av vårt produkt.

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne używanie celów strzeleckich. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była naładowana.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu do strzelania, z dala od ludzi i zwierząt.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i naszniki ochronne.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i strzelania do celów.
- Trzymaj cele z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofania produktów lub aktualizacji bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że cel jest mocno przymocowany do stabilnego podłoża, aby zapobiec jego upadkowi lub ruchowi podczas strzelania.
- Nie używaj celów w odległości bliższej niż zalecana; stosuj się do wytycznych producenta dotyczących optymalnej odległości.
- Unikaj strzelania do celów w mokrych lub wietrznych warunkach, ponieważ może to wpłynąć na widoczność i stabilność.
- Sprawdź cele pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj celów, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Utylizuj cele w odpowiedni sposób po użyciu, szczególnie jeśli są uszkodzone lub zostały przebite wielokrotnie.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Wybór lokalizacji:

- Wybierz płaską, stabilną powierzchnię do umieszczenia celu.
- Upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód i bezpieczny do strzelania.

### 2. Mocowanie celu:

- Zdejmij samoprzylepną folię z tyłu celu.
- Mocno przyciśnij cel do wybranej powierzchni, upewniając się, że jest płaski i stabilny.

### 3. Używanie celu:

- Celuj w cel za pomocą swojej broni palnej, upewniając się, że masz odpowiednią postawę i chwyt.
- Strzelaj do celu z bezpiecznej odległości, zgodnie z zaleceniami zawartymi w specyfikacji produktu.
- Obserwuj cel po każdym strzale, aby zobaczyć zmianę koloru na fluorescencyjny, co wskazuje na trafienie.

### 4. Po strzelaniu:

- Po strzelaniu sprawdź cel pod kątem otworów po pociskach i uszkodzeń.
- Usuń i zutylizuj cel, jeśli nie nadaje się już do użycia.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj cele zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pal celów ani nie utylizuj ich w sposób, który mógłby spowodować szkodę dla środowiska.
- Jeśli cele są uszkodzone lub zostały przebite, włóż je do plastikowej torby przed utylizacją, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

## **Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta zamieszczonych na opakowaniu lub odwiedzić stronę internetową producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas strzelania. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do wszystkich wytycznych. Dziękujemy za odpowiedzialne korzystanie z naszego produktu.

# SHOOTNC MAALITAUTUT BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Turvaohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulut, 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää ampumaaseita ja tauluja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaasetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että olet turvallisessa ampumaalueessa, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten silmä ja korvasuojia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja maalitaulujen ampumista.
- Pidä maalitaulut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotevetoomukset tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate palvelusta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että taulu on kiinnitetty tukevasti vakaalle taustalle, jotta se ei kaadu tai liiku ampumisen aikana.
- Älä käytä tauluja suositeltua lähempänä; noudata valmistajan ohjeita optimaalisen etäisyyden suhteen.
- Vältä ampumista tauluihin kosteissa tai tuulisissa olosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa näkyvyyteen ja vakauteen.
- Tarkista taulut vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä tauluja, joissa on näkyviä kulumia tai vaurioita.
- Hävitä taulut asianmukaisesti käytön jälkeen, erityisesti jos ne ovat vaurioituneet tai niihin on ammuttu useita kertoja.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Sijainnin valinta:

- Valitse tasainen, vakaa pinta taulun sijoittamista varten.
- Varmista, että alue on esteetön ja turvallinen ampumista varten.

### 2. Taulun kiinnittäminen:

- Irrota taulun liimapinta.
- Paina taulu tiukasti valitulle pinnalle varmistaen, että se on tasainen ja turvallinen.

### 3. Taulun käyttäminen:

- Suuntaa ase tauluun varmistaen, että sinulla on oikea asento ja ote.
- Ampu tauluun turvalliselta etäisyydeltä, kuten tuotteen teknisissä tiedoissa on suositeltu.
- Tarkkaile taulua jokaisen laukauksen jälkeen nähdäksesi fluoresoivan värimuutoksen, joka osoittaa osuman.

### 4. Ampumisen jälkeen:

- Tarkista taulu luotien reikiä ja vaurioita varten.

- Poista ja hävitä taulu, jos se ei ole enää käytettävissä.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä taulut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä polta tauluja tai hävitä niitä tavalla, joka voisi aiheuttaa ympäristövahinkoja.
- Jos taulut ovat vaurioituneet tai niihin on ammuttu, sulje ne muovipussiin ennen hävittämistä mahdollisten vaarojen estämiseksi.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen, 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, osalta, katso valmistajan yhteystiedot pakkauksesta tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata kaikkia ohjeita. Kiitos vastuullisesta tuotteen käytöstäsi.

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Säkerhetsinstruktionsguide

## Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina skjutmål. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö, borta från människor och djur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom ögon och hörselskydd.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och målskjutning.
- Håll målen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att målet är ordentligt fäst vid en stabil bakgrund för att förhindra att det faller eller rör sig under skjutning.
- Använd inte mål på närmare avstånd än rekommenderat; följ tillverkarens riktlinjer för optimalt avstånd.
- Undvik att skjuta på mål under blöta eller blåsiga förhållanden, eftersom detta kan påverka synlighet och stabilitet.
- Inspektera målen för skador innan användning. Använd inte mål som visar tecken på slitage eller skada.
- Kasta målen på rätt sätt efter användning, särskilt om de är skadade eller har blivit skjutna genom flera gånger.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Välja en plats:

- Välj en plan, stabil yta för placering av målet.
- Se till att området är fritt från hinder och säkert för skjutning.

### 2. Fästa målet:

- Ta bort det självhäftande skyddet från målet.
- Tryck fast målet ordentligt på den valda ytan, se till att det är platt och säkert.

### 3. Använda målet:

- Sikta på målet med ditt skjutvapen och se till att du har en korrekt ställning och grepp.
- Skjut på målet från ett säkert avstånd, som rekommenderas av produktspecifikationerna.
- Observera målet efter varje skott för att se färgförändringen som indikerar en träff.

### 4. Efter skjutning:

- Efter skjutning, inspektera målet för kulhål och skador.
- Ta bort och kassera målet om det inte längre är användbart.

## **Avfallshanteringsinstruktioner**

- Kasta målen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Bränn inte målen eller kassera dem på ett sätt som kan orsaka miljöskador.
- Om målen är skadade eller har blivit skjutna genom, försegla dem i en plastpåse innan kassering för att förhindra eventuella risker.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För eventuella frågor eller säkerhetsrelaterade bekymmer angående SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig skjutupplevelse. Prioritera alltid säkerhet och följ alla riktlinjer. Tack för ditt ansvarsfulla användande av vår produkt.

# SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Bezpečnostní pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašich střeleckých terčů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí pro střelbu, daleko od lidí a zvířat.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a střelby na terče.
- Držte terče mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je terč bezpečně připevněn k stabilnímu podkladu, aby nedošlo k jeho pádu nebo pohybu během střelby.
- Nepoužívejte terče na vzdálenosti bližší, než je doporučeno; dodržujte pokyny výrobce pro optimální vzdálenost.
- Vyhněte se střelbě na terče za vlhkého nebo větrného počasí, protože to může ovlivnit viditelnost a stabilitu.
- Před použitím zkontrolujte terče na poškození. Nepoužívejte terče, které vykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Správně se zbavte terčů po použití, zejména pokud jsou poškozené nebo pokud byly prostřeleny vícekrát.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Výběr místa:

- Vyberte rovný, stabilní povrch pro umístění terče.
- Ujistěte se, že je oblast bez překážek a bezpečná pro střelbu.

### 2. Připevnění terče:

- Odstraňte samolepicí zadní stranu terče.
- Pevně přitlačte terč na vybraný povrch, aby byl plochý a bezpečný.

### 3. Používání terče:

- Zaměřte se na terč pomocí své střelné zbraně a ujistěte se, že máte správnou pozici a úchop.
- Střílejte na terč z bezpečné vzdálenosti, jak je doporučeno v technických specifikacích produktu.
- Sledujte terč po každém výstřelu, abyste viděli změnu barvy na fluorescenční barvu, což indikuje zásah.

### 4. Po střelbě:

- Po střelbě zkontrolujte terč na díry po kulkách a poškození.

- Odstraňte a zlikvidujte terč, pokud již není použitelný.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte terče v souladu s místními předpisy.
- Nespalujte terče ani je nezlíkvídvjte způsobem, který by mohl způsobit ekologické škody.
- Pokud jsou terče poškozené nebo prostřelené, zabalte je do plastového sáčku před likvidací, abyste zabránili potenciálním nebezpečím.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo bezpečnostní obavy týkající se SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné střelecké zážitky. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny pokyny. Děkujeme za zodpovědné používání našeho produktu.