

421 Top-Punch - LYMAN 421 Oberer Stempel

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Lyman 421 Top Punch



Eigenschaften

- Name: [LYMAN 421 Oberer Stempel](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 250539014
- Herst.-Nr.: 2786729
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 58mm
- Versandlänge: 112mm
- UPC: 011516267290

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Lyman 421 TopPunch](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Lyman 421 TopPunch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lyman 421 TopPunch! Dieser Stempel ist ein wichtiges Werkzeug für das Setzen von Stempeln. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Lyman 421 TopPunch nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwende das Produkt nur, wenn du vollständig konzentriert bist und keine Ablenkungen hast.
- Überprüfe den TopPunch regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während der Nutzung.
- Setze den TopPunch niemals unter übermäßigem Druck, um Brüche oder Verletzungen zu vermeiden.
- Benutze den TopPunch nur auf stabilen und festen Oberflächen.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, während der Stempel in Betrieb ist.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist.
- Befestige den Lyman 421 TopPunch sicher in der vorgesehenen Halterung oder Maschine.
- Überprüfe, ob der Stempel richtig ausgerichtet ist, bevor du mit der Verwendung beginnst.

2. Verwendung:

- Positioniere das Material, das gestempelt werden soll, sicher unter dem TopPunch.
- Betätige den TopPunch gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass du während des Stempelvorgangs einen sicheren Halt hast.
- Nach dem Gebrauch, stelle sicher, dass der TopPunch in die Ausgangsposition zurückkehrt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lyman 421 TopPunch gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Metallteilen.
- Wenn der Stempel nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Lyman 421 TopPunch, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen bereit, um dir bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien entscheidend für die sichere Verwendung des Lyman 421 TopPunch ist. Bei Unsicherheiten oder Fragen, zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sicherheit geht vor!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de