

CED7000 SILICONE SKINS - CED7000 SILICONE SKIN BLACK

Protect and personalize your CED7000 Shot Timer with custom made Silicone skins that give your timer a rubbery finish. This makes it more comfortable to grip and protects the timer from scratches and damage in case of falls. Available in black and blue.



Attributes

- Name: CED7000 SILICONE SKIN BLACK
- Manufacturer: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
- Product no.: 399000017
- Mfr. No.: 100063
- Color: Black
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CED7000 SILICONE SKINS](#)
- [English: CED7000 Silicone Skins Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour CED7000 SILICONE SKINS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per CED7000 SILICONE SKINS](#)
- [Suomi: CED7000 SILICONE SKINS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání CED7000 SILICONE SKINS](#)

Sicherheitshinweise für CED7000 SILICONE SKINS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CED7000 SILICONE SKINS von COMPETITIVE EDGE DYNAMICS. Diese maßgeschneiderten SilikonHüllen bieten nicht nur einen hervorragenden Schutz für Ihren CED7000 Shot Timer, sondern verleihen ihm auch ein angenehmes, gummiartiges Finish. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch sicher ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die SilikonHüllen nur mit dem CED7000 Shot Timer.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Hülle beschädigen könnten.
- Lassen Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung liegen, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Bei einem Sturz kann die Hülle den Timer schützen, aber überprüfen Sie den Timer nach einem Sturz auf mögliche Schäden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation der SilikonHülle:

- Nehmen Sie die SilikonHülle aus der Verpackung.
- Setzen Sie die Hülle vorsichtig über den CED7000 Shot Timer. Achten Sie darauf, dass alle Tasten und Anschlüsse frei zugänglich sind.
- Drücken Sie die Hülle leicht an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

2. Nutzung des CED7000 Shot Timer:

- Schalten Sie den Timer ein, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
- Nutzen Sie die Funktionen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, die Hülle regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die SilikonHülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass Sie umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwenden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu beitragen sollen, die sichere Verwendung Ihres CED7000 Shot Timers zu gewährleisten. Halten Sie sich an die empfohlenen Richtlinien und genießen Sie die Nutzung Ihres Produkts!

CED7000 Silicone Skins Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CED7000 Silicone Skins. These custommade silicone skins are designed to protect and personalize your CED7000 Shot Timer. They provide a rubbery finish for a comfortable grip while safeguarding your timer from scratches and damage in case of falls. This safety instruction guide is designed to ensure your safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the silicone skin is compatible with your CED7000 Shot Timer before use.
- Regularly inspect the silicone skin for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.
- Do not use the product if it shows any signs of damage or if it does not fit securely on the timer.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Grip and Handling:**
 - Always hold the timer securely when in use to prevent dropping.
 - Avoid using the timer in wet conditions to maintain grip and prevent slips.
- **Cleaning and Maintenance:**
 - Clean the silicone skin regularly with a damp cloth and mild soap to maintain hygiene.
 - Do not use abrasive cleaners or solvents that may damage the silicone material.
- **Storage:**
 - Store the timer with the silicone skin applied in a dry place to avoid moisture damage.
 - Avoid exposing the product to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your CED7000 Shot Timer is clean and free from dust or debris.
- Align the silicone skin with the timer, ensuring all buttons and ports are accessible.
- Gently stretch the silicone skin over the timer until it fits snugly without any gaps.
- Ensure that all edges are securely in place.

2. Usage:

- Use the timer as per the manufacturer's instructions, ensuring that the silicone skin does not obstruct any buttons or features.
- Regularly check that the silicone skin remains securely attached during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the silicone skin in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it can be recycled.
- Check for recycling options in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please consult the manufacturer's website or customer support channels.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CED7000 Silicone Skins. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité du Produit pour CED7000 SILICONE SKINS

Introduction

Merci d'avoir choisi les coques en silicone CED7000 de COMPETITIVE EDGE DYNAMICS. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre coque en silicone.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la coque en silicone pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit sans surveillance.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la coque en silicone si elle est endommagée ou usée.
- Évitez de placer des objets lourds sur le chronomètre lorsque la coque est installée.
- Ne pas exposer la coque à des sources de chaleur directe, comme un feu ou un radiateur.
- Gardez le chronomètre et la coque hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la coque en silicone :

- Retirez le chronomètre CED7000 de son emballage.
- Tenez la coque en silicone par les bords.
- Glissez doucement le chronomètre à l'intérieur de la coque, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Vérifiez que tous les boutons et ports sont accessibles et non obstrués par la coque.

2. Utilisation du chronomètre avec la coque :

- Utilisez le chronomètre normalement, en appuyant sur les boutons à travers la coque en silicone.
- Si la coque devient sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et humide. Évitez les nettoyeurs abrasifs.

3. Retrait de la coque en silicone :

- Pour retirer la coque, saisissez-la par les bords et tirez doucement pour la dégager du chronomètre.
- Ne forcez pas pour éviter d'endommager le chronomètre.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la coque en silicone avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des plastiques.
- Si possible, recyclez la coque en silicone conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, contactez le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et des conseils.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre coque en silicone CED7000 tout en garantissant une utilisation sûre et efficace. Merci de votre attention et profitez de votre produit !

Istruzioni di Sicurezza per CED7000 SILICONE SKINS

Introduzione

Grazie per aver scelto il CED7000 SILICONE SKIN BLACK di Competitive Edge Dynamics. Questo prodotto è progettato per proteggere e personalizzare il tuo CED7000 Shot Timer. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme (ad esempio, temperature molto elevate o molto basse).
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami attraverso il portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il CED7000 SILICONE SKIN a sostanze chimiche aggressive o solventi.
- Evita di utilizzare il timer in ambienti umidi o bagnati per prevenire danni.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
- Se noti danni al silicone o al timer, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Rimuovi delicatamente il CED7000 Shot Timer dalla sua custodia originale.
2. Posiziona il CED7000 SILICONE SKIN sopra il timer, allineando i fori per i pulsanti e le porte.
3. Premi delicatamente il silicone attorno al timer fino a quando non è ben fissato.

- **Uso:**

1. Accendi il CED7000 Shot Timer secondo le istruzioni del produttore.
2. Utilizza il timer normalmente; il silicone fornirà una presa migliore e una protezione aggiuntiva.
3. Dopo ogni utilizzo, controlla il timer e la custodia in silicone per eventuali segni di usura.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Verifica le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in silicone e dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; cerca di riciclare quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o informazioni aggiuntive riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni utili pronte per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto il CED7000 SILICONE SKIN BLACK. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

CED7000 SILICONE SKINS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CED7000 SILICONE SKINS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuote on suunniteltu suojaamaan ja personoimaan CED7000 Shot Timerisi, ja se tarjoaa lisäsuojaa naarmuilta ja vaurioilta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain CED7000 Shot Timerille. Käytä sitä vain suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote puhtaana. Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai voimakkaita puhdistusaineita tuotteen puhdistamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että CED7000 Shot Timer on pois päältä ennen asennusta.
- Aseta silikonikuori varovasti ajastimen päälle, varmistaen, että se istuu tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki painikkeet ja liitännät ovat esteettämiä.

2. Käyttö

- Käynnistä CED7000 Shot Timer ja varmista, että se toimii normaalisti silikonikuoren kanssa.
- Käytä ajastinta kuten tavallisesti. Silikonikuori ei vaikuta sen toimintaan.
- Jos havaitset ongelmia ajastimen käytössä, poista silikonikuori ja tarkista ajastin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet silikonimateriaalille.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista myös seurata mahdollisia tuotteen takaisinvetotietoja EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että valitsit CED7000 SILICONE SKINS tuotteen!

Návod k bezpečnému používání CED7000 SILICONE SKINS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení silikonového krytu CED7000 od společnosti Competitive Edge Dynamics. Tento produkt je navržen tak, aby chránil a personalizoval váš CED7000 Shot Timer. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Při používání výrobku dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, přestaňte výrobek okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Silikonový kryt je určen pouze pro použití s CED7000 Shot Timer. Nepoužívejte ho s jinými zařízeními.
- Vyhnete se vystavení výrobku extrémním teplotám a vlhkosti.
- Při instalaci a odstraňování krytu dbejte na to, abyste nezpůsobili poškození časovače.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy výrobku, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Očistěte povrch CED7000 Shot Timeru od prachu a nečistot.
- Pečlivě umístěte silikonový kryt na časovač, ujistěte se, že všechny otvory jsou správně zarovnané.
- Zkontrolujte, zda je kryt bezpečně upevněn a nebrání žádným funkcím časovače.

2. Používání

- Po instalaci krytu používejte časovač podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je kryt v dobrém stavu a zda nedochází k opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Silikonový kryt je možné vyhodit do běžného odpadu, pokud není poškozený.
- Pokud je kryt poškozený, zvažte jeho recyklaci podle místních předpisů o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.