

DELUXE RANGE BAG BLACK

The Sport Lock/Birchwood Casey Deluxe Range bag is perfect for taking all of the essentials to the range. The Range bag includes high quality features like extra strength zippers, reinforced interior padding, adjustable interior hook and loop divider, two large accessories pockets and two mesh side pockets.

FEATURES Hook and loop divider inside to separate ammo or other equipment
Two mesh side pockets Comfortable carry handle



Attributes

- Name: DELUXE RANGE BAG BLACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430100844
- Mfr. No.: BC-DLXRB
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.656kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 888151030103

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DELUXE RANGE BAG BIRCHWOOD CASEY](#)
- [English: DELUXE RANGE BAG SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Deluxe de Sport Lock/Birchwood Casey](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa Deluxe Range di Birchwood Casey](#)
- [Suomi: DELUXE RANGE BAG KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELUXE RANGE BAG BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für die DELUXE RANGE BAG BIRCHWOOD CASEY

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DELUXE RANGE BAG von Birchwood Casey. Diese Tasche ist dafür konzipiert, Ihnen beim Transport Ihrer Schießausrüstung zu helfen. Um die Sicherheit und den Schutz beim Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Klettverschlüsse ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie die Tasche verwenden.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen und kühlen Ort auf, um Materialschäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die KlettTrennwand, um Munition und andere Ausrüstungsgegenstände sicher zu trennen.
- Achten Sie darauf, schwere Gegenstände gleichmäßig zu verteilen, um ein Umkippen oder Beschädigungen der Tasche zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßigen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Verwenden Sie die Netztaschen nur für leichte Zubehörteile, um die Struktur der Tasche nicht zu belasten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie alle Reißverschlüsse und Klettverschlüsse auf ihre Funktionalität.
- Stellen Sie sicher, dass die Trennwand korrekt installiert ist, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

2. Befüllen der Tasche:

- Beginnen Sie mit dem Platzieren schwerer Gegenstände (z.B. Munition) am Boden der Tasche.
- Verwenden Sie die KlettTrennwand, um verschiedene Ausrüstungsgegenstände zu organisieren und zu trennen.
- Platzieren Sie leichtere Zubehörteile in den Netztaschen und achten Sie darauf, dass sie sicher verstaut sind.

3. Transport der Tasche:

- Halten Sie die Tasche am Tragegriff, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Tasche über scharfe Kanten oder raue Oberflächen zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Rückgabestellen für gebrauchte Sporttaschen gibt.
- Achten Sie darauf, alle Zubehörteile, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU. Achten Sie darauf, alle Sicherheitswarnungen und Rückrufhinweise zu beachten, die auf der EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

DELUXE RANGE BAG SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the DELUXE RANGE BAG by Birchwood Casey. This bag is designed to safely transport your shooting essentials to the range. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always check the bag for any damage before use.
- Ensure that the bag is used only for its intended purpose, which is to carry shooting equipment and accessories.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the bag for wear and tear, especially the zippers and straps.
- If you notice any defects, discontinue use and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the bag beyond its capacity to avoid strain or damage.
- Always secure items inside the bag to prevent them from shifting during transport.
- Use the hook and loop divider to separate different types of equipment, such as ammunition and accessories, to avoid accidental damage or misplacement.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.
- Avoid exposing the bag to harsh chemicals or extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

- **Setting Up the Bag:**
 1. Open the zippers fully to access the interior.
 2. Use the adjustable interior hook and loop divider to organize your items as needed.
 3. Place your equipment, ensuring that heavier items are at the bottom for stability.
 4. Secure all items with the zippers and ensure that pockets are closed.
- **Carrying the Bag:**
 1. Use the comfortable carry handle for easy transport.
 2. If carrying a heavy load, consider using both hands or a supportive strap if available.
- **Cleaning and Maintenance:**
 1. Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
 2. Allow the bag to air dry completely before storing.
 3. Regularly check and clean the zippers to ensure smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag according to local regulations for textile and nylon products.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the DELUXE RANGE BAG, please reach out to the manufacturer directly for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your DELUXE RANGE BAG. Always prioritize safety when handling shooting equipment and transporting it to the range. Thank you for choosing Birchwood Casey!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Deluxe de Sport Lock/Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Tir Deluxe de Sport Lock/Birchwood Casey. Ce sac est conçu pour transporter tous vos essentiels au stand de tir en toute sécurité et commodité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sûre de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour le transport d'équipements de tir et d'accessoires.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne surchargez pas le sac, car cela pourrait entraîner une défaillance du produit.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'exposer le sac à des conditions extrêmes, telles que l'humidité excessive ou les températures élevées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le séparateur en velcro à l'intérieur pour organiser vos munitions et équipements afin d'éviter tout mélange ou dommage.
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur du sac sans protection adéquate.
- Assurez-vous que toutes les poches sont correctement fermées avant de transporter le sac.
- Lorsque vous transportez le sac, utilisez la poignée de transport confortable pour éviter toute tension ou blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Déballez le sac et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Familiarisez-vous avec les différentes poches et compartiments du sac.

2. Organisation des Équipements:

- Utilisez le séparateur en velcro pour séparer les munitions des autres équipements.
- Placez les accessoires dans les grandes poches prévues à cet effet.
- Utilisez les poches latérales en mesh pour les petits objets qui doivent être facilement accessibles.

3. Transport du Sac:

- Assurez-vous que le sac est correctement fermé avant de le transporter.
- Utilisez la poignée de transport pour soulever et porter le sac.
- Évitez de tirer le sac par les zippers ou les coutures.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, veuillez le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des zones non désignées pour les déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et les informations de garantie pour référence future.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre Sac de Tir Deluxe de Sport Lock/Birchwood Casey.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa Deluxe Range di Birchwood Casey

Introduzione

La borsa Deluxe Range di Sport Lock/Birchwood Casey è progettata per offrire un modo sicuro e conveniente per trasportare gli essenziali al poligono. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per il trasporto di attrezzature da tiro e accessori.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso consigliato.
- Mantieni la borsa lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i divisori interni per separare munizioni e altri equipaggiamenti, evitando il contatto diretto.
- Assicurati che tutte le cerniere siano chiuse correttamente prima di trasportare la borsa.
- Evita di esporre la borsa a sostanze chimiche aggressive o solventi.
- Non utilizzare la borsa per trasportare oggetti non autorizzati o pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo della Borsa:** Prima di utilizzare la borsa, controlla che non ci siano danni visibili.
2. **Organizzazione degli Accessori:**
 - Utilizza i divisori in velcro per organizzare munizioni e accessori.
 - Riponi le munizioni nelle tasche designate per evitare movimenti durante il trasporto.
3. **Chiusura della Borsa:**
 - Assicurati che tutte le cerniere siano completamente chiuse prima di muoverti.
4. **Trasporto:**
 - Usa la maniglia di trasporto per un trasporto sicuro e confortevole.
 - Se necessario, utilizza le tasche laterali per accessori aggiuntivi, ma non sovraccaricare.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Se la borsa presenta segni di danno, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'UE designato per le informazioni sulla sicurezza. Assicurati di tenere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile della borsa Deluxe Range di Birchwood Casey. È importante rimanere informati e vigili per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di tiro positiva.

DELUXE RANGE BAG KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa DELUXE RANGE BAG laukun käyttöohjeeseen. Tämä laukku on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen tapa kuljettaa ampumaradalla tarvitsemiasi varusteita. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukku on aina suljettu ja lukittu, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista laukku säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laukkua.
- Pidä laukku poissa lasten ulottuvilta, ellet ole valvonut heitä.
- Älä yritä muuttaa laukun rakennetta tai ominaisuuksia.
- Käytä laukkua vain sen tarkoitukseen, eli ampumaradan varusteiden kuljettamiseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki varusteet on pakattu tiukasti ja turvallisesti laukkuun.
- Käytä tarranauhaerotinta ammuksille tai muille varusteille, jotta ne pysyvät järjestyksessä ja turvallisina.
- Älä yritä kuljettaa yli laukun enimmäispainon.
- Tarkista, että vetoketjut ja muut kiinnitykset ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Pidä laukku kuivana ja puhtaana, jotta materiaalit säilyvät hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen pakkaamista.
- Avaa laukku ja tarkista sen sisältö.
- Pakkaa varusteet laukkuun siten, että ne eivät pääse liikkumaan.
- Sulje laukku huolellisesti vetoketjuista.
- Käytä kantokahvaa kuljettaessasi laukkua.

Hävittämisohteet

- Kun laukku ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovien ja muiden materiaalien kierrätyksestä.
- Älä polta tai kaada laukkua, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotepalautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit DELUXE RANGE BAG laukun. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Säkerhetsinstruktioner för DELUXE RANGE BAG BIRCHWOOD CASEY

Introduktion

Tack för att du valt DELUXE RANGE BAG från Birchwood Casey. Denna väska är designad för att säkerställa en säker och bekväm transport av dina skjutbanenödvändigheter. För att maximera säkerheten och användarvänligheten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid väskan enligt instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Kontrollera regelbundet väskans skick för att säkerställa att den är fri från skador.
- Håll väskan borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kardborreavskiljaren inuti väskan för att separera ammunition eller annan utrustning för att undvika oavsiktlig blandning.
- Se till att alla dragkedjor är helt stängda innan du lyfter eller bär väskan.
- Undvik att överbelasta väskan för att förhindra skador på både väskan och dess innehåll.
- Förvara väskan på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

- Fyll väskan med dina skjutbanenödvändigheter, inklusive ammunition, verktyg och tillbehör.
- Använd de justerbara kardborreavskiljarna för att anpassa utrymmet inuti väskan efter dina behov.
- Använd de två stora tillbehörsfickorna för att organisera större föremål.
- Utnyttja de två meshsidofickorna för att förvara mindre föremål som kan behöva snabb åtkomst.
- Använd det bekväma bärhandtaget för enkel transport.

Avfallsanvisningar

- När väskan inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om väskan är skadad, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för att få snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DELUXE RANGE BAG från Birchwood Casey på ett säkert sätt bidrar du till en positiv och trygg upplevelse på skjutbanan.