

TARGET STAPLER

The Birchwood Casey Target Stapler allows for the quick hanging up of targets at the range. This stapler uses standard JT21 staples and is made of durable abs plastic and metal. The stapler comes with staples and is ready to put in a shooting bag. FEATURES 3-in-1 staple gun Adjustable driving force Hang targets at the range



Attributes

- Name: TARGET STAPLER
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430100845
- Mfr. No.: BC-STPLR
- Material: Plastic
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.254kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 197mm
- Shipping length: 222mm
- UPC: 888151027479

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Birchwood Casey TARGET STAPLER](#)
- [English: TARGET STAPLER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Agrafeur Birchwood Casey](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Graffettatrice Birchwood Casey Target Stapler](#)
- [Suomi: TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY TARGET STAPLER](#)

Sicherheitshinweise für den Birchwood Casey TARGET STAPLER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Birchwood Casey TARGET STAPLER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das schnelle Aufhängen von Zielen auf dem Schießstand zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den TARGET STAPLER nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Hefter von Kindern fern, da er nicht für ihre Verwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Hefters, insbesondere vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass er in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen StandardJT21Heftklammern mit diesem Hefter.
- Lagern Sie den Hefter an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper oder Schmutz im Hefter befinden, bevor Sie ihn verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Hefter nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Vermeiden Sie es, den Hefter unter Druck oder in einer Weise zu verwenden, die zu einer plötzlichen Freisetzung von Heftklammern führen könnte.
- Tragen Sie bei Bedarf eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in der Nähe des Hefters befinden, während Sie ihn verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Hefter nicht überlastet wird, um ein Verkleben oder ein Versagen des Geräts zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Heftklammern

- Öffnen Sie den Hefter, indem Sie die Klappe an der Oberseite anheben.
- Fügen Sie die StandardJT21Heftklammern in den vorgesehenen Schacht ein.
- Schließen Sie die Klappe, bis sie einrastet.

2. Verwendung des Hefters

- Positionieren Sie das Ziel, das Sie aufhängen möchten, in der gewünschten Position.
- Halten Sie den Hefter mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand den Hebel, um die Heftklammern zu platzieren.
- Überprüfen Sie, ob die Heftklammern sicher sitzen und das Ziel richtig befestigt ist.

3. Nach der Verwendung

- Entfernen Sie alle Heftklammern, die nicht verwendet wurden, und lagern Sie den Hefter an einem sicheren Ort.
- Reinigen Sie den Hefter bei Bedarf mit einem trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TARGET STAPLER und die leeren Heftklammern gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Hefter nicht mehr verwendet wird, bevor Sie ihn entsorgen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die möglicherweise gefährlich sind, den zuständigen Behörden melden können. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU, um sicherzustellen, dass Sie über alle aktuellen Informationen informiert sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Birchwood Casey TARGET STAPLER entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

TARGET STAPLER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey Target Stapler. This product is designed for quick and efficient hanging of targets at the shooting range. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always keep the stapler out of reach of children.
- Ensure that the stapler is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the stapler for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the stapler if it is damaged or malfunctioning.
- Always store the stapler in a safe place when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of staplers and shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only standard JT21 staples with this stapler.
- Avoid placing fingers or other body parts near the stapling mechanism during use.
- Do not attempt to force staples into materials that are too hard or thick for the stapler.
- Always point the stapler away from yourself and others when using it.
- Ensure that the area around you is clear of people and obstacles before stapling.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading Staples:

- Open the stapler by pressing the release latch.
- Insert standard JT21 staples into the loading compartment.
- Close the stapler securely until you hear a click.

2. Adjusting Driving Force:

- Refer to the adjustment mechanism on the stapler to set the desired driving force according to the material being stapled.

3. Hanging Targets:

- Position the target where you want to hang it.
- Align the stapler with the target and press down firmly to staple.
- Repeat as necessary to secure the target in place.

4. PostUse Care:

- After use, clean the stapler to remove any debris.
- Store the stapler in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the stapler responsibly according to local waste management regulations.
- If the stapler is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries regarding the Birchwood Casey Target Stapler, please refer to the product packaging for the appropriate EU-based contact information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Birchwood Casey Target Stapler. Stay safe and responsible while using your stapler at the shooting range!

Guide de Sécurité pour l'Agrafeur Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Agrafeur Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour vous aider à suspendre rapidement des cibles sur le stand de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser l'agrafeur dans un environnement sûr et approprié.
- Gardez l'agrafeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'agrafeur et des agrafes pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne jamais utiliser l'agrafeur pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'agrafeur vers soi ou vers d'autres personnes.
- Utilisez uniquement des agrafes JT21 standard comme spécifié.
- Ne pas forcer l'agrafeur si le mécanisme semble bloqué. Vérifiez et résolvez le problème avant de continuer à l'utiliser.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de l'agrafeur pour protéger vos yeux des débris.
- Évitez de toucher la zone de sortie des agrafes pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Agrafes :

- Ouvrez le compartiment à agrafes de l'agrafeur.
- Insérez les agrafes JT21 standard dans le compartiment.
- Refermez le compartiment jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé.

2. Réglage de la Force de Tir :

- Localisez le réglage de la force de tir sur l'agrafeur.
- Ajustez-le selon vos besoins en fonction du matériau sur lequel vous agrafez.

3. Utilisation de l'Agrafeur :

- Placez la cible sur le support ou la surface souhaitée.
- Alignez l'agrafeur à l'endroit où vous souhaitezagrafer.
- Appuyez fermement sur la gâchette pouragrafer la cible.
- Retirez l'agrafeur et vérifiez que la cible est bien fixée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus l'agrafeur, assurez-vous de le débrancher s'il est électrique.
- Déposez l'agrafeur et les agrafes usagées dans des conteneurs appropriés pour le recyclage.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre agrafeur, veuillez contacter le service client de Birchwood Casey. Assurez-vous d'avoir le modèle et le numéro de série à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre Agrafeur Birchwood Casey.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Graffettatrice Birchwood Casey Target Stapler

Introduzione

Grazie per aver scelto la graffettatrice Birchwood Casey Target Stapler. Questo prodotto è progettato per appendere rapidamente i bersagli al poligono, garantendo un'esperienza di tiro più efficiente e piacevole. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare la graffettatrice, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere la graffettatrice e le graffette fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di umidità o acqua.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare o riparare la graffettatrice in modo non conforme alle istruzioni del produttore.
- In caso di malfunzionamenti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo graffette standard JT21 con la graffettatrice.
- Non sovraccaricare la graffettatrice con un numero eccessivo di graffette.
- Non puntare mai la graffettatrice verso se stessi o verso altre persone.
- Assicurarsi che la superficie su cui si sta graffettando sia stabile e sicura.
- Non utilizzare la graffettatrice per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Graffette

- Aprire la graffettatrice.
- Inserire le graffette standard JT21 nel vano apposito.
- Chiudere la graffettatrice fino a quando non scatta in posizione.

2. Utilizzo della Graffettatrice

- Posizionare il bersaglio sulla superficie desiderata.
- Allineare la graffettatrice con il bersaglio.
- Premere il grilletto per inserire la graffetta nel bersaglio.
- Ripetere l'operazione per appendere ulteriori bersagli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la graffettatrice o le graffette nel normale rifiuto domestico.
- Contattare il servizio di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Assicurarsi che il prodotto sia smaltito in modo ecologico e conforme alle normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problematiche relative alla sicurezza, è possibile contattare il supporto clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e efficace della graffettatrice Birchwood Casey Target Stapler. Per ulteriori informazioni sui richiami o sui prodotti non sicuri, visitare la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä niittipistooli on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen helppokäyttöisen ja tehokkaan tavan ripustaa kohteita ampumaradalla. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite. Huomioithan seuraavat ohjeet:

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä, kun käytät niittipistoolia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

Niittipistoolin turvallinen käyttö edellyttää erityisiä varotoimia:

- Varmista, että käytät oikean kokoisia ja tyyppisiä niittejä (standardit JT21niitit).
- Älä koskaan suuntaa niittipistoolia kohti itseäsi tai muita.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta lentäviltä esineiltä.
- Älä yritä purkaa tai korjata niittipistoolia itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote ei toimi oikein.
- Varmista, että sormesi ovat poissa laukaisimen alueelta ennen kuin olet valmis ampumaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Seuraavat ohjeet auttavat sinua asentamaan ja käyttämään TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotetta oikein:

1. Asennus:

- Avaa niittipistoolin takakansi.
- Laita JT21niitteet oikeaan paikkaan.
- Sulje takakansi kunnolla.

2. Käyttö:

- Suuntaa niittipistooli kohteeseen.
- Paina laukaisinta varovasti.
- Tarkista, että niitti on kunnolla kiinnitetty kohteeseen.

3. Säilytys:

- Säilytä niittipistooli kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Varmista, että se on suljettuna ja lukittuna, jos mahdollista.

Hävittämisohteet

Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, hävitä se vastuullisesti:

- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeaa tietoa ja apua tuotteen turvalliseen käyttöön.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikissa toiminnoissa.

Säkerhetsinstruktioner för TARGET STAPLER BIRCHWOOD CASEY TARGET STAPLER

Introduktion

Tack för att du valt Birchwood Casey Target Stapler. Denna häftare är designad för att underlätta upphängning av mål på skjutbanan. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Om du upptäcker några defekter, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att du får en säker och äkta produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast standard JT21häftklamrar med denna häftare. Användning av andra typer kan leda till skador.
- Undvik att rikta häftaren mot dig själv eller andra när du använder den.
- Håll fingrarna borta från häftklammerutgången för att undvika kläm eller stickskador.
- Använd alltid häftaren på en stabil yta för att förhindra att den glider eller tippar över under användning.
- Om häftaren fastnar, stäng av den och följ anvisningarna för att ta bort klamrarna på ett säkert sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av häftklamrar:

- Öppna häftaren genom att trycka på frigöringsknappen.
- Placera JT21häftklamrar i facket, se till att de är korrekt inriktade.
- Stäng häftaren tills den klickar på plats.

2. Användning av häftaren:

- Rikta häftaren mot målet och tryck ner handtaget för att fästa häftklamrarna.
- Kontrollera att klamrarna har fästs ordentligt.
- För att ta bort klamrar, använd en avlägsnare av klamrar om det behövs.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Separera plast och metallkomponenter när det är möjligt för att underlätta återvinning.
- Tänk på miljön och återvinn förpackningen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Birchwood Casey Target Stapler, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens hemsida för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!