

UNIVERSAL FRONT REST BAG WIDE

Birchwood Casey's Universal Front Rest provides a quick connection to the front of a shooting rest without having to lace or tie the bag on. Just use the straps to thread through and attach. All three bags are shaped to fit different forend sizes to maximize the usage of one shooting rest. It is constructed of leather and polyester which combines to create a solid and secure rest that will not stretch or sag from use. **FEATURES** Ease of use: quickly connect to the front of your rest without having to lace or tie, just use the straps to thread through and attach Versatility: all three bags are shaped to fit different front-end sizes to maximize the usage of one shooting rest Durable: constructed of leather and polyester which combine to create a solid and secure rest that will not stretch or sag from use Convenient: hook and loop straps allow for quick and easy changeout between bags and other shooting rests Dimensions: base: 5" long x 2" wide x 2" high at humps & 1" high at saddle Available in three different widths- narrow, medium, wide



Attributes

- Name: UNIVERSAL FRONT REST BAG WIDE
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430100848
- Mfr. No.: BC-UFRB-WID
- Color: Black,Olive
- Material: Polyester
- Style: Front Bag
- Delivery weight: 0.286kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 888151031230

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Birchwood Casey Universal Front Rest Bag Wide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Support Avant Universel Birchwood Casey](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG WIDE](#)
- [Suomi: UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG WIDE](#)

Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY entschieden hast. Dieser Schießrest ist darauf ausgelegt, dir eine stabile und sichere Ablage für dein Gewehr zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Schießrest auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der Front Rest ist speziell für Schießsportanwendungen konzipiert.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es benutzt.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass alle Riemen sicher befestigt sind, bevor du das Gewehr auflegst.
- Achte darauf, dass keine Körperteile oder andere Gegenstände in der Nähe des Schießrests sind, während du das Gewehr positionierst.
- Verwende den Schießrest nur mit Gewehren, die für den Einsatz auf einem Front Rest geeignet sind.
- Vermeide es, das Produkt bei nassen oder rutschigen Bedingungen zu verwenden, um ein Abrutschen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Schießrests:

- Stelle sicher, dass der Schießrest auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Überprüfe alle Riemen und Taschen auf Beschädigungen.

2. Befestigung der Tasche:

- Ziehe die Riemen durch die vorgesehenen Öffnungen, um die Tasche sicher am Schießrest zu befestigen.
- Achte darauf, dass die Tasche fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.

3. Positionierung des Gewehrs:

- Lege das Gewehr vorsichtig auf die Tasche des Schießrests.
- Stelle sicher, dass das Gewehr stabil auf der Tasche liegt und nicht wackelt.

4. Sicherheitsüberprüfung:

- Überprüfe vor dem Schießen, dass das Gewehr sicher auf dem Schießrest platziert ist.
- Achte darauf, dass der Bereich um dich frei von Hindernissen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Schießsportartikeln.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung erhältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung deines UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Birchwood Casey Universal Front Rest Bag Wide

Introduction

Thank you for choosing Birchwood Casey's Universal Front Rest Bag Wide. This guide contains important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the shooting rest is placed on a stable and level surface to prevent tipping.
- Use the product only for its intended purpose, which is to support firearms during shooting activities.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- If you experience any issues or concerns with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before placing it on the front rest.
- Do not exceed the weight limit of the front rest bag; refer to the product specifications for details.
- Avoid using the product in adverse weather conditions, such as rain or extreme heat, which may affect its performance.
- Do not attempt to modify or repair the product yourself. Contact the manufacturer for any necessary repairs.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is safe and free from obstructions.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unpack the Product:** Remove the Universal Front Rest Bag from its packaging and inspect for any damage.
2. **Attach the Bag:**
 - Use the provided straps to thread through the designated openings on the front rest.
 - Ensure that the bag is securely attached and that the straps are tightened appropriately.
3. **Adjust for Fit:**
 - Position the bag according to the size of the firearm's forend.
 - Ensure that the bag is snugly fitted to maximize stability.

Usage

1. **Placement:**
 - Place the front rest bag on a stable surface.
 - Ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
2. **Loading the Firearm:**
 - Carefully place the firearm onto the front rest bag, ensuring that it is stable and secure.
 - Confirm that the firearm is positioned correctly and that it does not wobble.
3. **Shooting:**
 - Follow all standard safety protocols while shooting.
 - Maintain awareness of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of materials such as leather and polyester.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For questions, concerns, or to report an unsafe product, please refer to the EU's Safety Gate platform or consult your local authorities. Always ensure that you have the necessary information to report any issues effectively.

Thank you for your attention to these safety guidelines. We hope you enjoy using your Birchwood Casey Universal Front Rest Bag Wide safely and effectively.

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Support Avant Universel Birchwood Casey

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Support Avant Universel Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir une utilisation sûre du Sac de Support Avant, veuillez suivre ces directives :

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez le Sac de Support Avant, gardez à l'esprit les précautions suivantes :

- **Stabilité** : Assurez-vous que le sac est correctement fixé avant d'y placer votre arme.
- **Poids** : Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa stabilité.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour une utilisation correcte et sécurisée du Sac de Support Avant, suivez ces étapes :

1. Installation :

- Retirez le sac de son emballage.
- Vérifiez que le sac est en bon état et sans dommages visibles.
- Placez le sac sur la plateforme de tir de manière stable.
- Utilisez les sangles pour fixer le sac à votre support de tir.

2. Utilisation :

- Ajustez le sac pour qu'il soit bien en place.
- Posez votre arme sur le sac et assurez-vous qu'elle est stable.
- Effectuez vos tirs en gardant toujours un œil sur la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous devez vous débarrasser du Sac de Support Avant, suivez ces instructions :

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers normaux.
- Recyclez le produit si possible, en respectant les réglementations locales sur le recyclage.
- Si le produit est endommagé, suivez les directives de mise au rebut des matériaux en cuir et en polyester.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Sac de Support Avant Universel Birchwood Casey. N'oubliez pas de rester vigilant et de respecter toutes les précautions de sécurité lors de son utilisation.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG WIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Universal Front Rest di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo stabilità e supporto. Tuttavia, è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite prima dell'uso.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo corretto:** Assicurati che il supporto sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- **Stabilità:** Posiziona il supporto su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- **Controllo delle cinghie:** Verifica che le cinghie siano ben fissate e in buone condizioni prima dell'uso.
- **Attenzione durante il cambio:** Quando cambi le borse o i supporti, fallo con attenzione per evitare incidenti.
- **Uso responsabile:** Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il prodotto dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Assicurati di avere a disposizione un'area di lavoro pulita e sicura.

2. Fissaggio al Supporto:

- Utilizza le cinghie per infilare e attaccare il supporto al forend dell'arma.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Regolazione:

- Verifica che la borsa sia adattata correttamente alla dimensione del forend.
- Regola la posizione del supporto per ottenere la massima stabilità durante il tiro.

4. Manutenzione:

- Pulisci il supporto regolarmente con un panno umido.
- Controlla le cinghie e il materiale per segni di usura e sostituisci se necessario.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in pelle e poliestere.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto o di portarlo presso un centro di smaltimento designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito ufficiale del produttore.

Ricorda, la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità. Utilizza il prodotto in modo responsabile e segui sempre le istruzioni di sicurezza.

UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ampumatuen eteen kiinnitettävä laukku on oikein asennettu.
- Käytä aina tuotteen mukana tulevia hihnoja ja kiinnitysmekanismeja.
- Älä ylikuormita tuotetta, sillä se voi heikentää sen vakautta ja turvallisuutta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä laukku ampumatuen eteen käyttämällä mukana tulevia hihnoja.
- Varmista, että laukku on tiukasti kiinni ja että se ei liiku.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukkuun.
- Tarkista, että ase on turvallisessa asennossa ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaroja ennen ammuntaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen sekaan, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset kierrätettävät osat, kuten muovit ja metallit, erikseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ampumatuki. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG WIDE

Introduktion

Tack för att du har valt Birchwood Casey's Universal Front Rest Bag Wide. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och säkerhet vid användning av skjutstöd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att väskan är ordentligt fäst innan du använder den.
- Använd produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftig vind eller regn).
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och skötsel.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av väskan:

- Ta bort väskan från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Trä remmarna genom fästen på framsidan av ditt skjutstöd.
- Fäst remmarna ordentligt för att säkerställa att väskan sitter stabilt.

2. Användning av väskan:

- Placera skjutstödet på en stabil yta.
- Justera väskan så att den passar din specifika skjutställning.
- Kontrollera att väskan är säker innan du börjar använda skjutstödet.

3. Byte av väskor:

- Använd krok och öglerep för att snabbt byta mellan olika väskor.
- Se till att varje väska är ordentligt fäst innan användning.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och textilier.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.