

COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN - COACH GUN SUPREME 12 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/BLUED

The Coach Gun Supreme makes a distinctive statement for cowboy action shooters, plus it works hard as a field gun. This shotgun was first developed as a traditional double-trigger model for Cowboy Action Shooting. Now it's also available in a fast-shooting single-trigger model.



Attributes

- Name: COACH GUN SUPREME 12 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/BLUED
- Manufacturer: STOEGER
- Product no.: 430101607
- Mfr. No.: 31481
- Action Type: Side By Side
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 2-Round
- Finish: Blued
- Front Sight: Bead
- Gauge: 12 Gauge
- Length: 36.5"
- Magazine Included: None
- Magazine Type: None
- Make: Stoeger
- Model: Coach Gun Supreme
- Muzzle: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.5 lbs
- Delivery weight: 4.354kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 330mm
- Shipping length: 762mm
- UPC: 037084314815

Item details

US export classification: 0A502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)

Sicherheitshinweise für die COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. Diese Schrotflinte ist sowohl für CowboyActionSchützen als auch als effektive Feldwaffe konzipiert. Um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schrotflinte nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendest.
- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist, sie zu benutzen.
- Behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Verwende die Schrotflinte niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bewahre die Waffe sicher auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen für die COACH GUN SUPREME.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob die Waffe in einwandfreiem Zustand ist.
- Achte darauf, dass der Lauf der Waffe frei von Hindernissen ist, bevor du schießt.
- Schieße niemals auf ein Ziel, das sich nicht in deinem Sichtfeld befindet.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende die Waffe niemals in der Nähe von Menschen oder Tieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Überprüfe den Zustand der Waffe vor der ersten Nutzung.
- Stelle sicher, dass der Lauf frei von Schmutz und Obstruktionen ist.

2. Laden der Waffe:

- Halte die Waffe mit dem Lauf nach oben.
- Öffne den Verschluss und lade die Munition in die Kammern.
- Schließe den Verschluss sicher.

3. Zielen und Schießen:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Ziele auf das gewählte Ziel und überprüfe erneut, dass die Umgebung sicher ist.
- Betätige den Abzug, um zu schießen.

4. Entladen der Waffe:

- Öffne den Verschluss, um die verbleibende Munition zu entnehmen.
- Überprüfe den Lauf, um sicherzustellen, dass er leer ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bewahre die Waffe nicht mehr auf, wenn sie nicht mehr funktionsfähig ist. Wende dich an einen Fachmann für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den offiziellen Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der du die Waffe erworben hast. Es ist wichtig, alle Fragen zur Sicherheit und Nutzung mit einem Fachmann zu klären.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Die Beachtung dieser Richtlinien ist entscheidend für eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung der COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN.

Safety Instruction Guide for COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Introduction

Thank you for choosing the COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. This guide is designed to provide you with essential safety information and instructions for the proper use and handling of your shotgun. It is important to read and understand this guide thoroughly to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the shotgun is unloaded when not in use.
- Store the shotgun in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear shot before firing.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use ammunition that is specified for the COACH GUN SUPREME 12 GAUGE.
- Inspect the shotgun before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not attempt to modify or alter the shotgun in any way.
- If you experience a misfire or hangfire, keep the shotgun pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to open the action.
- In the event of a malfunction, do not attempt to disassemble the shotgun while it is loaded.
- Always be mindful of the potential for ricochet and ensure a safe backstop is in place.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Use

- Ensure that the shotgun is completely unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the shotgun's features, including the safety mechanism, trigger, and action.

2. Loading the Shotgun

- Open the action and visually inspect the chambers to confirm they are clear.
- Load the shotgun with the appropriate 12 gauge ammunition, ensuring that it is seated properly in the chambers.
- Close the action firmly.

3. Firing the Shotgun

- Ensure you are in a safe shooting position with a clear line of sight.
- Engage the safety mechanism until you are ready to fire.
- Aim carefully and squeeze the trigger gently to fire.

4. Unloading the Shotgun

- After firing, open the action immediately to eject any spent shells.
- Visually inspect the chambers to confirm they are empty before handling or storing the shotgun.

5. Cleaning and Maintenance

- Regularly clean the shotgun according to the manufacturer's recommendations to ensure optimal performance.
- Store the shotgun in a dry, secure location when not in use.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of your COACH GUN SUPREME 12 GAUGE, follow these guidelines: * Do not dispose of the shotgun in regular household waste. * Contact your local authorities for guidance on the proper disposal of firearms. * Ensure that any ammunition is disposed of according to local regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure the safe and responsible use of your COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. Always prioritize safety and be informed about the laws and regulations in your area. Thank you for choosing our product, and happy shooting!

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Introduzione

Il COACH GUN SUPREME è un fucile a pompa progettato per l'uso nel cowboy action shooting e come fucile da campo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso.
- Mantieni sempre il fucile puntato in una direzione sicura.
- Non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Tieni il fucile scarico fino a quando non sei pronto a utilizzarlo.
- Controlla sempre che il fucile sia carico o scarico prima di maneggiarlo.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Non permettere a persone non autorizzate di maneggiare il fucile.
- Mantieni il fucile pulito e in buone condizioni per garantire un funzionamento sicuro.
- Non modificare il fucile in alcun modo.
- Non sparare in direzione di persone, animali o proprietà.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurati che il fucile sia scarico prima di qualsiasi operazione di installazione.
 - Segui le istruzioni del produttore per l'assemblaggio e la configurazione del fucile.
- **Uso:**
 - Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile non presenti segni di usura o danni.
 - Per caricare il fucile, apri il meccanismo e inserisci le munizioni negli appositi alloggi.
 - Chiudi il meccanismo del fucile e assicurati che sia bloccato correttamente.
 - Punta il fucile verso il bersaglio e premi il grilletto solo quando sei pronto a sparare.
 - Dopo l'uso, scarica il fucile e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi da fuoco e munizioni.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per la dismissione sicura del fucile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del fucile.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. La sicurezza deve sempre essere una priorità quando si maneggiano armi da fuoco.