

COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN - COACH GUN 20 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/BLUED

Stoeger Coach Guns single and double trigger shotguns are based on the Old West stagecoach guard's shotgun of choice. The handsome and affordable single- and double-trigger scatterguns pack a potent punch. All of these coach guns are ideal for Cowboy Action shooting and home defense.



Attributes

- Name: COACH GUN 20 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/BLUED
- Manufacturer: STOEGER
- Product no.: 430101610
- Mfr. No.: 31405
- Action Type: Side By Side
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 2-Round
- Finish: Blued
- Front Sight: Bead
- Gauge: 20 Gauge
- Length: 36.5"
- Magazine Included: None
- Magazine Type: None
- Make: Stoeger
- Model: Coach Gun
- Muzzle: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.4 lbs
- Delivery weight: 4.082kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 330mm
- Shipping length: 762mm
- UPC: 037084314051

Item details

US export classification: 0A502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)

Sicherheitshinweise für die COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Stoeger Coach Gun 20 Gauge Side by Side Shotgun. Dieses Produkt ist inspiriert von den klassischen Schrotflinten, die im alten Westen verwendet wurden. Es ist wichtig, dass Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen, um die sichere Verwendung und Lagerung Ihres neuen Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand und entladen Sie sie, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt.
- Bewahren Sie die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden Sie die Waffe nur mit der dafür vorgesehenen Munition.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Waffe auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie die Waffe abfeuern.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Waffe laden oder entladen.
- Zeigen Sie die Mündung der Waffe niemals auf Personen oder Tiere.
- Seien Sie sich bewusst, dass der Rückstoß beim Abfeuern der Waffe stark sein kann. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, die Waffe sicher zu halten.
- Verwenden Sie die Waffe nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Die Stoeger Coach Gun ist bereits vormontiert. Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob alle Teile fest sitzen.

2. Laden der Waffe

- Öffnen Sie die Waffe, indem Sie den Lauf nach oben klappen.
- Legen Sie die Munition in die Kammern ein. Stellen Sie sicher, dass die Munition ordnungsgemäß sitzt.
- Schließen Sie die Waffe, indem Sie den Lauf wieder nach unten klappen.

3. Abfeuern der Waffe

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem sicheren Bereich befinden.
- Zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug, um die Waffe abzufeuern.
- Lassen Sie die Waffe nach dem Schuss sicher in Ihrer Kontrolle.

4. Entladen der Waffe

- Öffnen Sie die Waffe, um die leeren Hülsen zu entfernen.
- Überprüfen Sie, ob die Kammern leer sind, bevor Sie die Waffe weglegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Wenn die Waffe nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie sie zu einem autorisierten Händler oder einer Waffenwerkstatt zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen zur Sicherheit oder zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem Sie die Waffe erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer Stoeger Coach Gun ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Nähe geschützt sind. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsrichtlinien und bleiben Sie informiert über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen.

Safety Instruction Guide for COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Introduction

Thank you for choosing the COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your shotgun. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearm ownership and use in your area.
- Always treat your shotgun as if it is loaded, even when you believe it to be empty.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Store the shotgun in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your shotgun for any signs of damage or wear.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear shot before firing.
- Never use alcohol or drugs before or while handling your shotgun.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the shotgun is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Do not load the shotgun until you are ready to shoot.
- Use only the correct ammunition specified for your shotgun.
- Avoid using the shotgun in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Do not attempt to modify or alter the shotgun in any way.
- Be cautious of others around you when shooting, ensuring that they are at a safe distance.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Shotgun

- Open the action and check that the shotgun is unloaded.
- Insert the ammunition into the chambers, ensuring it is seated properly.
- Close the action securely before firing.

2. Firing the Shotgun

- Ensure that you have a clear line of sight to your target.
- Aim the shotgun at the target and keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire.

3. Unloading the Shotgun

- After firing, open the action immediately.
- Remove any remaining ammunition from the chambers.
- Check again to ensure the shotgun is unloaded.

4. Cleaning and Maintenance

- Clean your shotgun regularly to maintain its performance.
- Use a soft cloth and appropriate cleaning solutions to remove dirt and debris.
- Inspect the shotgun for any signs of wear or damage during cleaning.

Disposal Instructions

- If you need to dispose of the shotgun, follow your local laws and regulations regarding firearm disposal.
- Consider contacting a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Conclusion

Your safety and the safety of those around you is of the utmost importance. By following these guidelines and instructions, you can enjoy the use of your COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN responsibly and safely. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida di Sicurezza per il COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso del COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto previsto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o pulirla.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se l'arma è scarica.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche dell'arma.
- Non tentare mai di modificare l'arma o i suoi componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Non sono richieste operazioni di installazione particolari. Assicurati che l'arma sia in buone condizioni prima dell'uso.
- **Uso:**
 1. Controlla che l'arma sia scarica.
 2. Carica le munizioni nel caricatore, rispettando il limite di capacità di 2 colpi.
 3. Imposta la sicura in posizione "off" prima di utilizzare l'arma.
 4. Punta l'arma verso il bersaglio e accertati di avere una linea di tiro chiara.
 5. Esegui il colpo seguendo le tecniche di tiro appropriate.
 6. Dopo l'uso, assicurati di scaricare l'arma e riporla in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non abbandonare mai l'arma in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Rivolgiti a un professionista per la corretta dismissione dell'arma se non è più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del COACH GUN 20 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. La sicurezza deve sempre essere la priorità principale durante l'uso di armi da fuoco.