

MCA-22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 BLACK

The MCA™-22 allows users the best possible fit for recreational, hunting, and competition shooting. Easily install your Ruger® 10/22® or similar receiver, trigger group and barrel into the MCA™-22. Accepts standard or bull barrels. Butt Stock Features Ambidextrous goose-neck style pistol grip with palm swell. Click-adjustable cheek piece/front and back .750" / up and down 2" (=1"/-1" from bore center) Aggressive grip panel and front grip strap texturing Length of pull adjustable from 11.25" to 15.75" in .75" increments 1" Vertical butt pad adjustment Two locations to accept Grovtec Threaded QD Cup inserts Foregrip Features 5-slot M-LOK compatible foergrip bottom with 1 M-LOK slot on both sides of foregrip Front bottom foregrip pre-drilled dome sling stud locator hole (must tap 10-32) Removeable taper barrel foregrip insert to accommodate bull barrels Accepts Standard or Bull Barrels Use with chassis with the insert installed for Standard barrels Removing the insert allows a variety of target and bull barrels to be used Accommodates use of barrels up to .920" diameter with insert removed



Attributes

- Name: MCA-22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430102146
- Mfr. No.: MCA-22
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Nylon
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Weight: 2.09 lbs
- Delivery weight: 1.134kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 711mm
- UPC: 812058031697

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MCA22 Chassis für Ruger 10/22](#)
- [English: MCA22 Chassis for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le MCA22 Châssis pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCA22 CHASSIS PER RUGER 10/22](#)
- [Suomi: MCA22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 KÄYTTÖOHJEET JA TURVATAKU](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCA22 Chassi för Ruger 10/22](#)

Sicherheitshinweise für das MCA22 Chassis für Ruger 10/22

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MCA22 Chassis für Ruger 10/22! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die bestmögliche Anpassung für Freizeit, Jagd und Wettkampfschießen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis für die Verwendung mit Ihrem Ruger 10/22 geeignet ist.
- Verwenden Sie nur Standard oder BullLäufe, die für das Chassis zugelassen sind.
- Achten Sie darauf, dass der Abzugsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Chassis benutzen.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den Abzug und den Lauf von Ihrem Ruger 10/22.
- Installieren Sie den Empfänger, die Abzugsgruppe und den Lauf in das MCA22 Chassis.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und korrekt ausgerichtet sind.

2. Einstellung des Hinterschafts:

- Passen Sie die Länge des Abzugs zwischen 11.25" und 15.75" in .75"Schritten an.
- Justieren Sie das vertikale Hinterschaftpolster um 1".

3. Verwendung des Vorderschafts:

- Nutzen Sie die MLOKkompatiblen Slots für Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der konische VorderschaftEinsatz korrekt installiert ist, wenn Sie BullLäufe verwenden.

4. Sicherheitsüberprüfung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Testen Sie den Abzugsmechanismus, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, alle Teile des Chassis umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MCA22 Chassis for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MCA22 Chassis for Ruger 10/22. This product is designed to enhance your shooting experience for recreational, hunting, and competition purposes. It is essential to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the chassis as if it is loaded.
- Ensure that your Ruger 10/22 is in good working condition before installation.
- Use only compatible parts and accessories with the MCA22 chassis.
- Keep the chassis and any firearms stored securely and out of reach of children.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- **Handling:** Always handle the chassis and firearm with care to avoid accidental discharge.
- **Shooting Environment:** Use the chassis only in a safe shooting environment, such as a designated shooting range.
- **Personal Protective Equipment:** Wear appropriate eye and ear protection while using the chassis and firearm.
- **Maintenance:** Follow the manufacturer's guidelines for cleaning and maintaining the chassis.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools, including a 1032 tap for the foregrip installation.

2. Installation Steps:

- Unload your Ruger 10/22 and ensure it is safe to handle.
- Remove the existing stock and any components that will be replaced.
- Install the Ruger 10/22 receiver into the MCA22 chassis following the manufacturer's instructions.
- Attach the trigger group and barrel securely.
- Adjust the butt stock to your desired length of pull (11.25" to 15.75").
- If using a bull barrel, remove the taper barrel foregrip insert to accommodate.
- Install the foregrip by aligning it with the predrilled holes and securing it with the appropriate screws.

3. Usage:

- Ensure that the chassis is securely attached to the firearm before use.
- Regularly check the tightness of all screws and components during use.
- Adjust the cheek piece and butt pad as needed for comfort and proper alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the MCA22 chassis according to local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Ensure that any disposed parts do not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, installation, or product issues, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MCA22 Chassis for Ruger 10/22. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guide de sécurité pour le MCA22 Châssis pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le MCA™22, un châssis de haute qualité conçu pour améliorer votre expérience de tir avec le Ruger® 10/22®. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le MCA™22.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le MCA™22 est installé et utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Utilisez le MCA™22 uniquement avec des récepteurs Ruger® 10/22® ou similaires.
- Ne laissez jamais le châssis ou l'arme à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Portez des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation de l'arme.
- Conservez le MCA™22 dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le MCA™22 de manière non autorisée. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Assurez-vous que tous les composants, y compris le récepteur, le groupe de détente et le canon, sont compatibles et correctement installés.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage potentiel.
- Ne tirez pas avec le châssis si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres signes de dommage.
- Utilisez uniquement des canons standards ou bull compatibles avec le MCA™22.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le récepteur Ruger® 10/22® est déchargé et propre.
2. **Insertion du récepteur:** Installez le récepteur dans le MCA™22 en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du groupe de détente:** Fixez le groupe de détente conformément aux spécifications de votre récepteur.
4. **Montage du canon:** Installez le canon dans le MCA™22. Assurez-vous qu'il est bien en place.
5. **Ajustements:** Réglez la longueur de tir et la hauteur du pad de crosse selon vos préférences.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arme est déchargée.
- Utilisez le châssis dans un environnement sûr et contrôlé.
- Respectez toujours les règles de sécurité de base lors de la manipulation d'une arme à feu.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement le châssis et l'arme pour éviter la corrosion et l'accumulation de résidus.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le MCA™22 ou ses composants dans des décharges non autorisées.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en nylon et autres matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du MCA™22, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Merci de respecter ces directives pour garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec le MCA™22.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCA22 CHASSIS PER RUGER 10/22

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'MCA22 Chassis per Ruger 10/22. Questo documento è progettato per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da minorenni sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici quando non in uso.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- In caso di malfunzionamento o di problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Assicurarsi che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone prima di utilizzare il prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo senza l'approvazione del produttore.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia forte o neve.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il ricevitore Ruger® 10/22® o simile sia pulito e privo di detriti.
2. **Montaggio:**
 - Rimuovere le viti del ricevitore esistente.
 - Posizionare il ricevitore nel MCA™22 e fissarlo saldamente.
 - Installare il gruppo di grilletto e la canna seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Controllo Finale:** Verificare che tutte le parti siano montate correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.

Uso

- Regolare il calciolo in base alle proprie esigenze, utilizzando le impostazioni di lunghezza e altezza specificate.
- Assicurarsi che l'impugnatura ambidestra sia comoda e sicura durante l'uso.
- Utilizzare il poggiatesta regolabile per migliorare la stabilità e il comfort.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il proprio rivenditore o il supporto clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto l'MCA22 Chassis per Ruger 10/22. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

MCA22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 KÄYTTÖOHJEET JA TURVATAKUU

Johdanto

Tervetuloa MCA22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. MCA22 on korkealaatuinen alusta, joka on suunniteltu Ruger 10/22 aseiden käyttöön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että ase on turvallinen ennen kuin kosket siihen tai käytät sitä.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja että ei ole esteitä tai vaaroja.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna Ruger 10/22 vastaanotin, laukaisuryhmä ja piippu MCA22:een.
- Varmista, että kaikki osat on tiukasti paikallaan ja että ne ovat oikein asennettu.
- Säädä vetopituus 11,25" 15,75" 0,75" välein tarpeidesi mukaan.
- Asenna etukahva ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet sitä.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyjen piippujen kanssa.
- Pidä kiinni kahvasta ja varmista, että ote on tukeva.
- Varmista, että poskipaneeli on säädetty mukavasti ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia ilman asiantuntevaa apua.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmistamme, että tuotteemme täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset ja tarjoamme tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för MCA22 Chassi för Ruger 10/22

Introduktion

Tack för att du valt MCA22 Chassi för Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att ge användare en optimal passform för rekreation, jakt och tävlingsskytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen och tillbehör.
- Se till att chassit är korrekt installerat på din Ruger 10/22 innan användning.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna och säkrade.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har uppvisat tecken på missbruk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera din Ruger 10/22:

- Ta bort den befintliga avtryckargruppen och pipan från din Ruger 10/22.
- Placera mottagaren i MCA22 chassit.
- Installera avtryckargruppen och pipan enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla komponenter är korrekt fästa.

2. Justera bakstödet:

- Justera längden på greppet från 11,25" till 15,75" i .75" steg.
- Justera bakplattan vertikalt för att passa din kroppshöjd och skjutställning.

3. Användning av förgrepp:

- Om du använder en bullpipa, ta bort den avtagbara koniska pipaförgreppsinsatsen.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för pipan innan du skjuter.

4. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Kontrollera grepppanelen och textureringen för slitage och byt ut vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om miljövänlig avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av MCA22 chassit, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MCA22 Chassi för Ruger 10/22. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!