

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS GREEN

A Reliable Aftermarket Trigger for Your Gen 3 and Gen 4 Glocks

Sure, there are plenty of aftermarket Glock triggers out there, but how many of them are built to maintain the legendary reliability that your Glock handguns are known to provide? This Timney Alpha Trigger has been purpose-built to give you an enhanced trigger without sacrificing any of the reliability, safety or durability built into your gun. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 3-4 models of the G17, G19, G22, G23 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS GREEN
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102326
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finish: Green
- Make: Glock
- Model: Gen 3,Gen 4,34,17,19
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950613700

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Timney Alpha Trigger für Glock Gen 3/4 G17/19/34](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Timney Alpha Trigger för Glock® Gen 3/4 G17/19/34 3 LBS](#)

Sicherheitshinweise für den Timney Alpha Trigger für Glock Gen 3/4 G17/19/34

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Timney Alpha Triggers für Glock Gen 3/4 Modelle G17, G19, G34! Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen ein verbessertes Schießerlebnis zu bieten, während die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Waffe erhalten bleibt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Abzug sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Timney Alpha Trigger nur mit den dafür vorgesehenen GlockModellen (Gen 3 und Gen 4).
- Halten Sie den Trigger und alle Waffenteile von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe entladen ist.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Abzugsteile auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Vermeiden Sie es, mit der Waffe zu spielen oder sie unsachgemäß zu handhaben.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen OEMKomponenten und Federn von Glock.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht durch Schmutz oder Ablagerungen blockiert wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge bereithalten:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Sicherheit überprüfen:** Vergewissern Sie sich, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
3. **Alten Abzug entfernen:** Entfernen Sie den ursprünglichen Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Timney Alpha Trigger installieren:** Befolgen Sie die beiliegenden Anweisungen zur Installation des Timney Alpha Triggers. Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt und sicher sitzen.
5. **Funktionstest:** Überprüfen Sie den Abzug auf ordnungsgemäße Funktion, bevor Sie die Waffe verwenden.

Nutzung

- Halten Sie beim Schießen stets einen sicheren und stabilen Stand.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern und den Umgang mit der Waffe zu optimieren.
- Bei Problemen mit dem Abzug oder der Waffe, stellen Sie die Nutzung sofort ein und suchen Sie professionelle Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten oder defekten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Hände von Unbefugten gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen jederzeit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduction

Thank you for choosing the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your trigger. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded and ready to fire.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the trigger and firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The ALPHA TRIGGER is designed specifically for GLOCK® GEN 3/4 models (G17, G19, G22, G23, G34). Do not use it with any other models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation.
- Avoid using the trigger in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware that modifications to your firearm may affect its warranty and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a small hammer.

2. Installation Steps:

- Remove the factory trigger from your GLOCK® by following these steps:
 - Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
 - Use the punch tool to carefully remove the trigger pin.
 - Detach the factory trigger and trigger bar from the firearm.
- Install the ALPHA TRIGGER:
 - Align the ALPHA TRIGGER with the trigger bar and insert it into the trigger housing.
 - Replace the trigger pin, ensuring it is securely in place.
 - Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Testing:

- After installation, conduct a function test to ensure the trigger operates correctly.
- Dryfire the firearm in a safe environment to check for a smooth trigger pull.

4. Usage:

- Use the firearm in accordance with all safety practices and guidelines.
- Regularly check the trigger for proper function and any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the ALPHA TRIGGER and any associated packaging in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer usable, consider contacting a local gunsmith for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the ALPHA TRIGGER, please consult with a qualified firearms professional or refer to the manufacturer's website for additional support.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour votre pistolet GLOCK. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, sauf indication contraire dans les instructions.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler le pistolet avec le déclencheur installé en dehors d'un environnement de tir sécurisé.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du pistolet.
- Évitez de pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes à tout moment.
- Ne tirez pas à moins d'être sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé. Vérifiez plusieurs fois.
2. **Outils nécessaires:** Préparez un tournevis approprié et un espace de travail propre.
3. **Retrait de l'ancien déclencheur:**
 - Retirez les vis qui maintiennent le déclencheur d'origine en place.
 - Enlevez doucement le déclencheur et les composants associés.
4. **Installation du déclencheur ALPHA:**
 - Insérez la barre de déclenchement et le crantage traités au téflonnickel dans le pistolet.
 - Fixez le déclencheur en utilisant les vis fournies. Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.
5. **Vérification:** Testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

Utilisation

- Utilisez le déclencheur ALPHA uniquement avec les modèles GLOCK GEN 3/4 G17, G19, G22, G23 et G34.
- Assurez-vous que toutes les fonctionnalités de sécurité de votre pistolet sont en place et fonctionnelles avant de tirer.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le nouveau déclencheur et ses performances.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes et suivez-les.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, consultez un professionnel de la gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Déclencheur ALPHA TRIGGER, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un armurier. Assurez-vous de respecter les réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Déclencheur ALPHA TRIGGER. Veuillez suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 3/4 G17/19/34. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock, mantenendo al contempo la sicurezza e l'affidabilità. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il grilletto solo in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Mantieni il grilletto e gli accessori in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se noti danni evidenti o se non si adatta correttamente alla tua pistola Glock.
- Non tentare di modificare o riparare il grilletto.
- Usa sempre occhiali di protezione quando maneggi la tua pistola.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
 - Conserva tutte le parti originali in un luogo sicuro.
3. **Installazione del Grilletto Timney Alpha:**
 - Inserisci il grilletto Timney Alpha nella posizione corretta.
 - Assicurati che tutti i componenti siano allineati e fissati correttamente.
4. **Verifica:** Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare la pistola.

Uso

- Utilizza il grilletto solo con i modelli compatibili (G17, G19, G22, G23, G34 Gen 3/4).
- Esegui sempre un controllo della pistola prima dell'uso.
- Segui le linee guida di sicurezza per le armi da fuoco durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e i componenti non più utilizzabili seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il grilletto nel normale spazzatura se contiene parti metalliche o chimiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il produttore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il modello e il numero di serie del tuo prodotto per una consulenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Grilletto Timney Alpha per Glock. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

3LBS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä liipaisin on suunniteltu parantamaan Glockpistoolin suorituskykyä säilyttäen samalla sen legendaarisen luotettavuuden. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että liipaisin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä liipaisin ja kaikki ampumaaseet lasten ulottumattomissa.
- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisissa ja laillisissa olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja toimi heti, jos huomaat ongelmia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Liipaisimen käyttöön liittyvät riskit:
 - Väärä asennus voi johtaa liipaisimen epäonnistumiseen.
 - Liipaisimen käyttö ilman asianmukaista koulutusta voi johtaa vahinkoihin.
- Suositeltavat toimenpiteet riskien vähentämiseksi:
 - Varmista, että olet saanut riittävän koulutuksen ampumaaseiden käytössä.
 - Älä koskaan osoita liipaisinta kohti ihmisiä tai eläimiä.
 - Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Poista alkuperäinen liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Asenna Timney Alpha Trigger paikoilleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettu.
4. Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöönottoa.

Käyttöohjeet

- Käytä liipaisinta vain, kun olet varma sen toimivuudesta.
- Tarkista liipaisimen toiminta ennen jokaista käyttökertaa.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty, kun et käytä sitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä liipaisin ja sen osat vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä liipaisinta tavalliseen roskeen, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä vaarallisille materiaaleille.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että saat oikeaa tietoa ja tukea tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för Timney Alpha Trigger för Glock® Gen 3/4 G17/19/34 3 LBS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt installation och användning av avtryckaren. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar använda produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för din Glockpistol.
- Förvara alltid vapen och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda avtryckaren om den visar tecken på skador eller slitage.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Använd endast avtryckaren med de specifika Glockmodellerna som anges i produktbeskrivningen (G17, G19, G22, G23 och G34, Gen 3 och Gen 4).
- Var medveten om att avtryckaren är designad för att ge ett lättare avtryck, vilket kan påverka hur vapnet avfyras.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

Installationsanvisningar

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert.
2. **Ta bort det gamla avtrycket:** Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort det befintliga avtrycket.
3. **Installera Timney Alpha Trigger:**
 - Placera den anodiserade aluminium avtryckarbladet på plats.
 - Använd de medföljande komponenterna för att fästa avtryckarstången och avtryckarsäkringen.
 - Kontrollera att alla delar sitter ordentligt.
4. **Testa avtryckaren:** Innan du använder vapnet, testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Användningsanvisningar

- Använd alltid vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenanvändning.
- Utför regelbundna kontroller av avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Vid några tecken på funktionsfel, avbryt användningen och kontakta en professionell.

Avfallshantering

- Avfall från installation och användning av avtryckaren bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Släng inte avtryckaren eller dess komponenter i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av Timney Alpha Trigger, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du har valt Timney Alpha Trigger. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Glock.