

RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPPER PULLS

The Grey Ghost Gear™ Range Bag will get you to the range with the kit that you need for a day on the range and keep it organized and handy. The bag measures 9 inches tall, 20 inches wide, and 7 inches deep. 1260 total cubic inches. It is constructed of 500D nylon Cordura. The strap is generous, padded and contoured to stay on the users shoulder when they have their hands full. It features full adjustability and is easily removed by disengaging the side release buckles on either side. On either end there are zippered pockets sized to contain folded electronic ear pro, range finders, staple guns, or your lunch. On the front of the bag is a zippered pouch that will allow the front to fold out to a handy workstation. Two zippered diagonal pockets are perfect for allen keys and other small tools, while the interior wall is outfitted with elastic loop for magazine and or tool storage. The fold down flap is covered with vinyl to make a workspace that can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon. The real hero is the rare earth magnet sewn into the middle of the work area that will draw small metal pieces to it, like grip screws, to keep them from walking off. On the reverse side of the bag there is a flap pocket to accept a gun rug, targets and the like. Two exterior zippered pockets are ideal for score cards, batteries, or range snacks. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material, so you can configure the customizable divider and the removable mesh dump pouch for you brass hounds out there. The lid has mesh storage on the underside for even more organization of shooting supplies. The bottom of the bag has non-skid feet and webbing to reinforce the bag.



Attributes

- Name: RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPPER PULLS
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105068
- Mfr. No.: 60200-2
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.021kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 406mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 810001170721

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Grey Ghost Gear™ Range Bag](#)
- [Français: Guide de sécurité du consommateur pour le RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [Suomi: RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPPER PULLS
Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG BLACK WITH RED
ZIPPER PULLS](#)

Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Grey Ghost Gear™ Range Bag! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Transport Ihres Schießzubehörs zu helfen und alles organisiert und griffbereit zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. zum Transport und zur Aufbewahrung von Schießzubehör.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um Risse oder Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Reißverschlüsse und Schnallen auf Funktionsfähigkeit.
- Verwenden Sie die gepolsterten Tragegurte, um den Komfort zu erhöhen und Verletzungen an der Schulter zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die herunterklappbare Klappe sicher befestigt ist, um ein ungewolltes Öffnen während des Transports zu verhindern.
- Lagern Sie kleine Metallteile wie Schrauben in der Nähe des Magneten, um ein Verlieren zu vermeiden.
- Verwenden Sie die elastischen Schlaufen an der Innenwand, um Magazine und Werkzeuge sicher zu verstauen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen funktionieren.

2. Verwendung der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche mit Ihrem Schießzubehör, wobei Sie das Gewicht gleichmäßig verteilen.
- Nutzen Sie die Reißverschlusstaschen an den Enden für kleinere Gegenstände wie Gehörschutz oder Snacks.
- Verwenden Sie die diagonalen Reißverschlusstaschen für Inbusschlüssel und kleine Werkzeuge.

3. Anpassen der Inneneinteilung:

- Passen Sie die Inneneinteilung an, indem Sie die abnehmbaren Divider und die NetzTasche für Hülsen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel sicher geschlossen ist, um den Inhalt zu schützen.

4. Transport der Tasche:

- Verwenden Sie den gepolsterten Tragegurt für einen bequemen Transport.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für textile Abfälle.
- Trennen Sie alle nicht textilen Teile (z.B. Reißverschlüsse, Schnallen) und entsorgen Sie diese entsprechend.
- Wiederverwendung oder Recycling der Tasche ist empfohlen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Tasche gekauft haben, um Unterstützung bei Fragen oder Problemen zu erhalten. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung der Grey Ghost Gear™ Range Bag zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Grey Ghost Gear™ Range Bag

Introduction

Thank you for choosing the Grey Ghost Gear™ Range Bag. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before using the bag.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used as intended for carrying shooting supplies and personal items.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before use.
- Avoid overloading the bag to prevent strain on the zippers and seams.
- Keep the bag away from sharp objects to prevent punctures or tears.
- Store the bag in a dry place to avoid moisture damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the transportation of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- **Strap Use:** Always use the padded shoulder strap when carrying the bag. Ensure it is adjusted properly to avoid slipping.
- **Zippered Pockets:** Keep all zippered pockets closed when not in use to prevent items from falling out.
- **Magnet Caution:** Be aware of the rare earth magnet in the work area. Keep small metal items away from the magnet to avoid unintended attraction.
- **Workstation Use:** When using the bag as a workstation, ensure it is placed on a stable surface to prevent accidents.
- **Child Safety:** Keep the bag and its contents out of reach of children. The bag is not designed for use by children.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Unzip all compartments before use.
- Adjust the shoulder strap to a comfortable length.
- Organize your shooting supplies and personal items in the designated pockets.

2. Using the Workstation:

- Unzip the front pouch and fold it out to create a flat workspace.
- Ensure the work area is clean and free of debris before placing items on it.
- Use the magnetic area to hold small metal parts securely while working.

3. Storing Items:

- Utilize the zippered pockets for storing items such as ear protection and tools.
- Place magazines and small tools in the elastic loops on the interior wall.
- Ensure that the main compartment is not overloaded to maintain ease of access.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the bag with a damp cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the material.
- Inspect the bag regularly for any signs of wear and tear, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag responsibly when it reaches the end of its life cycle.
- Check local regulations for proper disposal methods for nylon materials.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Grey Ghost Gear™ Range Bag, please refer to the manufacturer's contact information, which can be found on the product packaging or official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your time at the range with the Grey Ghost Gear™ Range Bag!

Guide de sécurité du consommateur pour le RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Ce sac est conçu pour vous aider à transporter votre matériel de tir en toute sécurité et de manière organisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour le transport de matériel de tir et d'équipement associé.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac ; respectez les limites de poids pour éviter les déchirures ou les ruptures.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsque vous n'êtes pas en train de l'utiliser.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous transportez des objets pointus ou tranchants, assurez-vous qu'ils sont bien rangés et protégés.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance dans des lieux publics ou non sécurisés.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Utilisez les poches zippées pour ranger les petits outils et accessoires afin d'éviter les pertes.

Instructions d'installation et d'utilisation

- **Installation :**
 - Dépliez le sac et assurez-vous qu'il est complètement ouvert avant de le remplir.
 - Ajustez la sangle rembourrée pour un confort optimal en fonction de votre taille et de votre préférence.
 - Utilisez les boucles de libération latérales pour retirer facilement la sangle si nécessaire.
- **Utilisation :**
 - Rangez vos équipements de tir dans les poches appropriées pour un accès facile.
 - Utilisez le rabat pliant pour créer un espace de travail propre et résistant à l'huile.
 - Assurez-vous que les petites pièces métalliques sont sécurisées grâce à l'aimant en terre rare intégré.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, veillez à le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon et d'autres composants.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ; utilisez des points de collecte appropriés pour les déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre RANGE BAG GREY GHOST GEAR, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto la RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Questo prodotto è progettato per offrire praticità e sicurezza durante le tue attività al poligono. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro della tua borsa e per la gestione dei potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia sempre utilizzata per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danno.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite raccomandato.
- Mantieni la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo per il trasporto di attrezzature da tiro e accessori.
- Non inserire oggetti appuntiti o pericolosi che potrebbero danneggiare la borsa o causare infortuni.
- Fai attenzione quando apri le tasche con zip per evitare di pizzicare le dita.
- Utilizza il magnete con cautela e non forzarlo per evitare di danneggiare la borsa.
- Non utilizzare la borsa per trasportare sostanze chimiche o materiali pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Borsa:

- Prima di utilizzare la borsa, controlla che tutte le tasche e le cerniere siano in buone condizioni.
- Assicurati che la tracolla sia ben fissata e regolata per il tuo comfort.

2. Organizzazione degli Oggetti:

- Utilizza le tasche interne ed esterne per organizzare gli accessori.
- Le tasche con zip possono essere utilizzate per riporre oggetti come chiavi, cuffie elettroniche e attrezzi.
- Assicurati che gli oggetti pesanti siano distribuiti uniformemente per evitare squilibri.

3. Utilizzo del Flap Pieghevole:

- Apri il flap pieghevole per creare una superficie di lavoro.
- Utilizza l'area di lavoro per pulire e lubrificare l'arma in modo sicuro.

4. Stoccaggio e Trasporto:

- Quando non in uso, riponi la borsa in un luogo asciutto e sicuro.
- Utilizza i piedi antiscivolo per stabilizzare la borsa quando è posizionata su superfici scivolose.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa, come il nylon, per ridurre l'impatto ambientale.
- Non abbandonare la borsa in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta di acquisto.

Grazie per aver scelto la RANGE BAG GREY GHOST GEAR e per seguire queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPPER PULLS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on laadittu auttamaan sinua käyttämään laukkuu turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukku on aina suljettu, kun sitä ei käytetä, erityisesti lasten ulottuvilla.
- Tarkista laukku säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä laukku kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Älä ylikuormita laukkuu, sillä se voi vaikuttaa sen kestävyys- ja turvallisuuteen.
- Pidä laukku poissa tulipalon vaarasta, kuten lämmönlähteistä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Huolehdi, että kaikki terävät tai raskaat esineet on turvallisesti pakattu ja eivät pääse liikkumaan laukussa.
- Käytä olkahihnaa oikein ja varmista, että se on säädetty sopivaksi, jotta se ei aiheuta epämukavuutta tai loukkaantumista.
- Älä käytä laukkuasi, jos se on märkä tai kostea, sillä se voi heikentää sen materiaaleja ja rakenteita.
- Varmista, että laukku on aina tasaisella ja vakaalla pinnalla, kun sitä käytetään työskentelypisteenä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Säädä olkahihna sopivaksi ja varmista, että se on riittävän tiukka, mutta ei liian tiukka.
- Käytä vetoketjullisia taskuja varovasti, jotta ne eivät vaurioidu.
- Kun käytät laukkuu työskentelypisteenä, varmista, että kaikki tarvikkeet ovat kunnolla järjestettyinä ja että työskentelyalueesi on turvallinen.
- Pidä laukku aina suljettuna, kun et käytä sitä, erityisesti kuljetettaessa.

Hävittämisohejet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Materiaalit, kuten nylon, voidaan kierrättää, joten tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi aiheuttaa haitallisia päästöjä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE BAG GREY GHOST GEAR RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPPER PULLS

Introduktion

Tack för att du valt RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Denna väska är designad för att hjälpa dig att organisera och transportera din skjututrustning på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att väskan är i gott skick innan användning. Inspektera sömmar, blixtlås och remmar för eventuell skada.
- Använd väskan endast för dess avsedda syfte, nämligen att transportera skjututrustning och relaterade tillbehör.
- Förvara alltid vapen och ammunition på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väskan med remmen korrekt justerad för att förhindra att den glider av axeln.
- Låt inte väskan överbelastas. Följ rekommenderade viktgränser för att undvika skador.
- Försäkra dig om att alla föremål är ordentligt förpackade och säkrade i väskan för att förhindra att de rör sig under transport.
- Undvik att placera vassa eller tunga föremål nära blixtlåsen för att förhindra skador på både väskan och användaren.
- Vid användning av den nedfällbara fliken, se till att den är helt utfälld och stabil innan du använder den som arbetsyta.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa väskan:

- Öppna huvudfacket och placera din utrustning i facket. Använd de elastiska öglorna för att säkra magasinet och verktyg.
- Använd de externa fickorna för att förvara mindre föremål som poängkort, batterier eller snacks.

2. Justera remmen:

- Justera remmen så att den sitter bekvämt på din axel. Se till att den är tillräckligt lång för att ge rörelsefrihet men inte så lång att den glider av.

3. Använda den nedfällbara fliken:

- Fäll ut fliken för att skapa en arbetsyta. Kontrollera att den är stabil och inte lutar innan du lägger ner föremål på den.

4. Transportera väskan:

- Håll väskan med båda händerna eller använd remmen för att bära den. Se till att den är ordentligt stängd innan du flyttar den.

5. Rengöring och underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål. Undvik starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som nylon och metall för återvinning där det är möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse!