

MULTI-FLEX Klapp-Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe Nr. 20, 21 1.7-1.735" (43.2-44.1 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Diese klappbaren Objektivdeckel für Zielfernrohre von Butler Creek bieten dir den gleichen hervorragenden Linsenschutz wie die Standarddeckel, die wir seit Jahren führen. Die Multi-Flex-Deckel haben zusätzlich Flexibilität im Kragen, sodass eine breitere Palette von Zielfernrohren mit jeder Größe abgedeckt werden kann. Der enge, flexible Saum sorgt für eine maßgeschneiderte Passform für mehrere Zielfernrohre mit denselben Eigenschaften wie die Standardklapptasche. Verwende das Butler Creek Multi-Flex Größen-Diagramm zur Kreuzreferenz für die richtige Größe.



Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe Nr. 20, 21 1.7-1.735" \(43.2-44.1 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 749001511
- Herst.-Nr.: 32021
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 20 to 21 Objective
- Model Number: 1.7-1.735" (43.2-44.1MM)
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 74mm
- Versandlänge: 145mm
- UPC: 051525320210

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL
- Über uns

Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL

Einführung

Danke, dass du dich für die MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL von Butler Creek entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen hervorragenden Linsenschutz für deine Zielfernrohre zu bieten und gleichzeitig die Handhabung zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung der Objektivdeckel zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel mit der Größe deines Zielfernrohrs (1,71,735 Zoll oder 43,244,1 mm) kompatibel sind.
- Überprüfe regelmäßig die Objektivdeckel auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Objektivdeckel nur für den vorgesehenen Zweck, um Gefahren zu vermeiden.
- Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen die Verwendung sofort einstellen und den Hersteller um Rat fragen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, die Objektivdeckel extremen Temperaturen oder rauen Umgebungsbedingungen auszusetzen, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.
- Zwinge die Objektivdeckel nicht zum Öffnen oder Schließen; benutze eine sanfte Bewegung, um Beschädigungen an den Scharnieren oder dem Deckel selbst zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel vor der Verwendung sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um ein versehentliches Abfallen zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Öffnen oder Schließen der Objektivdeckel bemerkst, stelle die Verwendung ein und überprüfe auf Hindernisse oder Beschädigungen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz ist, bevor du die Objektivdeckel anbringst.

2. Installation:

- Richte den Kragen des Objektivdeckels mit dem Objektiv des Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Objektivdeckel vorsichtig auf das Objektiv, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass der flexible Saum des Objektivdeckels sich der Form des Zielfernrohrs anpasst, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Um den Objektivdeckel zu öffnen, ziehe den Deckel vorsichtig mit dem vorgesehenen Griffbereich vom Objektiv weg.
- Wenn du das Zielfernrohr nicht mehr verwendest, schließe den Objektivdeckel, indem du ihn vorsichtig wieder an seinen Platz drückst, bis du ein Klicken hörst.

4. Wartung:

- Reinige die Objektivdeckel regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um die Sichtbarkeit und Leistung zu erhalten.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Deckel zerkratzen oder beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Objektivdeckel nicht in der Umwelt; befolge die richtigen Entsorgungsmethoden, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website von Butler Creek für Unterstützung.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, die MULTIFLEX FLIOPEN OBJEKTIVDECKEL sicher und effektiv zu verwenden. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die Langlebigkeit deines Produkts sicherstellen und eine sichere Umgebung während der Nutzung aufrechterhalten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de