

ACCUBOND .338 Kaliber (0,338") Spitzer BT Gewehrsgeschosse - ACCUBOND KALIBER .338 (0,338") SPITZER BT 225 gr 50/Packung

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

NOSLER ACCUBOND® 338 KALIBER (0.338") SPITZER BOAT TAIL
GEWEHRGESCHOSSE Durch einen proprietären Bindungsprozess, der Hohlräume im Geschosskern eliminiert, verbindet das AccuBond®-Geschoss die bewährte Kupferlegierung von Nosler mit seinem bleihaltigen Kern, was zu einem tödlich durchdringenden Geschoss führt, das bei Aufprall gleichmäßig expandiert. Die einzigartige weiße Polymer-Spitze des Geschosses sorgt für Genauigkeit und reibungsloses Zuführen, während der Boat-Tail-Boden am Ende des Geschosses als Plattform für große Durchmesser-Pilze dient. Entworfen für Genauigkeit, nah oder fern, bietet das AccuBond®-Geschoss von Nosler unbestreitbare Zuverlässigkeit. MERKMALE: Weiße Polymer-Spitze Sorgt für Genauigkeit, reibungsloses Zuführen und eliminiert Spitterschäden während des Rückstoßes. Konische Kupferlegierungsjacke Tödliche Durchdringung und gleichmäßige Expansion mit maximaler Gewichtserhaltung und minimaler Laufverschmutzung. Bleihaltiger Kern Entwickelt für ausgewogene Expansion. Proprietärer Bindungsprozess Beseitigt jede Möglichkeit der Komponenten-Trennung. Boat Tail-Design Die Boat-Tail-Konfiguration kombiniert sich mit der stromlinienförmigen Polymer-Spitze für eine hervorragende Leistung auf lange Distanz und erleichtert das Laden.



Eigenschaften

- Name: [ACCUBOND KALIBER .338 \(0,338"\) SPITZER BT 225 gr 50/Packung](#)
- Hersteller: [NOSLER](#)
- Artikel-Nr.: 749005227
- Herst.-Nr.: 54357
- Ballistic Coefficient (G1): 0.550
- Brand Style: AccuBond
- Diameter (Breech): 0.338
- Durchmesser (Zoll): 0.338
- Geschossart: Spitzer
- Grain: 225
- Kaliber: 338 Caliber
- Sectional Density: 0.281
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.748kg
- Versandhöhe: 46mm
- Versandbreite: 58mm
- Versandlänge: 91mm
- UPC: 054041543576

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 338 Kaliber Spitzer Geschosse](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für Nosler AccuBond 338 Kaliber Spitzer Geschosse

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Nosler AccuBond 338 Kaliber Spitzer Geschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Munitionskomponenten sicher gehandhabt und gelagert werden.
- Handle Geschosse immer so, als wären sie lebende Munition.
- Halte Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Munition.
- Überprüfe regelmäßig auf Produktrückrufe auf der EUSicherheitsplattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du mit Munition umgehst oder sie verwendest.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die für 338 Kaliber Munition ausgelegt sind.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung in gutem Zustand ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben für deine spezifische Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder korrodierter Geschosse.
- Versuche nicht, die Geschosse zu modifizieren oder sie für andere Zwecke zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne das Munitionsmagazin oder die Kammer.
- Setze die Geschosse vorsichtig in das Magazin oder die Kammer ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzen.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Bestätige, dass die Feuerwaffe vor dem Handhaben entladen ist.
- Lade die Feuerwaffe mit den Geschossen und stelle sicher, dass sie sich in einem sicheren Zustand zum Abfeuern befindet.
- Ziele die Feuerwaffe auf das beabsichtigte Ziel und stelle sicher, dass eine klare Sichtlinie vorhanden ist.
- Drücke den Abzug sanft, um das Geschoss abzufeuern.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Feuerwaffe nach dem Abfeuern gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lagere ungenutzte Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den normalen Müll. Kontaktiere stattdessen eine örtliche Einrichtung zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass Geschosse sicher gelagert werden, bis sie sicher entsorgt werden können, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Hilfe oder Anfragen bezüglich der Sicherheit konsultiere bitte die zuständige Aufsichtsbehörde oder einen örtlichen Experten in deinem Bereich.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de