

Hülsentrimmer - Original Hülsentrimmer

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsentrimmer](#)

Der Forster Case Trimmer ist eines der vielseitigsten Wiederladewerkzeuge, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Er verwendet einen extrem präzisen Brown and Sharpe Typ Spannzangen, um die Hülse zu halten. Führungen werden verwendet, um den Hülsenhals während des Hülsentrimms zu stützen. Eine Spannzange und eine Führung sind erforderlich, um diesen Trimmer zu betreiben und werden separat verkauft. Der Trimmer kann für das Trimmen der Hüsenlänge, das Aushöhlen, das Drehen des Hüsenhalses, das Innenarbeiten des Hüsenhalses, das Entgraten der Hüsenmündung und das Nacharbeiten der Zündlöcher (entfernt militärische Crimps) verwendet werden. Der Trimmer kann durch einen Bohrer oder einen Akkuschrauber betrieben werden, indem der Forster Power Adapter (#FPA1000) hinzugefügt wird. Erfordert Forster Trimmer Cutter mit Welle für 17 Kaliber zur Verwendung mit .17 Kaliber Führung.



Eigenschaften

- Name: [Original Hülsentrimmer](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749006472
- Herst.-Nr.: CT1010
- Versandgewicht: 0.658kg
- Versandhöhe: 84mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 757253003615

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Forster Case Trimmer Sicherheitsanleitung
- Über uns

Forster Case Trimmer Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Forster Case Trimmer entschieden hast, ein vielseitiges Werkzeug, das für präzises Wiederladen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Trimmers zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Forster Case Trimmer immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Trimmer in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Trimmer regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn benutzt.
- Verwende den Trimmer nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Befolge alle Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von Elektrowerkzeugen, einschließlich des Bohrs oder Akkuschraubers, der mit dem Trimmer verwendet wird.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der unmittelbaren Nähe befindet, während du den Trimmer bedienst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, beim Benutzen des Trimmers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Collet und Pilot Nutzung:** Stelle sicher, dass das richtige Collet und der richtige Pilot sicher angebracht sind, bevor du mit dem Betrieb beginnst. Diese werden separat verkauft und sind für die sichere Nutzung unerlässlich.
- **Stromquelle:** Wenn du einen Bohrer oder Akkuschrauber verwendest, stelle sicher, dass der Forster Power Adapter (#FPA1000) korrekt installiert ist, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- **Trimmvorgänge:** Sei vorsichtig bei Vorgängen wie dem Trimmen der Hülsenlänge, Aushöhlen, Halsdrehen und anderen. Achte darauf, dass Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen ferngehalten werden.
- **Entgraten und Reaming:** Achte beim Entgraten der Hülsenmündung oder beim Reaming der Zündlöcher darauf, Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- **Militärische Crimps:** Stelle sicher, dass der Trimmer stabil ist und dass du den richtigen Pilot verwendest, wenn du militärische Crimps entfernst, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Einrichten des Trimmers:

- Wähle eine stabile Arbeitsfläche.
- Befestige das Collet und den Pilot, die zu der Hülse passen, die du trimmen möchtest. Stelle sicher, dass sie sicher angebracht sind.
- Wenn du einen elektrischen Bohrer oder Schraubendreher verwendest, schließe den Forster Power Adapter (#FPA1000) an den Trimmer an.

2. Benutzung des Trimmers:

- Setze die Hülse in das Collet ein und ziehe sie sicher fest.
- Wähle den geeigneten Trimmvorgang basierend auf deinen Bedürfnissen (LängenTrimmen,

- Aushöhlen usw.).
- Schalte den Bohrer oder Schraubendreher ein und beginne mit dem Trimmprozess, während du Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fernhältst.
 - Schalte das Elektrowerkzeug aus, bevor du die Hülse entfernst.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Trimmer nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Trimmer an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Forster Case Trimmer gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und mechanische Abfälle.
- Entferne alle Batterien oder Stromquellen vor der Entsorgung, falls zutreffend.
- Entsorge den Trimmer nicht im normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen und Unterstützung bezüglich des Forster Case Trimmers beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Forster Case Trimmers gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de