

Edgewood Front-Benchrest-Säcke - Standard-Vordersack, 2-1/4" Vorderschaft

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Vorderbags sind ähnlich wie die Hinterbags konstruiert, mit verstärkten Lederseiten und strapazierfähigen Nylonoberseiten. Die inneren Ecken verfügen über eingenähte Nylon-Einsätze, um zu verhindern, dass das Material unter dem Stock rollt. Alle Edgewood Vorderbags sind für Jägerstocks mit Breiten (2¼") oder Benchrest-Stocks mit Breiten (3") erhältlich. Jede der beiden Breiten wird in vier verschiedenen Stilen angeboten: Standard Bag, mit ½" Lederklappen, die entlang der unteren Kanten verlaufen und unter den Haltestangen deines Rests befestigt werden. Die Klappen können auch gestanzt, eingekerbt oder ganz weggeschnitten werden, um perfekt zu deinem Rest zu passen. Standard Bag mit verstärktem Oberteil hat eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Farley Bag, das schmäler ist als das Standard Bag von vorne nach hinten, um speziell für die Farley Co-Axial und Co-Axial II Rests zu passen. Farley Bag mit verstärktem Oberteil hat ebenfalls eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Diese Taschen passen nur auf alte Farley-Oberteile vor 2009. Neue Taschen sind ebenfalls erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [Standard-Vordersack, 2-1/4" Vorderschaft](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749009463
- Herst.-Nr.: 2 1/4 HUNT FOR
- Art: Rest Top
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 142mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Edgewood Shooting Bags entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihrer Schießauflagen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren Schießstand und Ihre Ausrüstung geeignet ist.
- Verwenden Sie die Schießauflagen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Edgewood Shooting Bags nur mit kompatiblen Gewehren und Schießständen.
- Achten Sie darauf, dass die Taschen nicht überfüllt sind, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Füllmaterial (Extra Heavy Bag Sand) und befolgen Sie die Anweisungen zur Befüllung.
- Vermeiden Sie es, die Taschen in nassen oder feuchten Umgebungen zu verwenden, um Schäden zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Taschen sicher unter den Haltestangen Ihres Rests befestigt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Produkts haben und dass es in gutem Zustand ist.
- Lesen Sie die Anweisungen zur Befüllung und Vorbereitung der Taschen.

2. Befüllung:

- Verwenden Sie nur Extra Heavy Bag Sand und einen kleinen Trichter, um die Taschen zu befüllen.
- Füllen Sie die Taschen gleichmäßig, um eine stabile Basis zu gewährleisten.

3. Befestigung:

- Befestigen Sie die Lederklappen entlang der unteren Kanten unter den Haltestangen Ihres Rests.
- Stellen Sie sicher, dass die Klappen sicher sitzen und die Tasche stabil halten.

4. Verwendung:

- Platzieren Sie die Schießauflagen auf einer stabilen Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher auf der Tasche ruht und nicht wackelt.

5. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Taschen bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Lagern Sie die Taschen an einem trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießauflagen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und Textilien.
- Wenn die Taschen beschädigt oder abgenutzt sind, erwägen Sie, sie zu recyceln oder fachgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Nutzung abhängt. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der Edgewood Shooting Bags zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de