

Rapid Shooting Rest

The Bog-Pod® Rapid Shooting Rest is the perfect compact, collapsible, and portable shooting platform. Easy to store in a backpack, and quick to set up, this rest will give you the accuracy and range you need to make that big game shot on the fly.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Rapid Shooting Rest
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000001
- Mfr. No.: 110113
- Color: Black
- Style: Rest
- Delivery weight: 0.82kg
- Shipping height: 184mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 489mm
- UPC: 661120001256

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [English: BOG Rapid Shooting Rest Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Suomi: BOG Rapid Shooting Rest Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BOG Rapid Shooting Rest Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Rapid Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Rapid Shooting Rest

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Rapid Shooting Rest! Diese kompakte und tragbare Schießplattform ist ideal für Schützen, die auf der Suche nach Präzision und Flexibilität sind. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der BOG Rapid Shooting Rest für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Rest in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in sicheren Umgebungen, die für das Schießen geeignet sind.
- Berücksichtigen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Nutzung von Schießausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass der Schießstand sicher ist, bevor Sie den Rest aufstellen.
- Achten Sie darauf, dass der Rest stabil steht, um ein Umkippen während des Schießens zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Rest nur mit geeigneten Schusswaffen und Munition.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohr und Augenschutz.
- Lassen Sie niemals eine Waffe ohne Aufsicht auf dem Rest stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufbau des BOG Rapid Shooting Rest:

- Nehmen Sie den Rest aus der Tragetasche.
- Klappen Sie die Beine des Rests auseinander, bis sie vollständig ausgeklappt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine sicher einrasten.

2. Positionierung:

- Platzieren Sie den Rest auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Justieren Sie die Höhe des Rests nach Bedarf.

3. Montage der Waffe:

- Legen Sie die Waffe vorsichtig auf die vorgesehenen Auflageflächen des Rests.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf dem Rest liegt.

4. Schießen:

- Überprüfen Sie die Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Nehmen Sie die Schussposition ein und zielen Sie vorsichtig.
- Betätigen Sie den Abzug, während Sie die Waffe stabil halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Schießausrüstung.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Rests recycelbar sind und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des BOG Rapid Shooting Rest, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Rapid Shooting Rest entschieden haben. Genießen Sie Ihr Schießerlebnis und bleiben Sie sicher!

BOG Rapid Shooting Rest Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Rapid Shooting Rest. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your shooting rest. Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and the effectiveness of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the BOG Rapid Shooting Rest before use.
- Always inspect the shooting rest for any damage or defects before each use.
- Use the shooting rest only for its intended purpose, which is to provide a stable platform for shooting.
- Keep the shooting rest away from children and unauthorized users.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the shooting rest.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the shooting rest on stable and level ground to prevent tipping or sliding.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer when placing firearms on the rest.
- Ensure that the firearm is unloaded when setting up or adjusting the shooting rest.
- Always point the firearm in a safe direction, away from yourself and others, when using the shooting rest.
- Avoid using the shooting rest in adverse weather conditions, such as strong winds or heavy rain, which may affect stability.
- If using the shooting rest in a hunting scenario, ensure that you are aware of your target and what lies beyond it.

Instructions for Installation and Usage

1. Unfolding the Shooting Rest

- Carefully remove the shooting rest from its storage bag.
- Unfold the legs of the shooting rest until they are fully extended and locked into place.

2. Adjusting the Height

- Locate the height adjustment mechanism on the shooting rest.
- Adjust the height of the rest to suit your shooting position by loosening the adjustment knob, setting the desired height, and tightening the knob securely.

3. Setting Up for Use

- Position the shooting rest on level ground.
- Ensure that the legs are fully extended and stable before placing your firearm on the rest.

4. Placing the Firearm

- Carefully place your firearm on the shooting rest, ensuring it is secure and balanced.
- Check that the firearm is pointed in a safe direction.

5. Using the Shooting Rest

- Take your shooting position and make necessary adjustments to aim accurately.
- Always be aware of your surroundings and maintain control of the firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG Rapid Shooting Rest responsibly in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the BOG Rapid Shooting Rest or for assistance with safety concerns, please reach out to your local distributor or authorized retailer. Always ensure you have the latest product updates and safety notices.

Thank you for prioritizing safety while using the BOG Rapid Shooting Rest. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del BOG Rapid Shooting Rest

Introducción

El BOG Rapid Shooting Rest es una plataforma de tiro compacta, plegable y portátil diseñada para proporcionar precisión y estabilidad al disparar. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el BOG Rapid Shooting Rest.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si notas algún defecto o problema, deja de usar el producto y contacta con el soporte correspondiente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie Estable:** Asegúrate de que el soporte esté colocado sobre una superficie plana y estable antes de usarlo.
- **Carga Adecuada:** No excedas la carga máxima recomendada para el soporte.
- **Condiciones Meteorológicas:** No uses el soporte durante condiciones climáticas extremas que puedan comprometer la seguridad.
- **Uso de Armas:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de montarla en el soporte.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores si están cerca mientras se utiliza el soporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del Soporte:

- Retira el BOG Rapid Shooting Rest de su bolsa o mochila.
- Despliega las patas del soporte hasta que estén completamente extendidas.
- Asegúrate de que las patas estén firmemente en su lugar.

2. Ajuste de Altura:

- Ajusta la altura del soporte según tu necesidad. Asegúrate de que esté bloqueado en su lugar antes de usarlo.

3. Montaje del Arma:

- Coloca el arma en la plataforma del soporte.
- Asegúrate de que el arma esté bien equilibrada y segura en el soporte.

4. Uso del Soporte:

- Toma una posición estable y cómoda.
- Apunta con cuidado y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

5. Almacenamiento:

- Después de su uso, pliega el soporte y guárdalo en su bolsa o mochila.
- Mantén el soporte en un lugar seco y fresco.

Instrucciones de Eliminación

- Si el BOG Rapid Shooting Rest ya no es útil o está dañado, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.
- No deseches el producto en el medio ambiente. Busca centros de reciclaje o programas de devolución de productos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante o distribuidor. Es importante que puedas comunicarte con un representante que pueda ayudarte con cualquier inquietud sobre el BOG Rapid Shooting Rest.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para asegurar un uso seguro y eficaz del BOG Rapid Shooting Rest. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Guide de Sécurité pour le BOG Rapid Shooting Rest

Introduction

Le BOGPod® Rapid Shooting Rest est conçu pour offrir une plateforme de tir compacte, pliante et portable. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous. Ce guide vous aidera à comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité tout en respectant les normes de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le BOG Rapid Shooting Rest est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le support sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le support.
- Évitez de tirer à proximité de personnes ou d'animaux.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives pendant l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Déballage et Inspection :

- Ouvrez l'emballage et retirez le BOG Rapid Shooting Rest.
- Inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.

2. Installation :

- Dépliez le support en suivant les instructions fournies dans l'emballage.
- Assurezvous que tous les mécanismes de verrouillage sont correctement engagés.

3. Utilisation :

- Placez le BOG Rapid Shooting Rest sur une surface stable.
- Ajustez la hauteur et l'angle selon vos besoins.
- Fixez votre arme en toute sécurité sur le support avant de tirer.

4. Rangement :

- Nettoyez le produit après utilisation pour éviter l'accumulation de saleté.
- Pliez le support et rangezle dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, veillez à le jeter de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre BOG Rapid Shooting Rest en toute sécurité et responsabilité. Assurez-vous de rester informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Rapid Shooting Rest

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Rapid Shooting Rest. Questo prodotto è progettato per offrire una piattaforma di tiro stabile e portatile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il BOG Rapid Shooting Rest solo per scopi di tiro autorizzati.
- Assicurati che l'area circostante sia libera da persone e oggetti prima di effettuare un tiro.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, vento forte).
- Non sovraccaricare il supporto oltre il limite di peso raccomandato.
- Segui sempre le istruzioni di sicurezza specifiche per l'arma che stai utilizzando.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il BOG Rapid Shooting Rest dalla confezione.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Apri il supporto seguendo le istruzioni incluse nel manuale.
- Assicurati che il supporto sia completamente esteso e bloccato in posizione prima di utilizzarlo.

2. Uso

- Posiziona il BOG Rapid Shooting Rest su una superficie stabile e piana.
- Regola l'altezza del supporto in base alle tue esigenze.
- Posiziona l'arma sul supporto, assicurandoti che sia ben bilanciata.
- Prima di sparare, verifica che l'area circostante sia sicura.
- Effettua il tiro solo quando sei pronto e sicuro di farlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non gettare il BOG Rapid Shooting Rest nell'indifferenziato.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di restituirlo al produttore per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o ulteriori informazioni sul BOG Rapid Shooting Rest, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver scelto il BOG Rapid Shooting Rest. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Rapid Shooting Rest

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Rapid Shooting Rest. Nasza podpórka strzelecka została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas korzystania z BOG Rapid Shooting Rest, przestrzegaj poniższych zasad:

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podpórki przed każdym użyciem.
- Unikaj używania podpórki w trudnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej stabilność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

Przed użyciem BOG Rapid Shooting Rest, upewnij się, że znasz i przestrzegasz poniższych środków ostrożności:

- Upewnij się, że podpórka jest prawidłowo złożona przed rozpoczęciem strzelania.
- Zawsze strzelaj w kierunku, który jest bezpieczny i wolny od przeszkód.
- Nie używaj podpórki w pobliżu osób postronnych.
- Zawsze miej na uwadze zasady bezpieczeństwa dotyczące strzelania, w tym używanie odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podpórki, aby uniknąć przewrócenia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z BOG Rapid Shooting Rest, wykonaj poniższe kroki:

1. Rozłożenie podpórki:

- Wyjmij podpórkę z plecaka.
- Rozłóż nogi podpórki na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że podpórka jest stabilna i nie chwieje się.

2. Ustawienie wysokości:

- Dostosuj wysokość podpórki, aby odpowiadała Twojej pozycji strzeleckiej.
- Sprawdź, czy podpórka jest prawidłowo zablokowana w wybranej pozycji.

3. Przygotowanie do strzału:

- Umieść broń na podpórce.
- Upewnij się, że broń jest stabilnie umieszczona i nie ma ryzyka jej przewrócenia.

4. Bezpieczeństwo podczas strzelania:

- Zawsze upewnij się, że jesteś w bezpiecznej pozycji przed oddaniem strzału.
- Strzelaj tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że cel jest wyraźnie widoczny i nie ma przeszkód.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować BOG Rapid Shooting Rest, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu strzeleckiego i akcesoriów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem BOG lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych strzałów!

BOG Rapid Shooting Rest Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut BOG Rapid Shooting Rest tuotteen hankinnasta! Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttamia vaaroja tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka tuote olisi käytössä.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumisen suhteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa BOG Rapid Shooting Rest huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat paikallaan ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti ampumapohjalle.
- Sääda korkeutta ja kulmaa tarpeen mukaan varmistaaksesi parhaan mahdollisen tarkkuuden.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua.

Hävittäminen

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat antaa sinulle tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja nauti BOG Rapid Shooting Rest tuotteestasi vastuullisesti.

BOG Rapid Shooting Rest Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt BOG Rapid Shooting Rest. Denna kompakta, hopfällbara och portabla skjutplattform är utformad för att ge dig den noggrannhet och räckvidd du behöver under jakt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Övervaka barn: Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker användning av jaktutrustning.
- Kontrollera produkten: Inspektera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en defekt eller en potentiellt farlig situation, rapportera detta omedelbart till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Se till att skjutplattformen är stabil innan du använder den för att skjuta.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur när du använder produkten.
- Följ alltid lokala lagar och regler för jakt och skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Ta bort BOG Rapid Shooting Rest från förpackningen.
- Fäll ut skjutplattformen och se till att alla delar är korrekt låsta på plats.
- Justera höjden och vinkeln på plattformen för att passa dina behov.

2. Användning:

- Placera BOG Rapid Shooting Rest på en stabil yta.
- Kontrollera att plattformen är i nivå innan du fäster ditt vapen.
- Sätt ditt vapen på plattformen och se till att det sitter stadigt.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du skjuter.

3. Avmontering:

- När du är klar, ta bort vapnet från plattformen.
- Fäll ihop BOG Rapid Shooting Rest och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- BOG Rapid Shooting Rest bör kasseras enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabb hjälp.

Tack för att du valde BOG Rapid Shooting Rest. Vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse!

Návod k bezpečnému používání BOG Rapid Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Rapid Shooting Rest. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a přesnou oporu pro střelbu. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a pokyny k používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda neobsahuje poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- V případě potřeby se obraťte na odborníka, pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání BOG Rapid Shooting Rest se ujistěte, že je stabilně umístěn na pevném a rovném povrchu.
- Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti okrajů nebo na nestabilních plochách.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně upevněna na opěrce, než začnete střílet.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte pocit, že je poškozen nebo nefunkční.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení a nastavení

- Rozložte BOG Rapid Shooting Rest podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny části jsou správně upevněny a zajištěny.

2. Umístění

- Umístěte opěrku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro bezpečné použití zbraně.

3. Použití

- Upevněte zbraň na opěrku.
- Nastavte výšku a úhel opěrky podle potřeby.
- Před výstřelem se ujistěte, že je prostor před vámi bezpečný.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání BOG Rapid Shooting Rest se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, když se obracíte na podporu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a bezpečnostní opatření při používání BOG Rapid Shooting Rest. Bezpečnost je vždy na prvním místě.