

Universeller hinterer Sandsack - gefüllt - Caldwell universeller hinterer Schießsack - gefüllt

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte](#)

Diese innovativen, hochwertigen Rückenschießsäcke aus Leder und Polyester funktionieren mit den meisten Marken von Vorderstützen. Das Leder sorgt für einen sicheren Halt, während das Polyester, das nicht dehnt oder durchhängt, dafür sorgt, dass die Tasche ihre Form behält.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Caldwell universeller hinterer Schießsack - gefüllt](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1001851
- Herst.-Nr.: 598458
- Farbe: Green
- Versandgewicht: 1.04kg
- Versandhöhe: 203mm
- Versandbreite: 157mm
- Versandlänge: 201mm
- UPC: 661120984580

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Caldwell Universal Rear Shooting Bag Filled: Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

Caldwell Universal Rear Shooting Bag Filled: Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell Universal Rear Shooting Bag Filled. Dieser Rückenschießsack wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Präzision zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist.
- Verwenden Sie den Rückenschießsack nur in Verbindung mit geeigneten Vorderstützen.
- Lagern Sie den Schießsack an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schießsacks auf Risse oder Abnutzungen.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie den Rückenschießsack nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Schießsack nicht überlastet wird, um ein Verformen zu vermeiden.
- Halten Sie den Schießsack von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Schießsack spielen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Schießsack gefüllt und in gutem Zustand ist.
- Wählen Sie eine geeignete Vorderstütze, mit der der Schießsack kompatibel ist.

2. Positionierung:

- Platzieren Sie den Schießsack auf einer stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie die Vorderstütze so ein, dass sie sicher auf dem Schießsack ruht.

3. Verwendung:

- Positionieren Sie Ihre Waffe auf der Vorderstütze und überprüfen Sie die Stabilität.
- Nehmen Sie Ihre Schussposition ein und verwenden Sie den Rückenschießsack, um zusätzliche Stabilität zu bieten.

4. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie den Schießsack nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch, um Schmutz zu entfernen.
- Lagern Sie den Schießsack an einem trockenen Ort, um die Langlebigkeit zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schießsack gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob der Schießsack recycelbar ist, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Caldwell Universal Rear Shooting Bag Filled stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wichtige Hinweise

- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsrichtlinien beachtet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle bei den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell Universal Rear Shooting Bag Filled entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de