

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010789
- Mfr. No.: 103725-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 709951110539

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schieß Erfahrung zu verbessern und optimale Leistung zu bieten. Um die Sicherheit und den Schutz während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren zu verwenden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu maximieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Schulterstütze korrekt eingestellt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Führen Sie vor jeder Verwendung eine gründliche Sicherheitsüberprüfung des Gewehrs und des Chassis durch.
- Halten Sie immer den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Schaftsystem gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrkörper und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen und verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben.
- Überprüfen Sie nach der Installation die Stabilität und Sicherheit des Chassis.

2. Anpassung der Schulterstütze:

- Lösen Sie die Einstellschraube an der Schulterstütze.
- Passen Sie die Länge und den Winkel der Schulterstütze an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Ziehen Sie die Einstellschraube wieder fest, um sicherzustellen, dass die Schulterstütze stabil bleibt.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen.
- Nehmen Sie eine bequeme Schießposition ein und zielen Sie sorgfältig auf Ihr Ziel.
- Achten Sie darauf, die Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Verwenden Sie geeignete Recyclingstellen, um sicherzustellen, dass Materialien umweltgerecht behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zum Produkt bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before using the chassis to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and the Oryx chassis before use.
- Always treat your firearm as if it is loaded, and follow all standard firearm safety practices.
- Store the chassis and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis and your rifle regularly for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- **Environment:** Use the chassis in a safe and controlled environment, away from populated areas and flammable materials.
- **Handling:** Always handle the chassis and your rifle with care. Avoid dropping or striking the chassis against hard surfaces.
- **Compatibility:** Ensure that your rifle is compatible with the Oryx chassis before installation. Refer to the manufacturer's specifications for compatibility.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the chassis while the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your workspace is clean and free from distractions. Gather all necessary tools.
2. **Disassembly:** Remove the rifle from its factory stock according to the manufacturer's instructions.
3. **Chassis Installation:**
 - Align your rifle's action with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
 - Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Buttstock Adjustment:** Adjust the buttstock to achieve a comfortable fit. Ensure it locks securely in place.
5. **Accessory Installation:** Attach any desired accessories, such as AR15 grips or MLoc accessories, following the manufacturer's guidelines.

Usage

- **Sighting In:** Before using the chassis for shooting, take the time to sight in your rifle. This will ensure better accuracy and performance.
- **Practice Safe Shooting:** Always follow safe shooting practices. Keep the muzzle pointed in a safe direction and be aware of your surroundings.
- **Regular Maintenance:** Clean and maintain your chassis and rifle regularly to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx chassis and any associated components in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Avoid disposing of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger American. Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de tiro, ofreciendo precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso seguro del producto, así como información sobre cómo reportar problemas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle alejados de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el chasis de manera que pueda comprometer su seguridad.
- Almacena el chasis y el rifle en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo uses con otros tipos de armas.
- **Empuñaduras y accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios y empuñaduras sean compatibles con el chasis y estén correctamente instalados.
- **Ajustes:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para maximizar la precisión y la comodidad.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, busca la supervisión de un tirador experimentado al usar el chasis.
- **Condiciones de tiro:** Evita disparar en condiciones meteorológicas adversas que puedan afectar la precisión o la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura todas las partes del chasis según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén apretados antes de usar.

2. Uso:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Ajusta la culata para que se adapte a tu altura y estilo de tiro.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el chasis y su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente. Consulta el sitio web de la Comisión Europea para obtener más detalles sobre cómo reportar problemas de seguridad y acceder a actualizaciones sobre retiradas de productos.

Recuerda que la seguridad es primordial al usar cualquier equipo de tiro. Sigue estas pautas y disfruta de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger American. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec les fusils pour lesquels il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants, car cela peut compromettre la sécurité.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et de sécurité fournies avec votre produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Assurez-vous que votre châssis est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne pointez jamais votre arme vers une personne ou un animal.
- Ne tirez jamais si vous n'êtes pas sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retirez le fusil de son étui et assurez-vous qu'il est déchargé.
- Suivez les étapes ci-dessous pour installer le châssis :
 - Dévissez la crosse d'origine du fusil.
 - Fixez le châssis Oryx Sportsman à l'aide des vis fournies.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
 - Installez les accessoires souhaités (poignées AR15, rails ARCA, accessoires MLoc).

2. Utilisation du Châssis

- Une fois installé, ajustez la crosse pour un meilleur confort.
- Prenez position derrière le fusil, en vous assurant que vous êtes stable.
- Vérifiez l'alignement de la lunette avant de tirer.
- Pratiquez la prise de vue pour vous familiariser avec le châssis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage de votre produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite prima dell'uso.
- Tieni il telaio e i suoi componenti lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il telaio in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo non autorizzato dal produttore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso degli accessori compatibili, come impugnature AR15 e guide ARCA.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il fucile Ruger American sia compatibile con il telaio Oryx.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che si adatti correttamente.
- Fissa il fucile al telaio seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale di installazione.
- Verifica che tutte le viti siano serrate correttamente prima di utilizzare il fucile.

3. Uso:

- Regola il calcio del telaio per garantire una vestibilità confortevole e sicura.
- Prendi la mira e assicurati di avere una buona posizione prima di sparare.
- Dopo l'uso, pulisci il telaio e controlla che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana, gdy nie jest używana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Korzystaj z odpowiedniego wyposażenia ochronnego, takiego jak okulary i słuchawki.
- Zawsze sprawdzaj, czy chwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Chwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny chwyt, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy chwyt jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Chwytu:

- Upewnij się, że masz wygodną pozycję strzelecką.
- Skontroluj, czy kolba jest odpowiednio dostosowana do Twojej postury.
- Używaj lunety zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu związane z bronią palną.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Zachowanie odpowiednich środków ostrożności oraz przestrzeganie powyższych wytycznych przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa ammunassa. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ammuntaan liittyen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ammuntaa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Ammu vain valvotuilla alueilla, joissa on riittävä turvallisuus.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua, tarkista, ettei kukaan ole lähellä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana.
- Seuraa mukana tulevia ohjeita asennuksen aikana.
- Kiinnitä AR15kahva ja muut lisävarusteet oikein.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti tuolin tai muun tuen taakse.
- Sääda peräosan pituus ja kulma sopivaksi.
- Tarkista tähtäyskuva ennen laukaisua.
- Käytä vain suositeltuja ammuksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Tärkeitä Huomautuksia

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat ja ymmärtävät turvallisuusohjeet.
- Tuotteen käytön yhteydessä voi esiintyä riskejä, joten käyttäjän on oltava varovainen ja huolellinen.

Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit och ditt gevär regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapentechnik.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Använd endast kompatibla tillbehör och grepp som rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om att chassit kan påverka vikten och balansen av ditt gevär, vilket kan påverka skjutprestanda.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger American gevär.
- Placera Oryx Chassi på geväret och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Installera AR15greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning. Detta kan förbättra både noggrannhet och hastighet.
- Kontrollera att alla justeringar är säkra innan du använder chassit.
- När du skjuter, håll alltid geväret i en säker riktning och följ grundläggande säkerhetsprinciper för skytte.

Avfallshantering

- Avyttra chassit och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.
- Tänk på att vissa delar kan innehålla material som kan vara skadliga för miljön, så se till att hantera dem korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida för mer information.

Följ dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Tack för att du bidrar till säkerheten i skyttegemenskapen.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vynikající výkon a ergonomii pro střelbu s přesnou puškou. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a všechny další příložené dokumenty.
- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Vždy použijte ochranné pomůcky, jako jsou sluchátka a ochranné brýle, během střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis a zda jsou všechny součásti bezpečně připevněny.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puška prázdná a bezpečná.
- Nikdy nezaměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při přenášení pušky v chassis ji vždy držte s hlavní směrem dolů.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že se nacházíte na bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.
- Pečlivě připevněte pušku do chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a spojovací prvky správně utaženy.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Používejte pouze příslušenství, které je kompatibilní s Oryx Chassis.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a místní zákony.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete Oryx Chassis vyřadit, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci elektronických a kovových zařízení.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, ale využijte recyklační programy, pokud jsou k dispozici.
- Všechny součásti výrobku, které lze recyklovat, by měly být odděleny a zlikvidovány podle platných zákonů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití Oryx Chassis se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme za důvěru v Oryx Chassis. Užívejte si bezpečné a zodpovědné střelby!