

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010797
- Mfr. No.: 104040-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.22kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396719

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania chassi Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Chassis sicher und effektiv verwenden, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Chassis fest montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Chassis zu verwenden, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt an Ihrem Gewehr befestigt ist, um ein ungewolltes Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Chassis:

1. Entfernen Sie das vorhandene Gewehrschaft.
2. Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
3. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

• Nutzung des Chassis:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen.
2. Nehmen Sie eine bequeme Position ein und stellen Sie sicher, dass Sie eine klare Sicht auf Ihr Ziel haben.
3. Justieren Sie den verstellbaren Schaft für eine optimale Passform.
4. Führen Sie alle Schüsse mit Verantwortung und Vorsicht aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recycling ist eine umweltfreundliche Option. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, um Unterstützung zu erhalten. Alle Produkte müssen über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Schlussfolgerung

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer haben höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is installed correctly on your rifle before use.
- Always handle your rifle with care and treat it as if it is loaded.
- Store the chassis and rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Use only compatible accessories and components as specified by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use eye and ear protection when shooting.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that could affect performance.
- Ensure that the area around you is clear of people and obstacles before shooting.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its integrity or safety.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Make sure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Factory Stock:** Detach the factory stock from your Tikka T3 rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Attach Oryx Chassis:** Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Install Accessories:** Attach AR15 grips and MLoc accessories as desired, following the specific installation instructions for each accessory.
5. **Adjust Buttstock:** Adjust the buttstock for a comfortable fit. Ensure it is securely locked in place before use.

Usage

- When taking aim, ensure a proper grip and stance for maximum stability.
- Use the adjustable features of the chassis to optimize your shooting position.
- Regularly check the tightness of all screws and components during use.
- After shooting, clean and maintain the chassis according to the manufacturer's guidelines to ensure longevity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact local waste management authorities for proper disposal.

methods.

- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y mejorar su experiencia de tiro. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del chasis. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre el manejo adecuado y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada en el manejo de rifles.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si detectas algún problema, no utilices el chasis y consulta a un profesional.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y adecuado para el tiro.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y asegúrate de que sea legal disparar en esa ubicación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar errores que puedan comprometer la seguridad.
- **Ajuste:** Ajusta la culata para que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro, asegurándote de que esté bien fijada antes de disparar.
- **Accesorios:** Utiliza únicamente accesorios compatibles y recomendados para el chasis Oryx. Verifica que estén correctamente instalados.
- **Manipulación del Rifle:** Nunca apuntes el rifle hacia algo que no desees disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. Desmontaje de la Culata Original:

- Retira la culata original del rifle Tikka T3 siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Colocación del Chasis Oryx:

- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén apretados, pero no excesivamente.

3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada y asegúrate de que esté bloqueada en su lugar.

4. Instalación de Accesorios:

- Si deseas agregar empuñaduras de AR15 o rieles ARCA, asegúrate de seguir las instrucciones específicas para esos accesorios.

Uso del Chasis

- **Posición de Disparo:**

- Colócate detrás del rifle en una posición cómoda y estable.
- Asegúrate de que tu cara esté alineada correctamente con el visor.

- **Disparo:**

- Mantén una postura firme y utiliza la culata ajustable para adaptarte a tu estilo de tiro.
- Realiza disparos controlados y asegúrate de mantener el control del rifle en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx, es importante desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de aluminio y otros materiales. Lleva el chasis a un centro de reciclaje autorizado.
- **Desecho:** Si no puedes reciclarlo, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del chasis Oryx, se recomienda que te pongas en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo garantiza tu protección, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des armes à feu qui sont compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Lorsque tu manipules des armes à feu, suis toujours les règles de sécurité de base, y compris le traitement de toutes les armes comme si elles étaient chargées.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu tires.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne tire pas si tu es fatigué, sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises le châssis.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

2. Montage du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton Tikka T3.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Vérifie que toutes les vis sont bien serrées et que le châssis est solidement fixé.

Utilisation

1. Ajustement :

- Ajuste la crosse réglable selon ta taille et ta position de tir préférée.
- Teste l'ajustement avant de procéder à des tirs pour t'assurer d'une bonne ergonomie.

2. Tir :

- Placetoï correctement derrière le châssis, en t'assurant d'une bonne prise sur la crosse.
- Utilise les poignées AR15 et les accessoires compatibles selon tes préférences.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le châssis est endommagé, contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Prends soin de respecter toutes les directives de sécurité pour profiter de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman, progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile Tikka T3. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il telaio in conformità con le istruzioni fornite. Non utilizzare il prodotto in modi non previsti.
- **Controllo delle Condizioni:** Prima di ogni utilizzo, controlla il telaio per eventuali danni o usura. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il telaio in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate e da animali.
- **Formazione e Competenza:** Assicurati di avere la formazione adeguata per utilizzare un fucile di precisione. Se non sei esperto, chiedi aiuto a un professionista.
- **Segnalazione di Incidenti:** In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti per segnalare il problema.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Impiego di Accessori:** Utilizza solo impugnature AR15, rotaie ARCA e accessori MLoc compatibili con il telaio.
- **Regolazione del Calcio:** Regola il calcio per una vestibilità sicura e confortevole. Assicurati che sia bloccato in posizione prima dell'uso.
- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il telaio sia stabilmente montato sul fucile prima di sparare. Controlla che non ci siano movimenti indesiderati.
- **Sicurezza durante il Tiro:** Segui sempre le regole di sicurezza per il tiro, inclusa la direzione della canna e l'uso di protezioni per occhi e orecchie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio originale e montare il telaio Oryx.
- Fissa il telaio in modo sicuro utilizzando gli attrezzi forniti.

2. Regolazione:

- Regola l'altezza e l'inclinazione del calcio per ottimizzare l'ergonomia.
- Verifica che tutte le regolazioni siano bloccate prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo:

- Posizionati in una zona di tiro sicura e controlla il tuo ambiente.
- Assumi una posizione stabile e mira al bersaglio.
- Esegui il tiro seguendo le pratiche di sicurezza standard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Quando il telaio ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla il materiale in alluminio del telaio presso un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte quando richiedi assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE

Forbrukersikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE. Dette chassiset er designet for å gi deg en forbedret opplevelse når du skyter med presisjonsrifler. For din egen sikkerhet og for å maksimere ytelsen, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold av chassiset.
- Sørg for at chassiset er montert korrekt før bruk.
- Hold chassiset og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller chassiset jevnlig for skader eller slitasje.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker riflen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Montering:** Sørg for at chassiset er sikkert festet til riflen. Løse deler kan føre til ulykker.
- **Justering av kolben:** Juster kolben til din personlige komfort og sikkerhet før bruk. En dårlig justert kolbe kan påvirke nøyaktigheten.
- **Håndtering:** Behandle alltid riflen som om den er ladd. Hold den pekt i en sikker retning.
- **Sikring:** Bruk sikringsmekanismen på riflen når den ikke er i bruk.
- **Ammunisjon:** Bruk kun anbefalt ammunisjon for din rifle. Feil ammunisjon kan føre til farlige situasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og fest den med de medfølgende skruene.
- Kontroller at alle skruer er stramme og at riflen sitter godt i chassiset.

2. Justering av kolben:

- Løsne justeringsskruene på kolben.
- Juster kolben opp eller ned for å oppnå ønsket høyde.
- Stram justeringsskruene igjen for å sikre at kolben holder seg i ønsket posisjon.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep og ARCA skinner i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk MLok tilbehør for å tilpasse chassiset etter dine behov.

4. Sikkerhetskontroller før skyting:

- Kontroller at riflen er i god stand og at alle deler fungerer som de skal.
- Sørg for at området rundt deg er klart og sikkert før du begynner å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra dette produktet skal håndteres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av chassiset blir resirkulert der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania chassi Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chassi Oryx Sportsman. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie dokładności i ergonomii w strzelectwie. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj chassi zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassi przed użyciem.
- Przechowuj chassi w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj chassi wyłącznie z kompatybilnymi akcesoriami.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie korzystaj z chassi i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z lunety; upewnij się, że masz stabilną postawę.
- Używaj chassi tylko w odpowiednich warunkach pogodowych.
- Unikaj korzystania z chassi w warunkach, które mogą prowadzić do poślizgu lub upadku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Przymocuj chassi do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie

- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować chassi do swoich potrzeb.
- Korzystaj z uchwytów AR15 i szyn ARCA zgodnie z ich instrukcjami.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassi do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Kontakt w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassi, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź naszą stronę internetową.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania chassi Oryx Sportsman jest kluczowe dla zapewnienia przyjemności i efektywności podczas strzelania. Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE käyttöoppaaseen. Tämä ohje on laadittu auttaakseen sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käyttöohjeet.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ennen ampumista.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu tai irrotettu käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis huolellisesti pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna peräosa ja etuosa ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti Oryx Chassis koriin.
- Säädä peräosa sopivaksi henkilökohtaiseen käyttöösi.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLok tarvikkeet, on asennettu oikein.
- Suuntaa ase turvallisesti ja tarkista ympäristö ennen laukaisua.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero mukana.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH FDE käyttö on turvallista ja nautinnollista.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter avseende vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade och fungerar som de ska.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller stark vind.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för Tikka T3 och som uppfyller säkerhetsstandarder.
- Utrusta alltid vapnet med ett korrekt monterat sikte för att säkerställa precision och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Oryx Chassi:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T3vapen.
- Placera det nya Oryx Chassit på vapnets låda.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på plats. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att chassit sitter fast och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning av Oryx Chassi:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Montera ditt sikte på det fritt svävande förendet för att maximera noggrannheten.
- Använd AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Testa chassit på en säker skjutbana för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan du använder det i fält.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte chassit eller dess komponenter i vanliga hushållsavfall.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående Oryx Chassi, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vänligen notera att dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att säkerställa en trygg och effektiv användning av Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säkrare skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme, abyste pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání výrobku dodržujte standardy bezpečnosti.
- Zajistěte, aby bylo chassis správně upevněno na pušce, aby se předešlo nehodám.
- Při zaměřování a střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Nepoužívejte chassis, pokud je poškozeno nebo nekompletní.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Oryx Chassis na pušku podle přiložených pokynů.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně a správně upevněno.

2. Použití chassis:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro optimální uchopení.
- Před zaměřováním se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost vrátit výrobek výrobci nebo autorizovanému prodejci pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoliv obav ohledně bezpečnosti výrobku neváhejte kontaktovat příslušné úřady.

Děkujeme, že používáte Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby!