

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010799
- Mfr. No.: 104040-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.22kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 990482707842

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH ODG](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH ODG](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Chassis nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren.
- Prüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß, bevor du das Produkt verwendest.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Schutzausrüstung:** Trage beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- **Stabile Position:** Stelle sicher, dass du eine stabile und sichere Position einnimmst, bevor du das Gewehr an das Chassis anbringst.
- **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr sicher im Chassis sitzt und keine Teile locker sind.
- **Waffenhandhabung:** Handle das Gewehr immer so, als ob es geladen wäre, und richte es niemals auf etwas, was du nicht treffen möchtest.
- **Umgebung:** Achte darauf, dass du in einem sicheren und erlaubten Bereich schießst, der für die Verwendung von Schusswaffen geeignet ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das ursprüngliche Schaft von deinem Tikka T3 Gewehr.
- Setze das Oryx Chassis auf das Gewehr und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Befestige das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen und ziehe die Schrauben fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Chassis:

- Stelle die Schulterstütze auf deine Körpergröße ein, um eine bequeme und stabile Position zu gewährleisten.
- Nutze die AR15Griffe und MLocZubehör, um deine Schießausrüstung anzupassen.
- Achte darauf, dass der Vorderschaft frei schwebend bleibt, um die Genauigkeit zu maximieren.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinige das Chassis regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe das Chassis auf Anzeichen von Verschleiß und tausche es bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu deinem Oryx Chassis, wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und verantwortungsbewusst mit deinem Oryx Chassis umgehst. Viel Spaß beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your chassis safely.

General Safety Guidelines

- Always treat the chassis and rifle as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe and controlled environment when handling firearms.
- Use the chassis only with compatible rifles as specified in the product description.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of damage or wear before use.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded when attaching or detaching the chassis.
- Use only AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with this chassis.
- Adjust the buttstock to achieve a comfortable and secure fit before shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools for installation.
- Read the manufacturer's instructions for your specific rifle model.

2. Attaching the Chassis:

- Remove the factory stock from your Tikka T3 rifle.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the rifle action into the chassis using the provided screws, ensuring a tight fit.

3. Installing Accessories:

- Attach AR15 grips to the chassis by following the manufacturer's instructions.
- Install ARCA rails and MLoc accessories as needed, ensuring they are securely fastened.

4. Adjusting the Buttstock:

- Adjust the buttstock for length and angle to ensure a comfortable shooting position.
- Test the adjustment by shouldering the rifle and ensuring a snug fit.

Usage

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

- Verify that the rifle is functioning correctly before use.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Always ensure to keep updated with safety notices and product recalls through official channels.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu experiencia de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como disposiciones para la eliminación adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente el chasis para detectar daños o desgaste.
- Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Si notas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el chasis y busca asistencia técnica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el rifle esté firmemente montado en el chasis antes de disparar.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a una posición cómoda y segura antes de usar el rifle.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras y accesorios que sean compatibles con el chasis y que cumplan con las especificaciones del fabricante.
- **Entrenamiento Adecuado:** Si eres nuevo en el tiro, considera recibir capacitación de un instructor calificado.
- **Almacenamiento Seguro:** Después de usar el chasis, guárdalo en un lugar seguro y seco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman y asegúrate de que encaje correctamente.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas para una mejor ergonomía.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes y seguros antes de usar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Mantén la vista a través de la mira y asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura.
- Realiza disparos solo cuando te sientas cómodo y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros componentes.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del chasis Oryx Sportsman, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu compra.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser votre produit de manière sécurisée et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne modifie pas le châssis, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour éviter tout risque d'accident.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le châssis.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le châssis uniquement pour le tir de précision.
- **Vérification avant utilisation** : Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les pièces sont correctement fixées et en bon état.
- **Position de tir** : Assuretoi d'adopter une position stable et sécurisée lorsque tu te prépares à tirer.
- **Manipulation des munitions** : Ne charge le fusil qu'au moment de tirer et garde les munitions hors de portée des enfants.
- **Conditions environnementales** : Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité (pluie, vent fort, etc.).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton fusil.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'il est bien fixé.
- Vérifie que le lit en V est correctement aligné avec le canon du fusil.

2. Ajustement de la crosse :

- Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une meilleure ergonomie.
- Assuretoi que les réglages sont sécurisés avant de commencer à tirer.

3. Montage des accessoires :

- Installe les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon tes préférences.
- Assuretoi que tous les accessoires sont solidement fixés avant utilisation.

4. Prise de vue :

- Positionnetoi derrière le châssis avec une posture stable.
- Utilise la lunette pour viser et assuretoi que la zone de tir est dégagée.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage locaux pour te débarrasser du châssis de manière responsable.
- Suis les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux si des pièces du châssis contiennent des matériaux spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, il est recommandé de consulter un professionnel ou de contacter le fabricant pour des conseils supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton châssis Oryx Sportsman en toute confiance. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'équipements de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH ODG

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il nostro Oryx Chassis Sportsman, progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il fucile Tikka T3. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il tuo Oryx Chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Stabilità:** Prima di utilizzare il fucile montato sul chassis, assicurati che sia stabilmente fissato e che tutte le viti siano ben serrate.
- **Uso di Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il tuo Oryx Chassis, come impugnature AR15 e rotaie ARCA.
- **Regolazione del Calciolo:** Assicurati che il calciolo sia correttamente regolato per la tua corporatura e il tuo stile di tiro.
- **Maneggio Sicuro:** Tratta sempre il fucile come se fosse carico. Mantieni la canna puntata in una direzione sicura e utilizza occhiali protettivi durante il tiro.
- **Controllo delle Munizioni:** Utilizza solo munizioni approvate per il tuo fucile Tikka T3.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Posiziona il fucile nello chassis Oryx, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il fucile utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.

2. Regolazione del Calciolo:

- Sblocca il meccanismo di regolazione del calciolo.
- Regola l'altezza e la lunghezza del calciolo in base alle tue preferenze.
- Serralo nuovamente per assicurarti che rimanga in posizione durante l'uso.

3. Controllo Finale:

- Verifica che tutti i componenti siano fissati correttamente.
- Effettua un controllo della stabilità prima di procedere al tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non utilizzati o danneggiati.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclo dei materiali quando possibile.

- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Oryx Chassis Sportsman. Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Buon tiro!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse med presisjonsrifler. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar chassiset utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer rifler.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen er korrekt festet i chassiset før bruk.
- Unngå å bruke chassiset under dårlige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Bruk alltid chassiset i samsvar med produsentens anbefalinger for skyting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten når du skyter.
- Ikke modifier chassiset på noen måte som ikke er godkjent av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av riflen:

- Plasser riflen i chassiset og sørg for at den sitter godt.
- Juster kolben for å oppnå ønsket passform.
- Sjekk at alle festemidler er sikre før bruk.

2. Bruk av chassiset:

- Ta opp et siktebilde og kontroller at du har en stabil posisjon.
- Juster sikteinnstillingene i henhold til din skytestil og avstand.
- Etter bruk, fjern riflen fra chassiset og oppbevar det på et trygt sted.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og plast.
- Sørg for at alle komponenter er frakoblet og trygt avhendet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Avsluttende bemerkninger

Din sikkerhet er viktig for oss. Ved å følge disse retningslinjene, bidrar du til en tryggere skyteopplevelse. Takk for at du valgte Oryx Chassis.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH ODG

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH ODG. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystając z tego produktu, będziesz w pełni świadomy potencjalnych zagrożeń oraz jak ich unikać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki, podczas korzystania z broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że Oryx Chassis jest właściwie zamontowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Podczas strzelania zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Zachowaj ostrożność przy załadunku i rozładunku broni.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania i użytkowania broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Oryx Chassis:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i nie wykazuje luzów.

2. Użytkowanie Oryx Chassis:

- Przyjmij odpowiednią postawę strzelecką, upewniając się, że masz pełną kontrolę nad bronią.
- Ustaw regulowaną kolbę w dogodnej pozycji, aby zwiększyć dokładność.
- Podczas strzelania, skup się na celowaniu i stabilności broni.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie elementy metalowe i plastikowe są oddzielane i recyklingowane, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń ze strzelania!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen kuin asetat sen Oryx Chassis koriin.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Älä käytä Oryx Chassis koria, jos se on likaantunut tai kostea, sillä tämä voi vaikuttaa tarkkuuteen ja turvallisuuteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kori pakkauksestaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä Tikka T3 kivääri Oryx Chassis koriin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä tukki sopivaksi ennen ampumista.
- Aseta kivääri tukille ja ota tähtäyskuva.
- Käytä kiikaria tai muuta tähtäyslaitetta varmistaaksesi tarkkuus.
- Harjoittele säännöllisesti ampumista turvallisessa ympäristössä.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskeen. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet turvallisesta hävittämisestä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että

sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti ampumisen aikana.

Säkerhetsanvisningar för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och öka precisionen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du skjut.
- Se till att chassit är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Kontrollera att vapnet är säkert och tomt innan du installerar eller avinstallerar chassit.
- Var medveten om din omgivning och se till att du skjut på en säker plats.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T3vapen.
- Placera Oryx Chassi på vapnet och se till att alla fästen är korrekt justerade.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa chassit på vapnet.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt fast innan användning.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skytteposition.
- Se till att kolven är fast och säker innan du skjut.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa tillbehör på chassit.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produktens förpackning och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du maximera din säkerhet och njutning av Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost pro střelbu z pušky. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a pokyny k používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte Oryx Chassis v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Oryx Chassis správně nainstalováno a upevněno.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Ujistěte se, že máte správné a povolené příslušenství, jako jsou AR15 gripy a MLoc příslušenství.
- Při nastavení pažby dbejte na to, abyste dosáhli pohodlného a bezpečného uchycení.
- Nikdy nezaměřujte pušku na něco, co nechcete zasáhnout.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Oryx Chassis:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte původní pažbu z vaší pušky Tikka T3.
- Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
- Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně a bezpečně připevněno.

2. Použití Oryx Chassis:

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu.
- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro manipulaci s puškou.

Pokyny pro likvidaci

- Oryx Chassis je vyrobeno z hliníku a dalších materiálů, které mohou být recyklovány.
- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebné pomoci neváhejte kontaktovat odborníky. Vaše bezpečnost je naší prioritou.