

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010849
- Mfr. No.: 104781-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157406029

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft wird.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du mit dem Gewehr schießt.
- Achte darauf, dass das Chassis fest und sicher montiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Überprüfe vor jedem Schießen die Funktionsfähigkeit des Gewehrs und des Chassis.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Aufbewahrung von Feuerwaffen.
- Schieße niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Montage des Chassis:**
 - Entferne die Originalschaft des Ruger 10/22 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setze das Oryx Chassis auf den Gewehrkörper und stelle sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
 - Verwende die mitgelieferten Schrauben, um das Chassis sicher zu befestigen.
3. **Verstellung der Schulterstütze:** Stelle die Schulterstütze auf deine bevorzugte Länge ein, um den Komfort und die Genauigkeit zu maximieren.

Nutzung

- Nimm eine stabile Schießposition ein und achte darauf, dass du eine klare Sicht auf dein Ziel hast.
- Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung, auch wenn du es nicht benutzt.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist, zu schießen und das Ziel im Visier hast.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung von elektrischen Komponenten beachte die Richtlinien für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es wird empfohlen, alle Sicherheitsfragen und Bedenken an die zuständigen Behörden oder den Kundenservice zu richten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich immer an die besten Praktiken und gesetzlichen Bestimmungen, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger 10/22. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring your safety and the safety of others. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat the chassis as if it is loaded.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and people before using the chassis.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- Store the chassis and your firearm securely when not in use to prevent unauthorized access.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The use of this chassis may involve risks such as accidental discharge, misalignment, or improper installation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
 - Follow the manufacturer's instructions for installation to prevent misalignment.
 - Do not modify the chassis in any way that may compromise its integrity or safety.
- **Age Specific Warnings:** This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory stock from the Ruger 10/22 by following the manufacturer's instructions.
- Align the chassis with the receiver of the firearm and secure it using the provided screws.
- Verify that the chassis is firmly attached and does not wobble.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably.
- Attach your preferred AR15 grip and any MLoK accessories as needed.
- Before shooting, ensure that the sight picture is clear and that you are in a stable shooting position.
- After use, clean the chassis and inspect it for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly. Check local regulations for proper disposal methods.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience with your Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Always remember that safety is your responsibility. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu Ruger 10/22. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y directrices para la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y apropiado para el tiro.
- Mantén el área de tiro libre de personas no autorizadas.
- Usa equipo de protección personal, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para usarlo.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de rifles y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso inadecuado del chasis puede provocar lesiones personales.
 - La instalación incorrecta puede afectar la precisión y la seguridad del rifle.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - No modifiques el chasis de forma que pueda comprometer su integridad estructural.
 - Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas y aseguradas antes de disparar.
 - No uses el chasis con rifles que no sean compatibles.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no está destinado para su uso por menores de 18 años sin la supervisión de un adulto responsable.
 - Mantén el chasis y las herramientas de instalación fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata de fábrica.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de alinear correctamente los puntos de montaje.
- Utiliza las herramientas proporcionadas para fijar el rifle al chasis. Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el forend flotante esté correctamente instalado y no interfiera con el cañón.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas para un mejor ajuste.
- Asegúrate de que la empuñadura esté bien sujeta y en una posición cómoda.
- Cuando estés listo para disparar, verifica que el área esté despejada y que tengas un buen campo de visión.
- Toma una posición estable y asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura.
- Dispara solo cuando estés seguro de que es seguro hacerlo.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de caza y tiro.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado o a un lugar de disposición de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier equipo de tiro. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de tiro segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH. Ce document a pour but de fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une compréhension adéquate des armes à feu et de leur manipulation.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles et recommandés pour ce châssis.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne tirez jamais dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée lors de l'installation ou du démontage du châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Alignement:** Positionnez le châssis Oryx sur l'arme en vous assurant qu'il est correctement aligné.
3. **Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis à l'arme. Serrez fermement, mais ne forcez pas.
4. **Vérification:** Après installation, vérifiez que le châssis est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle de sécurité de l'arme et du châssis.
- Ajustez la crosse à votre convenance pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez le fonctionnement du châssis avec votre arme dans un environnement sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou une installation spécialisée pour vous débarrasser de votre châssis de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de mentionner le modèle et le numéro de série de votre châssis pour un traitement rapide de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio Sicuro:**
 - Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
 - Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- **Installazione:**
 - Segui attentamente le istruzioni di installazione fornite.
 - Utilizza solo gli accessori raccomandati e compatibili.
- **Uso Responsabile:**
 - Utilizza il telaio solo per scopi legittimi e in ambienti appropriati.
 - Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- **Controllo delle Condizioni Ambientali:**
 - Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
 - Non utilizzare il prodotto in spazi ristretti o in aree affollate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente il manuale di istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui i passaggi indicati nel manuale per installare il telaio sul fucile.
- Fissa il telaio in modo sicuro e verifica che non ci siano giochi.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio secondo le tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima dell'uso.

4. Controllo Finale:

- Esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia installato correttamente.
- Testa il fucile in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto di materiali in alluminio e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. È importante avere un contatto per eventuali domande o segnalazioni relative alla sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Assicurati di mantenere questa guida a portata di mano e di consultarla regolarmente per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj ochrony oczu i uszu podczas strzelania.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak deszcz czy silny wiatr.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania, w tym zasady "zawsze traktuj broń jakby była załadowana".

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. **Demontaż oryginalnej osady:** Zdejmij oryginalną osadę z karabinu zgodnie z instrukcją producenta.
3. **Montaż Oryx Chassis:**
 - Umieść Oryx Chassis na korpusie karabinu.
 - Użyj dostarczonych śrub do zamocowania chassis na miejscu.
 - Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone.
4. **Regulacja kolby:** Dostosuj kolbę do swoich indywidualnych potrzeb, aby poprawić ergonomię i komfort strzelania.

Użytkowanie

- Po zainstalowaniu chassis, upewnij się, że wszystkie mechanizmy działają prawidłowo.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy chassis jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Korzystaj z akcesoriów MLoc oraz szyn ARCA zgodnie z ich przeznaczeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia produktu, nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego korzystania z Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa, ja se on ihanteellinen valinta kilpailuammuntakäyttöön sekä metsästykseseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotevedoista.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt tehdään huolellisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessissa.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti tukin taakse.
- Säädä tukki sopivaksi ennen ampumista parhaan tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu ja valmis ampumaan.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että kaikki kysymyksesi käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata ohjeita huolellisesti ja varmista, että sinä ja ympärilläsi olevat ovat turvassa tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat på ditt gevär innan du börjar skjuta.
- Använd endast godkända tillbehör och komponenter som är kompatibla med Ruger 10/22.
- Undvik att rikta geväret mot något du inte avser att skjuta.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du utför underhåll eller justeringar.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetszonen när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Oryx Chassis:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt Ruger 10/22.
- Placera geväret i Oryx Chassit och se till att det sitter ordentligt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och se till att allt är åtdraget ordentligt.
- Installera AR15greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av Oryx Chassis:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutställning.
- När du är redo att skjuta, ställ dig i en säker position och sikta noggrant.
- Använd chassit för att stabilisera ditt gevär och förbättra noggrannheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Återvinn metallkomponenter på lämpligt sätt enligt lokala riktlinjer.
- Kontakta ditt lokala avfallsföretag för information om säker borttagning av produkter som innehåller metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och njuta av en förbättrad skytteupplevelse med Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull skyttegemenskap.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli následujícím pokynům pro bezpečné používání a údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé osoby. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti tohoto výrobku.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.
- Zkontrolujte, zda je výrobek ve správném stavu a zda neobsahuje žádné poškozené části před každým použitím.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů s produktem se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Při instalaci a používání Oryx Chassis se ujistěte, že je správně upevněno a zajištěno.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Pokyny k instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Očistěte všechny kontaktní plochy a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci Oryx Chassis:
 - Odstraňte původní pažbu z vaší pušky Ruger 10/22.
 - Nasadte Oryx Chassis na základnu pušky a ujistěte se, že je správně usazeno.
 - Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je chassis pevně uchyceno a bez vůlí.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována v chassis.
- Upravte pažbu pro dosažení optimálního uchycení a pohodlí.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej tak, aby nemohl být zneužit.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušný orgán nebo odborníka ve vaší oblasti.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.